

PHILIPS

Lampadina per fari
da 24 V

MasterDuty

Tipo di lampadina: H3

Confezione da: 1

24 V, 70 W

Più luce

13336MDB1

 Product Picture



Fatta per durare

Resistenza massima alle vibrazioni

Le lampadine per fari anteriori Philips MasterDuty sono progettate per garantire la massima resistenza alle vibrazioni e un'eccellente durata. Forniscono più luce. Philips MasterDuty è la scelta giusta per i conducenti che desiderano resistenza e lunga durata.

Luci più durature con resistenza alle vibrazioni

- Luci stabili con una maggiore resistenza alle vibrazioni
- Tra i fari più sicuri approvati dal codice stradale

Buona visibilità

- Vedi più lontano e reagisci più velocemente con più luce

Maggiore durata

- Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti

Qualità Philips per il settore automobilistico

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

In evidenza

Resistenza massima alle vibrazioni

Philips MasterDuty è dotata di un supporto e una base più rigidi per la massima protezione contro gli urti meccanici, nonché di un solido filamento a doppia bobina progettato per resistere a forti vibrazioni pur rimanendo stabile. Philips MasterDuty offre ai conducenti una maggiore durata fino a 500 ore.

Buona visibilità

Un'illuminazione perfetta è importante soprattutto in lontananza, di solito tra i 75 e i 100 metri davanti al veicolo. Philips MasterDuty migliora la tua visibilità con una maggiore luminosità su strada. In questo modo, puoi riconoscere in anticipo ostacoli ed eventuali, potenziali pericoli rispetto alla maggior parte delle altre lampadine alogene per fari anteriori.

Maggiore durata

Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni lampada non funzionante riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips MasterDuty è

ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Puoi vedere ed essere visto più a lungo di qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.

Fari più sicuri che mai, approvati dal codice stradale

Le Philips MasterDuty sono tra i prodotti più sicuri, facili ed efficienti con cui sostituire le lampadine per fari di camion o autobus rispettando i parametri legali. Le lampadine sono completamente omologate ECE.

Illuminazione per auto di altissima qualità

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips vanta, da oltre 100 anni, un ruolo importante nel settore automobilistico. I prodotti Philips di qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorose procedure di controllo della qualità (includere le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard di produzione elevati. Philips MasterDuty è compatibile con i modelli di camion e autobus delle principali marche. Per ulteriori informazioni, utilizza la guida dello strumento di selezione dei prodotti.

Specifiche

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Lunga durata
Panoramica del prodotto: Resistenza massima alle vibrazioni

Descrizione del prodotto

Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante, Nebbia
Nome: 13336MDB1
Gamma: MasterDuty
Tecnologia: Alogena
Tipo: H3
Base: PK22s
Omologazione ECE: S1

Caratteristiche elettriche

Tensione [V]: 24 V
Potenza in watt [W]: 70 W

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 13336MDB1
Codice per l'ordine: 77459030

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,274 kg
Altezza: 13 cm
Lunghezza: 25 cm
Larghezza: 14 cm

Dati confezione

EAN1: 8711500774590
EAN3: 8711500774613
Tipo di confezione: B1

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 0,188 g
Altezza: 12,9 cm
Lunghezza: 9,5 cm
Peso netto al pezzo: 0,064 g
Larghezza: 2,6 cm
Ordine minimo (per i professionisti): 10
Quantità confezione: 1

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 3200 K K

Durata

Durata: 450 ore

