

PHILIPS

20-tommers LED-
lysbjelke

Ultinon Drive 7000

ECE R149 – 30+30 som er
lovlig på veien

4000 lm, 480 m stråle, 520 m
boost

Terrenglysboost

Oppvarmet linse med avising

LUMUD7050LX1



Kraftig lysstyrke gir sikkerhet bak rattet

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

Philips Ultinon Drive 7050L LED-lyslinjen har evnen til å holde deg tryggere, uansett hvor du er på vei. Oppdag farer opptil 520 meter unna med belysning som presterer i de mest ugunstige omgivelser og gir bilen et snev av stil.

Briljans som gjør deg til en tryggere sjåfør

- Intens, lang og bred belysning for enestående sikt

Bedre sikkerhet med kraftig lysstyrke

- Forbedret sikkerhet i terrenget med boost-funksjon for ekstra styrke

Oppvarmet linse med avising for å fjerne is og snø

- Oppvarmet linse for å fjerne snø- og isdannelse

Hjelpebelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-lysbjelker som er godkjent for bruk på vei

Enkel å installere med fleksible monteringsalternativer

- Diskré design for enklere tilpasning

Høydepunkter

Opptil 480 meters sikt

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 7050L gir en strålende lysstråle som lyser opp veien foran i opptil 480 meter*. De effektive 4000 lumen er homogent fordelt i en optimalisert indirekte stråle, noe som gir intens belysning langt og bredt med redusert gjenskinn for daglig bruk. Dette gjør at føreren kan reagere raskere i mørket, på landeveier og på grusveier. Den kjølige lysfargen på 6500 kelvin produserer forhold som ligner dagslys, forbedrer kontrasten og hjelper førere med å holde fokus.

Boost for ekstra styrke i terrenget

Philips Ultinon Drive 7050L er utstyrt med to lysfunksjoner. For kjøring på vei gir lysbjelken enestående lysstyrke for bedre sikkerhet. I terreng kan du velge en økt intensitet på 5300 lumen. Slå på boost-funksjonen for å slippe løs kraften og øke strålelengden til 520 meter. Bedre ytelse for tøffere forhold.

Oppvarmet linse med avising

Vinteren kan føre til snø- og isdannelse på LED-lysbjelkene, endret strålemønster og dårligere sikt. Med Philips Ultinon Drive UD7050L-avisingfunksjonen holder du snø og is unna linsen, slik at du får utmerket belysningsytelse selv under de tøffeste værforholdene.

Lys som er godkjent for bruk på veien

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 7050L oppfyller ECE-standardene og er 100 % godkjent for bruk på vei for fjernlys og

blinklys. Den kan monteres individuelt og midt på kjøretøy, og er fortsatt ECE-kompatibel takket være utformingen med dobbel lysmodul i én bjelke.

Enkel og fleksibel installasjon

Den slanke, diskrete designen gjør monteringen enklere, og fleksible monteringsalternativer er mulig med braketter for sidemontering (inkludert) og braketter for bakmontering (UD1001M ekstrautstyr). Leveres med en forhåndskablet hann/hunn 4-pinnars Superseal DT-kontakt, beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet for å gjøre installasjonen sikker og enkel.

Laget for tøffe omgivelser

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 7050L er laget av holdbare materialer av høy kvalitet for å tåle de tøffeste forhold. Den er støtsikker (IK07-klassifisert) for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien, med en uknuselig polykarbonatlinse. Den kan håndtere nedsenking i vann og høytrykksspyleren du bruker til å rengjøre bilen etterpå (IP69K-klassifisert). Det anodiserte, forbehandlede og pulverlakkerte karosseriet gir optimal korrosjonsbeskyttelse for å tåle snø, is og til og med salt. Philips Ultinon Drive sørger for varig lys til kjøreturen, uansett hvor veien fører deg.

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Spenning: 9–30 volt DC

Produktbeskrivelse

Tilbehør (valgfritt): LUMUD1001M,

LUMUD1003W, LUMUD1004W

Boost-funksjonsinstallasjon

Aktivering av Boost-modus

Bruddmotstand

Korrosjonsfrie braketter: Ja, inkludert

korrosjonsfrie braketter:

Sidemonteringsbraketter

ECE R10

ECE R148

ECE R149

ECE-referansenummer: 30+30

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K

Installasjonsvinkel: 360°

Materiale: Ekstrudert aluminium

Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei

Design i én del

Driftstemperatur: -40 til 80 °C

Parkerings- og blinklys: Nei

Serie: Ultinon Drive 7000

Støpseltype: 4-pinnars DT-kontakt med 0,5 m kabel

Ripesikker linse

Teknologi: LED

Bredde: 573 mm / 20 tommer

Lysegenskaper

Strålelengde 1 lux-m: 480

Strålelengde 1 lux (boost)-m: 520

Fargetemperatur: 6 500 K K

Effektiv lumeneffekt: 4000 lumen

Rå lumeneffekt: 19800 lumen

Effektiv lumeneffekt (boost): 5300 lumen

Pakket produktinformasjon

Eskens mål – L (mm): 865

Eskens mål – B (mm): 90

Eskens mål – H (mm): 90

MOQ (for profesjonelle): 4

Antall produkter i esken: 1 lampe

Bestillingsinformasjon

GOC: 01848994

Bestillingsoppføring: UD7050LX1

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018018489

EAN3: 8719018018496

Emballasjeinformasjon

Høyde: 20 cm

Lengde: 880 cm

Bredde: 20 cm

