

PHILIPS



Purificador de aire esencial
de alto rendimiento

GoPure 5212

CADR para PM2,5: 16 m3/hora

CADR para TVOC: 11 m3/hora

CADR NO2/SO2: 13 y 7,9 m3/hora

Formaldehído 6 m3/hora



GP529BLKX1

Disfruta de un aire saludable y libre de 100 contaminantes

Filtrado automático sin complicaciones

La tecnología de filtrado del GoPure 5212 elimina hasta 100 contaminantes, incluidos alérgenos, bacterias, virus y gases de escape. Al incluir SelectFilter Plus, un filtro certificado de forma independiente, elimina el 90 % de los alérgenos de polen transportados por el aire.

Filtrado de aire potente y eficaz

- Elimina rápidamente los gases tóxicos como los gases de escape de tu coche
- Filtra partículas finas de PM2,5 dañinas en menos de 10 min.
- El filtro certificado Airmid elimina el 90 % de los alérgenos transportados por el aire
- Elimina los humos nocivos de NO2/SO2 procedentes del tráfico
- Elimina las partículas ultrafinas, las bacterias y los virus

Diseño elegante, instalación sencilla y uso intuitivo

- Indicador de sustitución del filtro del aire
- El dispositivo funciona automáticamente para que puedas centrarte en la conducción
- Fácil de instalar en cualquier lugar del vehículo

Destacados

Filtra partículas finas de PM2,5



La exclusiva tecnología de filtrado SelectFilter Plus de Philips elimina de forma rápida y eficaz las partículas detectadas en la cabina del coche, por ejemplo, las partículas PM2,5. Con un caudal de aire limpio (CADR) de 16 m3/hora para PM2,5, el 50 % de las partículas de un Sedán estándar o un utilitario deportivo se filtra en menos de 10 minutos. No solo se eliminan las partículas nocivas, sino también el humo del tabaco y el polvo, para que respire aire limpio y fresco.

Filtro con certificación independiente

La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de Philips, que ha probado de forma independiente la prestigiosa empresa de investigación biomédica Airmid Healthgroup, elimina hasta el 90 % de los alérgenos de polen el aire. Las pruebas de Airmid demuestran que este filtrado se consigue con una sola pasada del aire a través de nuestro SelectFilter (conocida como la prueba de eficiencia de una sola pasada). Al eliminar estas partículas que causan irritación, las personas con alergia al polen podrán disfrutar de un aire limpio.

Elimina los gases tóxicos con rapidez



La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de Philips incluye una capa HESA, que descontamina el coche de gases químicos dañinos. A través de un potente proceso de absorción y oxidación, elimina las sustancias gaseosas perjudiciales a un CADR de 11 m3 por hora. En solo unos minutos, limpia el aire de los gases de escape del coche, los productos químicos emitidos por los materiales plásticos y otras sustancias que desprenden olores, como compuestos orgánicos volátiles (COV), tolueno y formaldehído.

Elimina las bacterias y los virus

La tecnología exclusiva SelectFilter Plus de Philips, probada de manera independiente por la respetada organización de investigación biomédica, Airmid Healthgroup, elimina los microbios dañinos (como virus y bacterias) y las partículas ultrafinas pequeñas desde 0,015 $\mu\text{m}^*1+2+3+4$.

Elimina los gases de escape del coche



¿Quién quiere que su familia respire los gases de escape cuando hay tráfico intenso? El sistema de ventilación del vehículo crea un flujo de aire

desde el exterior, por lo que los gases de escape tóxicos de los coches y camiones acaban en la cabina. Estos gases quedan atrapados en el interior del coche. Los niños en los asientos traseros pueden quedar expuestos a niveles peligrosos de contaminación muy superiores a los del exterior. La tecnología SelectFilter Plus de Philips trata el dióxido de nitrógeno (NO2) en un CADR de 13 m3 por hora y dióxido de azufre (SO2) a 7,9 m3 por hora, para que tu familia y tú puedan respirar con confianza.

Indicador de reemplazo del filtro

El indicador de sustitución del filtro se encenderá cuando el filtro esté saturado, por lo que sabrás que ha llegado el momento de sustituir el filtro. Después de recibir el nuevo filtro, solo tardarás unos segundos en sustituirlo en el dispositivo. Así que mantener el aire que respira fresco y limpio nunca ha sido tan fácil.

El dispositivo funciona automáticamente

Para garantizar que te centras en la conducción, el GoPure 5212 se enciende y apaga automáticamente con el motor del coche. La filtración del ventilador de 2 velocidades se ajusta tocando el botón de encendido en función de tus preferencias. En cuanto entres en el coche, estarás tranquilo sabiendo que será siempre un oasis de aire fresco y limpio.

Simple y fácil de instalar

Con un cable de alimentación de 12 V de 4 metros, puedes instalar fácilmente el GoPure en cualquier lugar del interior del vehículo. Enchufa el cable en el puerto del encendedor y, a continuación, utiliza los accesorios de montaje para colocar el dispositivo donde prefieras, como el reposabrazos, el reposacabezas o debajo de los asientos. Independientemente de dónde lo coloques, su elegante diseño mejorará el interior de tu coche.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Aire saludable en el coche
Lo más destacado del producto: Filtrado de hasta 100 contaminantes

Descripción del producto

Aplicación activada: NO
Encendido/apagado automático: Sí
Color: Negro
Designación: GP5212
Vida útil del filtro: 350hr hora(s)
Indicador de reemplazo del filtro: Sí
Aromatizador: NO
Frecuencia: No disponible
Nivel de ruido (dBA) (modo potente/alto): 55 dBA
Nivel de ruido (dbA) (bajo): 40 dBA
Nivel de ruido (dbA) (medio): 50 dBA
Potencia [V]: 3

Posiciones de velocidad: 2, Intenso/silencio
Tecnología: Purificadores de aire para el auto
Voltaje [V]: 12 V de CC

Performance

Filtrado de TVOC: CADR de 11 m3/hora
Filtrado de tolueno: CADR de 11 m3/hora
Filtrado de formaldehído: CADR de 6 m3/hora
Filtrado de SO2/NO2 del tubo de escape del vehículo: CADR de 7,9 y 13 m3/hora
Filtrado de partículas finas: CADR de 16 m3/hora

Información de pedidos

Entrada de pedido: GP529BLKX1
Código de pedido: 00932633

Información logística

Cantidad en la caja: 1

Reemplazo

Tipo del sistema de aire limpio GoPure: SelectFilter Plus
Tipo de filtro: GSF120P110x1

Accesorios en la caja

Accesorios de montaje: Correa de fijación, Fijación con gancho (X2)
Longitud del cable de alimentación: 4 m

Peso y dimensiones

Peso de la caja (incluido el producto) (g): 900
Dimensiones de la caja (largo x ancho x altura) (mm): 226 x 188 x 77
Peso del producto (g): 600
Dimensiones del producto (L x An x Al): 180 x 180 x 68 m

Datos de empaque

EAN1: 8719018009326
EAN3: 8719018009333



* *1 Partícula probada en un laboratorio de un tercero en SelectFilter Plus de acuerdo con la norma GB/T6165:2008, la eficacia en la eliminación de 1 pasada es del 81 % a 0,0146 µm.

* *2 El rendimiento real puede verse influenciado por el entorno en el que se utiliza; el filtro no garantiza la eliminación del 100 % de las partículas y los microbios.

* *3 Un purificador de aire por sí mismo no protege contra el COVID-19, pero puede ser parte del plan para protegerlos a usted y a su familia (Instituto de investigación de aparatos electrónicos domésticos de China [CHEARI, del inglés China Home Electronics Appliances Research Institute]).

* *4 Índice de eliminación de virus Phi-X174 y la bacteria Staphylococcus aureus probado en el laboratorio de un tercero de acuerdo con GB21551.3-2010 y T/CAS 408-2020 en una cámara de 3 m3, con purificadores de aire para vehículos GoPure con SelectFilter Plus.