

# PHILIPS

## CBH52

### Professional

32 LED LUXEON di alta qualità

Due modalità: con cavo e batteria

1.200 lm e fascio luminoso di 120°

Estendibile fino a 2,08 metri



LPL73X1



## Vedere bene, lavorare meglio

### Lampada sottocofano LED ibrida con e senza filo

Alimentata tramite rete elettrica o batteria, la lampada sottocofano Philips CBH52 offre tre livelli di illuminazione fino a 1200 lm, un ampio fascio luminoso con raggio di 120°, una capacità di rotazione di 360° e un supporto estendibile fino a 2,08 metri. Una lampada sottocofano versatile e flessibile per auto e camion.

#### Luce bianca potente e brillante

- 32 LED LUXEON di elevata qualità
- Tre modalità di emissione luminosa

#### Maggiore versatilità

- Supporto telescopico estendibile
- Modulo di illuminazione scorrevole
- Estendibile per tutti i veicoli
- Indicatore dello stato della batteria

#### Prestazioni durature

- Ampio raggio luminoso da 120°
- Lunga durata della batteria in modalità senza fili

#### Migliore resistenza

- Cavo robusto lungo 5 metri
- Alloggiamento resistente in alluminio
- Resistente all'acqua e alla polvere

# In evidenza

## 32 LED LUXEON di elevata qualità

La lampada professionale sottocofano ibrida Philips CBH52 è dotata di 32 potenti LED LUXEON Lumileds che forniscono un'intensa luce bianca e un ampio e brillante raggio luminoso in tutte le condizioni. Progettata per offrire una visibilità ottimale durante il lavoro, è dotata di una luce bianca naturale che raggiunge i 5.500 kelvin ed è anche delicata per gli occhi per evitare l'affaticamento della vista.

## Tre modalità di emissione luminosa

Philips CBH52 dispone di tre utili modalità di funzionamento. La modalità Boost, che emette una potente luce da 1.200 lumen ed è ideale per scorgere anche i più piccoli dettagli. La modalità bilanciata da 900 lumen, che consente di vedere tutto e lavorare comodamente per molte ore con una sola ricarica. E, se utilizzi la lampada per un lungo periodo mentre è scollegata, puoi selezionare la modalità Eco per preservare la durata della batteria. Nonostante la minore potenza di 500 lumen, puoi comunque usufruire di una luce brillante e di alta qualità fino a 5 ore.

## Supporto telescopico estendibile

Philips CBH52 è dotata di due ganci telescopici integrati estendibili su entrambi i lati e girevoli a 360°. I ganci presentano aperture più ampie e sono ricoperti di morbida gomma per un fissaggio facile, senza temere di graffiare la vernice.

## Modulo di illuminazione scorrevole

Grazie al design esclusivo della lampada Philips CBH52, puoi far scorrere il modulo di illuminazione lungo il supporto fino all'area che desideri illuminare. Non occorre cambiare l'angolazione della lampada quando il modulo viene riposizionato.

## Estendibile per tutti i veicoli

La lampada sottocofano Philips CBH52 è dotata di un supporto che può essere esteso da 1,1 a 2,08 metri, consentendone l'utilizzo nei punti più svariati. Sotto il cofano, il tetto o il portellone posteriore di qualsiasi auto, furgone o camion, questa lampada ti assicura quella flessibilità di cui hai bisogno.

## Ampio raggio luminoso da 120°

Ottieni una migliore visibilità con l'eccezionale raggio luminoso di 120° di Philips CBH52. L'ampio fascio luminoso assicura una distribuzione uniforme della luce nell'area illuminata, offrendo una panoramica ottimale e illuminando ogni dettaglio con la massima precisione.

## Cavo robusto lungo 5 metri

Per lunghi periodi di utilizzo, Philips CBH52 è dotata di un robusto cavo lungo 5 metri (100-240 V) che ti garantisce un'illuminazione continua mentre lavori. Anche il cavo, così come la lampada, è progettato per gli ambienti di lavoro difficili ed è in grado di resistere a diverse sostanze chimiche, tra cui gli idrocarburi.

## Lunga durata della batteria in modalità senza fili

Hai bisogno di spostarti all'interno della tua officina mentre lavori? Non c'è problema. Ti basta semplicemente rimuovere il cavo della lampada Philips CBH52. In modalità Eco (500 lumen), la batteria di lunga durata ti offre fino a 9 ore di utilizzo continuo senza fili.

## Alloggiamento resistente in alluminio

Conforme allo standard internazionale di resistenza agli impatti IK07, la solida struttura in alluminio della lampada Philips CBH52 è progettata per resistere ad ambienti di lavoro difficili, perché sappiamo che anche ai lavoratori più attenti può capitare a volte di far cadere gli attrezzi.

## Indicatore dello stato della batteria

La lampada Philips CBH52 è dotata di un indicatore di stato della batteria che ti permette di visualizzare l'autonomia residua della lampada prima che la batteria si scarichi completamente, così saprai sempre quando ricaricarla e non resterai più senza luce mentre lavori. L'indicatore mostra anche il tempo necessario per il completamento della ricarica.

## Resistente all'acqua e alla polvere

Philips CBH52 è conforme alla classificazione internazionale di resistenza agli schizzi e alla polvere IP54. Poiché è stata realizzata secondo rigorosi standard di produzione e utilizzando più guarnizioni, la lampada è resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere.

# Specifiche

## Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL73X1

Codice per l'ordine: 00521231

## Caratteristiche elettriche

Capacità delle batterie: 5200 mAh

Potenza effettiva (W): 10 W

Voltaggio: 3,6 (batteria) V

Tempo di funzionamento della batteria

(modalità eco): fino a 4 ore/900 lm e 5 ore/500 lm

Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio

Tipo di cavo di ricarica: Cavo e adattatore

Tipo di spina: Emissione luminosa 8,4 V 2 A

Tempo di ricarica della batteria: 3,2 ore

Alimentazione: 3,6 V, 5200 mAh

Tempo di funzionamento della batteria

(Boost): fino a 3 ore/1200 lm

## Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 5800 K

Intensità luminosa (puntatore): nd

Emissione luminosa (puntatore): ND

Intensità luminosa (Boost): 1100 lux a 0,5 m

Intensità luminosa (Eco): 850 lux e 550 lux a 0,5 m.

Durata LED: >10.000 ore

Raggio luminoso: 120°

Emissione luminosa (Eco): 900 lumen e 500 lumen

Emissione luminosa: 1200 lumen

Angolo di proiezione (puntatore): nd

## Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 1677 g

Altezza: 28,5 cm

Lunghezza: 119 cm

Larghezza: 25 cm

## Dati confezione

EAN1: 8719018005212

EAN3: 8719018005229

## Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza cavo: 5 m

Diametro: ND cm

Quantità confezione / Ordine minimo: 6

Peso con le batterie: 940 g

Peso con cavo: 1355 g

Peso senza cavo: 940 g

Dimensioni: Standard

Altezza: 11,8 cm

Lunghezza: 116 (piegato), 208 (esteso)

Larghezza: 6 cm

Peso senza le batterie: ND

## Descrizione del prodotto

Gancio: girevole, retrattile su 2 lati

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione ingresso (IP): IP54

Magnete: No

Materiali e rifinitura: Piastra in alluminio

Numero di LED: 32 LED LUXEON

Resistente a: grasso, olio, solventi da officina

Tecnologia: LED

Fascia: nd

Gamma: Professionali

Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 40°C

Gamma: CBH

Luce di puntamento: ND

Rilevatore di perdite UV: No

## Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Lampada

sottocofano professionale

Benefici attesi: Vedi meglio, Lavora meglio

## Consumo energetico

Classe efficienza energetica: G

