

# PHILIPS

Purificador de aire esencial  
de alto rendimiento

GoPure 5212

CADR para PM2,5: 16 m3/hora

CADR para TVOC: 11 m3/hora

CADR NO2/SO2: 13 y  
7,9 m3/hora

Formaldehído 6 m3/hora



GP529BLKX1



## Disfruta de un aire saludable y libre de 100 contaminantes

### Filtrado automático sin complicaciones

La tecnología de filtrado del GoPure 5212 elimina hasta 100 contaminantes, incluidos alérgenos, bacterias, virus y gases de escape. Al incluir SelectFilter Plus, un filtro certificado de forma independiente, elimina el 90 % de los alérgenos de polen transportados por el aire.

#### Filtrado de aire potente y eficaz

- Filtra partículas finas de PM2,5 dañinas en menos de 10 min.
- El filtro certificado Airmid elimina el 90 % de los alérgenos transportados por el aire
- Elimina rápidamente los gases tóxicos como los gases de escape de tu coche
- Elimina las partículas ultrafinas, las bacterias y los virus
- Elimina los humos nocivos de NO2/SO2 procedentes del tráfico

#### Diseño elegante, instalación sencilla y uso intuitivo

- Indicador de sustitución del filtro del aire
- El dispositivo funciona automáticamente para que puedas centrarte en la conducción
- Fácil de instalar en cualquier lugar del vehículo

## Destacados

### Filtra partículas finas de PM2,5



La exclusiva tecnología de filtrado SelectFilter Plus de Philips elimina de forma rápida y eficaz las partículas detectadas en la cabina del coche, por ejemplo, las partículas PM2,5. Con un caudal de aire limpio (CADR) de 16 m<sup>3</sup>/hora para PM2,5, el 50 % de las partículas de un Sedán estándar o un utilitario deportivo se filtra en menos de 10 minutos. No solo se eliminan las partículas nocivas, sino también el humo del tabaco y el polvo, para que respire aire limpio y fresco.

### Filtro con certificación independiente

La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de Philips, que ha probado de forma independiente la prestigiosa empresa de investigación biomédica Airmid Healthgroup, elimina hasta el 90 % de los alérgenos de polen el aire. Las pruebas de Airmid demuestran que este filtrado se consigue con una sola pasada del aire a través de nuestro SelectFilter (conocida como la prueba de eficiencia de una sola pasada). Al eliminar estas partículas que causan irritación, las personas con alergia al polen podrán disfrutar de un aire limpio.

### Elimina los gases tóxicos con rapidez



La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de Philips incluye una capa HESA, que descontamina el coche de gases químicos dañinos. A través de un potente proceso de absorción y oxidación, elimina las sustancias gaseosas perjudiciales a un CADR de 11 m<sup>3</sup> por hora. En solo unos minutos, limpia el aire de los gases de escape del coche, los productos químicos emitidos por los materiales plásticos y otras sustancias que desprenden olores, como compuestos orgánicos volátiles (COV), tolueno y formaldehído.

### Elimina las bacterias y los virus

La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de Philips, que ha probado de forma independiente la prestigiosa empresa de investigación biomédica Airmid Healthgroup, elimina los microbios dañinos (como los virus y las bacterias) y las partículas ultrafinas de tan solo 0,015 µm\*1+2+3+4

### Elimina los gases de escape del coche



¿Quién quiere que su familia respire los gases de escape cuando hay tráfico intenso? El sistema de ventilación del vehículo crea un flujo de aire desde el exterior, por lo que los

gases de escape tóxicos de los coches y camiones acaban en la cabina. Estos gases quedan atrapados en el interior del coche. Los niños en los asientos traseros pueden quedar expuestos a niveles peligrosos de contaminación muy superiores a los del exterior. La tecnología SelectFilter Plus de Philips trata el dióxido de nitrógeno (NO<sub>2</sub>) en un CADR de 13 m<sup>3</sup> por hora y dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>) a 7,9 m<sup>3</sup> por hora, para que tu familia y tú podáis respirar con confianza.

### Indicador de sustitución del filtro

El indicador de sustitución del filtro se encenderá cuando el filtro esté saturado, por lo que sabrás que ha llegado el momento de sustituir el filtro. Después de recibir el nuevo filtro, solo tardarás unos segundos en sustituirlo en el dispositivo. Así que mantener el aire que respira fresco y limpio nunca ha sido tan fácil.

### El dispositivo funciona automáticamente

Para garantizar que te centras en la conducción, el GoPure 5212 se enciende y apaga automáticamente con el motor del coche. La filtración del ventilador de 2 velocidades se ajusta tocando el botón de encendido en función de tus preferencias. En cuanto entres en el coche, estarás tranquilo sabiendo que será siempre un oasis de aire fresco y limpio.

### Simple y fácil de instalar

Con un cable de alimentación de 12 V de 4 metros, puedes instalar fácilmente el GoPure en cualquier lugar del interior del vehículo. Enchufa el cable en el puerto del encendedor y, a continuación, utiliza los accesorios de montaje para colocar el dispositivo donde prefieras, como el reposabrazos, el reposacabezas o debajo de los asientos. Independientemente de dónde lo coloques, su elegante diseño mejorará el interior de tu coche.

# Especificaciones

## Descripción del producto

Denominación: GP5212  
Encendido/apagado automático: Sí  
Indicador de sustitución del filtro: Sí  
Dispensador de fragancia: NO  
Posiciones de velocidad: 2, Intenso/silencio  
Vida útil del filtro: 350 horas hora  
Tecnología: Purificador de aire para coche  
Color: Negro  
Aplicación activada: NO  
Nivel de ruido (dbA) (bajo): 40 dBA  
Voltaje [V]: 12 V de CC  
Nivel de ruido (dbA) (intenso/alto): 55 dBA  
Nivel de ruido (dbA) (medio): 50 dBA  
Potencia [V]: 3  
Frecuencia: No disponible

## Rendimiento

Filtración de tolueno: CADR de 11 m3/hora  
Filtración de TVOC: CADR de 11 m3/hora  
Filtración de formaldehído: CADR de 6 m3/hora

Filtración de gases de escape del coche  
SO<sub>2</sub>/NO<sub>2</sub>: CADR de 7,9 y 13 m3/hora  
Filtración de partículas finas: CADR de 16 m3/hora

## Sustitución

Tipo de sistema de aire limpio GoPure:  
SelectFilter Plus  
Tipo de filtro: GSF120P110x1

## Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja (L x An x Al) (mm):  
226 x 188 x 77  
Peso de la caja (incluido el producto) (g): 900  
Peso del producto (g): 600  
Dimensiones del producto (L x An x Al): 180 x 180 x 68 m

## Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:  
Filtrado de hasta 100 contaminantes  
Ventajas esperadas: Aire saludable en el coche

## Accesorios en la caja

Accesorios de montaje: Correa de fijación,  
Fijación con gancho (X2)  
Longitud del cable de alimentación: 4 m

## Datos logísticos

Cantidad en la caja: 1

## Información de pedido

Entrada de pedido: GP529BLKX1  
Código de pedido: 00932633

## Datos del embalaje

EAN1: 8719018009326  
EAN3: 8719018009333



\* \*1 Eficacia probada en un laboratorio de terceros con SelectFilter Plus de acuerdo con la norma GB/T6165:2008; la eficacia de la eliminación de 1 pasada es del 81 % a 0,0146 µm.  
\* \*2 El rendimiento real puede verse afectado por el entorno en el que se utiliza; el filtro no garantiza la eliminación del 100 % de las partículas y los microbios.  
\* \*3 Un purificador de aire por sí mismo no protege contra la COVID-19, pero puede formar parte del plan para proteger tanto a tu familia como a ti (Instituto chino de investigación de dispositivos electrónicos domésticos, CHEARI).  
\* \*4 Probado en un laboratorio de terceros contra bacterias Staphylococcus aureus y según la tasa de eliminación de virus Phi-X174 de acuerdo con la norma GB21551.3-2010 y T/CAS 408-2020 en cámaras de 3 m3; prueba de los purificadores de aire para coche GoPure con SelectFilter Plus.