

# PHILIPS

Lâmpada de sinalização  
para camiões

Ultinon Pro6000 SI

LED-T10 [-W5W]

Número de lâmpadas: 2

24V, 6000 K, Branco frio

Sistema automóvel avançado

24961CU60X2



## Desfrute de uma luminosidade duradoura Sinalização mais brilhante e elegante

Para uma condução com estilo, atualize para as luzes de presença Philips Ultinon Pro6000 LED [-W5W] de 24 V. São brilhantes e elegantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.

### Visibilidade superior

- Sinalize a sua intenção de mudança de direcção com uma iluminação exterior mais brilhante
- Design ergonómico com conjunto de três LED

### Sinalização elegante e topo de gama

- Atualize os seus faróis e o seu estilo

### Desempenho feito para durar

- Vida útil melhorada de até 5000 horas
- O HeatShield garante um desempenho duradouro

### Substituição plug-and-play simples

- Instalação fácil, compatível com a maioria dos modelos de camiões
- Compatibilidade elétrica com a maioria dos camiões

## Destaques

### Brilho potente

A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda maior quando as condições climáticas adversas reduzem a visibilidade. As luzes de sinalização Philips Ultinon Pro6000 LED proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para iluminação de interior e de posição. O seu camião diz muito sobre si, por isso, marque a diferença com estilo com as luzes de sinalização LED da Philips.

### Distribuição uniforme da luz

Quer seja para as luzes de estacionamento ou para a iluminação do porta-luvas ou do interior, as luzes Philips Ultinon Pro6000 LED proporcionam uma distribuição uniforme da luz. O seu ângulo amplo assegura que a luz é projetada onde precisa.

### Luz LED elegante

Apesar de o objetivo da iluminação exterior ser o de ajudar a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom aspeto. Se pretende atualizar a seu camião, a substituição das suas luzes exteriores pelas Philips Ultinon Pro6000 LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro.

### Vida útil de até 5000 horas

Quer luzes brilhantes e elegantes para camiões, mas não pretende continuar a substituir as lâmpadas fundidas. Essa é uma das maiores fraquezas das lâmpadas

convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a vida útil. Mesmo a funcionar a um nível de intensidade de luz mais elevado, os LED duram muito mais tempo. As luzes Philips Ultinon Pro6000 LED são fabricadas para durar. Equipadas com funcionalidades como a tecnologia LED topo de gama e os sistemas de gestão de calor avançados, atingem até 5000 horas de funcionamento.

### Lida bem com o calor

Com tecnologia HeatShield, as lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 T10 são resistentes a temperaturas elevadas, mesmo quando instaladas junto às lâmpadas para faróis. Fabricadas com um material composto especial, suportam qualquer desafio térmico e oferecem um elevado desempenho.

### Instalação rápida e fácil!

Desfrute da experiência "plug-and-play": as Philips Ultinon Pro6000 dispõem de casquilhos padrão e não têm polaridades, pelo que a substituição é rápida e fácil.

### Compatibilidade elétrica

As lâmpadas LED retrofit e convencionais diferem umas das outras em termos de potência, composição e consumo de energia. A substituição das suas lâmpadas convencionais por lâmpadas LED pode ser problemática. As lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 oferecem compatibilidade elétrica com a maioria dos camiões. Estão disponíveis adaptadores adicionais que podem ser utilizados como acessórios para resolução de problemas, se necessário. Vendemos uma solução completa.

## Especificações

### Vida útil

Vida útil: 5000 horas

### Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 6000 K

Lúmenes: 110

### Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Sinalização mais brilhante e elegante

Destaque do produto: LED com qualidade automóvel, Brilho potente, HeatShield, Distribuição uniforme da luz

### Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 24961CU60X2

Código de encomenda: 1520430

### Dados da embalagem

EAN1: 8719018015204

EAN3: 8719018015211

Tipo de embalagem: X2

### Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,37 kg

Peso líquido por peça: 240 g

Altura: 13,5 cm

Comprimento: 9,5 cm

Largura: 1,5 cm

### Informação do produto embalado

Peso bruto por unidade: 24 g

Peso líquido por peça: 3 g

Altura: 10,3 cm

Comprimento: 14,2 cm

Largura: 12,1 cm

Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): Embalagem de 10

Quantidade na embalagem: 2 unid.

### Descrição do produto

Aplicação: Posição dianteira, Interior, Chapa de matrícula

Encaixe: W2,1x9,5d

Designação: W5W, LED-WHITE 24961 CU60, 24V X2

Homologação ECE: NÃO

Alcance: Ultinon Pro6000 SI

Tecnologia: LED

Voltagem: 24 V

Tipo: LED-T10 [-W5W]

