

PHILIPS

Světlomety pro
motocykly

CrystalVision ultra

Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

12 V, 60/55 W

Více stylu



12342CVUBW



Jezděte stylově

Jasně bílé světlo

Jasně bílé světlo motocyklového halogenového světlometu Philips CrystalVision ultra dodá vašemu motocyklu styl.

Moderní bílý xenonový vzhled

- Jasně bílé světlo se stylovým xenonovým vzhledem

Extrémně odolný světlomet vysoké kvality

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Preferovaná volba velkých motocyklových výrobců

Přednosti

Bílé světlo pro motocykly

CrystalVision Ultra Moto je jedinečný halogenový světlo, který poskytuje jasné bílé světlo. Moderní technologie a vysoká účinnost vám pomůže odlišit a individuálně přizpůsobit váš motocykl a rovněž vám zajistí lepší viditelnost a komfort.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což snižuje riziko prasknutí. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo UV produkovat intenzivnější

světlo. A intenzivnější světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány, kontrolovány a certifikovány (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Volba výrobců

Již přes 100 let jsou žárovky Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále přináší technologické inovace, z nichž se stal standard moderních vozidel. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Specifikace

Údaje na obalu

Typ balení: BW
EAN1: 8711500221483
EAN3: 8711500221490

Charakteristika světla

Teplota barev: až 3 700 K

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více stylu

Popis výrobku

Řada: CrystalVision Ultra Moto
Technologie: Halogenové
Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
Typ: H4
Homologace ECE
Označení: 12342CVUBW
Základna: P43t-38

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V
Příkon: 60/55 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12342CVUBW
Objednací kód: 22148330

Informace na vnějším balení

Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,462
Výška [cm]: 13
Délka [cm]: 25,5
Šířka [cm]: 19

Informace na obalu výrobku

Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 33,6
Výška [cm]: 12,9
Délka [cm]: 9,5
Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10
Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 21,2
Množství v balení: 1
Šířka [cm]: 4,9

