

PHILIPS

Purificador de ar essencial e de alto desempenho

GoPure 5212

CADR para PM2.5: 16 m3/hora

CADR para COVT 11 m3/hora

CADR para NO2/SO2: 13 e 7,9 m3/hora

formaldeído 6 m3/hora



GP529BLKX1



Desfrute de ar saudável, livre de 100 poluentes Filtração automática sem complicações

A tecnologia de filtragem GoPure 5212 remove até 100 poluentes, incluindo alergénios, bactérias, vírus e gases de escape. Equipado com SelectFilter Plus, um filtro com certificação independente, remove 90% dos alergénios de pólen transportados pelo ar.

Filtragem de ar potente e eficaz

- Filtra partículas finas PM2.5 nocivas em menos de 10 minutos.
- O filtro certificado pela Airmid remove 90% dos alergénios transportados pelo ar
- Remova rapidamente gases tóxicos, como os fumos de escape do seu automóvel
- Elimina partículas ultrafinas, bactérias e vírus
- Remove os fumos nocivos de NO2/SO2 provenientes do trânsito

Design elegante, fácil de instalar e de utilizar

- Indicador de substituição do filtro de ar
- O dispositivo funciona de forma automática para que possa concentrar-se na condução
- Fácil de instalar em qualquer parte do seu veículo

Destques

Filtra partículas finas PM2.5



A tecnologia de filtragem SelectFilter Plus exclusiva da Philips remove de forma rápida e eficaz as partículas detetadas na cabina do automóvel, como as PM2.5. Com uma taxa de purificação do ar (CADR) de 16 m³/hora para PM2.5, filtra 50% de um veículo sedan ou SUV standard em menos de 10 minutos. Não só remove partículas prejudiciais, mas, também, pó e fumo de cigarros para que possa respirar ar fresco e limpo.

Filtro certificado de forma independente

Testada de forma independente pela respeitada organização de investigação biomédica, Airmid Healthgroup, a tecnologia SelectFilter Plus exclusiva da Philips remove até 90% de alergénios do pólen transportados pelo ar. Os testes da Airmid comprovam que esta filtragem é alcançada com uma única passagem de ar pelo nosso SelectFilter (conhecida como o teste de eficiência de uma única passagem). Com estas partículas irritantes removidas, qualquer pessoa que sofra de alergias pode agora desfrutar de ar limpo.

Elimina rapidamente os gases tóxicos



A tecnologia SelectFilter Plus exclusiva da Philips inclui uma camada HESA. Esta descontamina o seu automóvel de produtos químicos gasosos. Através de um poderoso processo de absorção e oxidação, a tecnologia remove substâncias gasosas nocivas a uma taxa de purificação do ar de 11 m³ por hora. Assim, em apenas alguns minutos, limpa os fumos de escape do automóvel, os produtos químicos emitidos por materiais plásticos e outras substâncias que emitem odores, por exemplo, compostos orgânicos voláteis (COV), tolueno e formaldeído presentes no ar.

Elimina bactérias e vírus

Testada de forma independente pela respeitada organização de investigação biomédica, Airmid Healthgroup, a tecnologia SelectFilter Plus exclusiva da Philips remove micróbios nocivos (como vírus e bactérias) e partículas ultrafinas de apenas 0,015 µm*1+2+3+4

Remove os gases de escape do automóvel



Quem quer que a família respire gases de escape do tráfego intenso? A ventoinha do automóvel cria um fluxo de ar do exterior para

o interior e sopra os gases tóxicos do tráfego de automóveis e camiões para a cabina do automóvel. Estes fumos ficam retidos no interior do automóvel. As crianças sentadas nos bancos traseiros dos veículos podem ser expostas a perigosos níveis de poluição atmosférica, muitas vezes superiores aos do exterior. A tecnologia Philips SelectFilter Plus trata o dióxido de azoto (NO₂) a uma CADR de 13 m³ por hora e o dióxido de enxofre (SO₂) a 7,9 m³ por hora, para que toda a família possa respirar com confiança.

Indicador de substituição do filtro

O indicador de substituição do filtro acende-se quando o filtro está saturado, para que saiba que está na altura de colocar um novo filtro. Depois de receber o novo filtro, a sua instalação no dispositivo demora apenas alguns segundos. Assim, manter o ar que respira fresco e limpo nunca foi tão fácil.

O dispositivo funciona de forma automática

Para garantir que se mantém concentrado na condução, o GoPure 5212 liga-se e desliga-se automaticamente com a ignição do motor do seu automóvel. A filtragem da ventoinha de 2 velocidades é ajustada ao tocar no botão de alimentação, consoante as suas preferências. Pode entrar para o seu automóvel a qualquer momento, sabendo que este apresentará sempre um oásis de ar fresco e limpo.

Simples e fácil de instalar

Com um cabo de alimentação de 12 V de 4 metros, pode instalar facilmente o GoPure em qualquer parte no interior do seu veículo. Ligue o cabo à tomada do isqueiro e, em seguida, utilize os acessórios de montagem para posicionar o dispositivo onde preferir, como no apoio de braços, no apoio para a cabeça ou sob os bancos. Onde quer que o coloque, o design elegante irá melhorar o interior do seu automóvel.

Especificações

Descrição do produto

Designação: GP5212
Ativação/desativação automática
Indicador de substituição do filtro
Dispensador de fragrâncias: Não
Regulações de velocidade: 2, Boost/Silent (Modo Máximo/Silencioso)
Vida útil do filtro: 350 horas hr
Tecnologia: Purificador de ar para automóvel
Cor: Preto
Aplicação ativada: Não
Nível de ruído (dBA) (Baixo): 40 dBA
Voltagem [V]: 12 V CC
Nível de ruído (dBA) (Máximo/Alto): 55 dBA
Nível de ruído (dBA) (Médio): 50 dBA
Potência [W]: 3
Frequência: N/A

desempenho

Filtragem de tolueno: CADR de 11 m3/hora
Filtragem de COVT: CADR de 11 m3/hora
Filtragem de formaldeído: CADR de

6 m3/hora
Filtragem de gases de escape SO2/NO2 do automóvel: CADR de 7,9 e 13 m3/hora
Filtragem de partículas finas: CADR de 16 m3/hora

Substituição

Tipo de sistema de limpeza do ar do GoPure: SelectFilter Plus
Tipo de filtro: GSF120P110x1

Peso e dimensões

Dimensões da caixa (CxLxA) (mm): 226 x 188 x 77
Peso da caixa (inclui produto) (g): 900
Peso do produto (g): 600
Dimensões do produto (CxLxA) (mm): 180 x 180 x 68 m

Especificações de marketing

Destaque do produto: Filtrado a partir de 100 poluentes
Vantagens esperadas: Ar saudável no seu automóvel

Acessórios na caixa

Acessórios de montagem: Correia de fixação, Tira de fixação (X2)
comprimento do cabo de alimentação: 4 m

Dados logísticos

Quantidade na caixa: 1

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: GP529BLKX1
Código de encomenda: 00932633

Dados da embalagem

EAN1: 8719018009326
EAN3: 8719018009333



* *1 A remoção de partículas foi testada por um laboratório independente de acordo com a norma GB/T6165:2008. A eficiência de remoção com 1 passagem do SelectFilter Plus é de 81% a 0,0146 µm.
* *2 O desempenho real pode ser influenciado pelo ambiente em que é utilizado; o filtro não garante a remoção de partículas e micróbios a 100%.
* *3 Um purificador de ar por si só não protege contra a COVID-19, mas pode fazer parte de um plano que o proteja a si e à sua família (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).
* *4 A taxa de remoção do vírus Phi-X174 e da bactéria Staphylococcus aureus foi testada por um laboratório independente de acordo com a norma GB21551.3-2010 e T/CAS 408-2020 em câmara de 3 m³, purificadores de ar para automóvel GoPure testados com SelectFilter Plus.