

# PHILIPS

## Pocket

### Xperion 6000

300 lm Boost/150 lm Eco

100 lm spotlight

Batteritid: 3,5 timmar (Eco:  
7 timmar)

Kompakt och flexibel



X60POCKX1



## Designad för dig

Avancerad belysningsprestanda som varar

Den kompakta, starka Philips Xperion 6000 Pocket är perfekt för begränsade utrymmen med sin ultraflexibla spotlight på 100 lm med 25 cm arm. Den har även en bred kägla på upp till 150 lm i Eko-läge och 300 lm i Boost-läge.

#### Se där andra inte kan se

- Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar
- Lång drifttid i olika ljuslägen

#### Smart, ergonomisk design

- Precisionsbelysning med flexibel spotlight med arm
- Smart vridbar krok med magnet och ergonomiskt hölje

#### Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

#### Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

#### Tillbehör finns tillgängliga för att uppgradera din arbetslampa

- Smarta lösningar för att ladda enheten

# Funktioner

## Flera ljuslägen



Kraftfulla Xperion 6000 Pocket har ljusstarka och homogena LED-lampor. Huvudkäglan har ett dubbelt ljusläge på 150 lm i Eco-läget och 300 lm i Boost-läget. Den här praktiska ficklampan är även utrustad med en mycket flexibel spotlight med arm på 100 lm – perfekt för att ta sig runt hinder.

## Ljuslägen för flera behov



Philips Xperion 6000 Pocket är utformad för att alltid vara redo. En enda laddning ger tillräckligt med ström för en hel dags arbete: Upp till 7 timmar i Eco-läget, 3,5 timmar i Boost-läget och 10 timmar med armens ficklampskägla. Xperion 6000 Pocket drivs av ett kraftfullt litiumjonbatteri och kan laddas helt på 3,5 timmar via USB-C, vilket säkerställer maximal användning av dess ljusstarka LED-lampa.

## Lys upp ditt arbete



Philips Xperion 6000 Pocket är utrustad med en kraftfull spotlight med 25 cm arm för att belysa alla vinklar. Den smala och kompakta designen är mycket praktisk när man arbetar i trånga utrymmen. Läggs Philips Xperion 6000 Pocket i fickan och används den för en mängd olika behov.

## Möjliggör handsfree-arbete



Det ergonomiskt utformade handtaget med halkskydd gör att du kan hålla arbetslampan säkert. Om du behöver ha båda händerna fria kan du placera lampan säkert tack vare den 360° vridbara, indragbara kroken och en stark magnet. Strömknappen sitter på baksidan så att ljuset inte bländar ögonen när du slår på den.

## Utformad för att klara det mesta



Philips Xperion 6000 Pocket är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra support.

## Upp till 3 års garanti



Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år!

## Uppgradera din arbetsbelysning



Ha din arbetsbelysning nära till hands och redo att användas genom att prova Philips dockningsstation. Den kan placeras på ett bord och ger sladdlös laddning av lampan.<sup>2</sup> Läs mer: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

# Specifikationer

## Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 2 000 mAh  
Batteriladdningstid: Upp till 3,5 timmar  
Batteritid (Boost): Upp till 3,5 timmar  
Batteriets driftstid (ECO): Upp till 7 timmar  
Batteritid (pekare): Upp till 10 timmar  
Batterityp: Litiumbatteri  
Typ av laddningskabel: Typ C USB  
Typ av kontakt: EU-kontakt  
Spänning: 3,7 V  
Wattal: 3 W  
Strömkälla: Laddningsbart batteri

## Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 110 grader  
Spridningsvinkel (fokusljus): 60 grader  
Färgtemperatur: 6 000 K  
Ljusflöde (boost): 300 lumen  
Ljusstyrka (Eco): 150 lumen  
Ljusstyrka (fokusljus): 100 lumen

## Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Designad för dig  
Produktbeskrivning: Kompakt och flexibel

## Beställningsinformation

Beställningspost: X60POCKX1  
Beställningskod: 01465831

## Förpackningsinformation

Höjd: 17 cm  
Längd: 21,5 cm  
Bredd: 17 cm

## Förpackningsinformation

EAN1: 8719018014658  
EAN3: 8719018014665

## Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-adapter  
Höjd: 15 cm

Längd: 6,5 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:  
6

Vikt med batterier: 324 g

## Produktbeskrivning

Handsfree-alternativ: Vridbar krok, stark magnet

Krok: 360° rotation

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP65

Magnet: 1 magnet

Material och finish: Robust ABS + mjukt gummi

Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C

Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel

Teknik: COB-LED

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Sortiment: Xperion 6000

