

Philips X-tremeVision G-force
Bestandighed over for 10
G vibrationer

Lyskildetype: H7

12 V, 55 W
Testet for 10 G
vibrationsbestandighed
Op til 130 % større lysstyrke



12972XVGB1

Opnå ekstrem effektivitet

Op til 130 % kraftigere lys

Philips X-tremeVision G-force er nogle af de kraftigste autolyskilder, du kan købe. Med op til 130 % kraftigere lys, en overlegen lyskegletæthed og en vibrationsbestandighed på 10 G er de overlegne i forhold til de fleste andre autolyskilder. Se længere, reager hurtigere og kør mere sikkert.

Hvidt lys for at opnå bedre kontrast

- Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Holdbare lyskilder med vibrationsbestandighed op til 10 G

- Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set
- Ydeevne betyder bedre udsyn og længere levetid
- Endurance Performance-lyskilder til 10 G vibrationsmodstand

Op til 130 % kraftigere lys for bedre sigtbarhed

- En af de klareste lyskilder, der giver en fantastisk lysstyrke
- Se længere, og reager hurtigere med op til 130 % større lysstyrke

Øget sikkerhed

- Rangerer blandt de sikreste lyskilder til lovlig brug på vejene

Kvalitet fra Philips

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

PHILIPS

Bestandighed over for 10 G vibrationer

Lyskildetype: H7 12 V, 55 W, Testet for 10 G vibrationsbestandighed, Op til 130 % større lysstyrke

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Forventede fordele: Mere lys
- Produktoplysning: Mere lys

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: PX26d
- Betegnelse: 12972XVGB1
- ECE-godkendelse
- Sortiment: X-tremeVision G-force
- Teknologi: Halogen
- Type: H7

Levetid

- Levetid: 450 timer

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: Op til 3500 K
- Lumen: 1500 $\pm$ 10 % lm

Elektriske karakteristika

- Spænding: 12 V
- Effekt: 55 W

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12972XVGB1
- Ordrekode: 35579630

Emballagedata

- Emballagetype: Blister
- EAN1: 8727900355796
- EAN3: 8727900355802

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 22.7 g
- Længde: 9.5 cm
- Bredde: 5.3 cm
- Højde: 13.3 cm
- Pakkeantal: 1
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Emballageoplysninger

- Længde: 25.5 cm
- Bredde: 19 cm
- Højde: 13 cm
- Bruttovægt pr.del: 0.35 kg

12972XVGB1

Vigtigste nyheder

Op til 130 % større lysstyrke

Perfekt belysning er især vigtigt på lang afstand – normalt 75-100 meter foran køretøjet. Philips X-tremeVision G-force øger din sigtbarhed med op til 130 % klarere lys. Dette hjælper dig med at opdage forhindringer og potentielle farer tidligere end med de fleste andre halogenlys-kilder.

Den ultimative lyskvalitet

Med optimeret højpræcisionsglødetradsgeometri, op til 13 bar højtryksgas, højpræcisionsbelægning og UV-kvartsglas i høj kvalitet bekræfter Philips X-tremeVision-lys-kilder en ny milepæl inden for autolysskilder. De er fremstillet til ultimativ ydeevne og kompromisløs sigtbarhed.

Betydeligt hvidere lys

Det klare, hvide lys på op til 3500 Kelvin er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolysskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

Sikkerhed i hele levetiden

En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision G-force er optimeret til en lang og pålidelig levetid. Du kan altid se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

Mere lys og længere levetid

Philips X-tremeVision G-force-lys-kilder er fremstillet til fremragende ydeevne og producerer op til 130 % klarere lys uden at gå på kompromis med levetiden. Med op til 450 timer* er Philips X-tremeVision G-forces levetid betydeligt længere end konkurrenternes løsninger inden for kategorien for bedre udsyn (*afprøvet ved 13,2 V standardspænding).

Vibrationsbestandig holdbarhed

Lad ikke et hul i vejen ødelægge dine billyskilder. Køreture i dag kan være en udfordring for din bil. Philips X-tremeVision G-force er designet til at holde. Lyskilderne er testet til op til 10 G vibrationsbestandighed, hvilket understreger deres fantastiske holdbarhed.

Sikre lyskilder til lovlig brug på vej

Philips X-tremeVision G-force er blandt den sikreste, nemmeste og mest effektive måde at opgradere bilens lyskilder inden for lovens rammer. Lyskilderne er fuldt ud ECE-certificeret.

Bilbelysning af højeste kvalitet

De teknologisk avancerede Philips-lys-kilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. X-tremeVision G-force er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.



Udgivelsesdato
2024-08-20

Version: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com