

PHILIPS

Акумулаторна тънка
лампа RCH19

LED Professional Work
Light

Висококачествена LED лампа

Два режима: 250 lm и 120 lm

Батерия за 6 часа работа в режим
Есо

Гъвкав, тънък дизайн



LPL46X1



Виждайте по-добре, работете по-добре

Ултратънка акумулаторна работна лампа

Презареждащата се светодиодна лампа за инспекция Philips RCH19 осигурява необходимата ярка естествена светлина, която Ви е необходима за всякакви работи по техническото обслужване. Висококачествени светодиоди осигуряват два режима на мощност от 250 и 120 лумена за до 7 часа продължителна автономна употреба.

Ярка бяла и естествена светодиодна светлина

- Виждате всеки детайл с широкоъгълния 90° лъч
- Висококачествените светодиоди осигуряват ярко осветление с до 250 лумена
- Победете мрака с ярка естествена светлина

Ултратънък и многофункционален дизайн

- Ултратънък дизайн за осветяване на тесни пространства
- Магнит и кука за употреба със свободни ръце

До 7 часа продължителност на светене

- Работи гъвкаво без кабел до 7 часа

Устойчива на удари и химикали

- Устойчивост на химикали и сервизни разтворители
- Устойчив корпус за висока удароустойчивост – IK07

Акценти

Магнит и кука, за да са свободни ръцете Ви

С регулируемата, подвижна, многоъглова кука можете да окачите лампата навсякъде, където ви е нужна. Със силен магнит на задната страна можете лесно да я прикрепвате към метална повърхност, оставяйте двете ви ръце свободни за работа.

Качествена акумулаторна батерия

Трябва да се движите в цеха, докато работите? Няма проблем. RCH19 се доставя снабдена с висококачествена литиево-йонна батерия, която осигурява 4 часа непрекъснато, ярко осветление. Ако е необходимо да работи по-дълго, просто превключите в режим Eco и ще получите 7 часа непрекъсната светлина.

Устойчивост на химикали

Високоустойчива на повечето химикали и сервизни разтворители, вашата RCH19 от Philips е създадена да издържи и в най-тежките работни среди.

Устойчив корпус – IK07

Съответстваща на международния стандарт за удароустойчивост IK07 Philips RCH19 е проектирана да издържа на най-тежките работни среди. Удобното захващане намалява възможността да я изпуснете, но ако все пак падне, здравият корпус ще предпази лампата. Защото знаем, че дори и най-внимателните работници понякога изпускат своите инструменти.

Ултра тънък дизайн

Philips RCH19 е проектирана с въртяща се на 180° светлина, така че да можете да поставите лампата в изключително тесни пространства. Сега, когато имате ясна видимост в дълбочина в двигателя или машина, повече няма да се налага да работите на сяло.

90° широкоъгълен лъч

Philips RCH19 осигурява широк ъгъл на лъча от 90°, осветяващ голяма работна зона. С помощта на тази ярка бяла светлина можете с лекота да видите всеки малък детайл, за да бъде работата ви успешна.

Ярки, висококачествени светодиоди

Снабден с висококачествени светодиоди, Philips RCH19 предлага два полезни режима на мощност. Режимът "Усилване" ви дава мощно светлоотдаване от 250 лумена, с което можете да видите дори най-малките детайли. А ако използвате лампата продължително време, можете да изберете екорегим, за да съхраните живота на батерията. При намалено светлоотдаване от 120 лумена пак получавате висококачествено ярко осветление за до 7 часа.

Ярката светлина побеждава мрака

Снабдена с висококачествени светодиоди, акумулаторната лампа Philips RCH19 осигурява интензивна бяла светлина, с която разсейвате мрака, докато работите. Докато яркият, широкоъгълен лъч ви позволява да виждате ясно, неговата 6000 K естествена светлина е нежна за очите и не ги уморява.

Спецификации

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL46X1

Код за поръчка: 39823631

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 2100 mAh

Източник на електрозахранване: Батерия, Литиево-йонна батерия 18650

Мощност: 3 W

Време за използване на батерията (boost): До 4 часа

Напрежение: 3,65 V

Време за работа на батерия (еко): До 7 часа

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна

Тип на щепсела:

Кабел

Време за зареждане на батерията: До 3 часа

Характеристики на светлината

Интензивност на светлината (усилване): 400 lux на 0,5 м

Светлоотдаване: 250 лумена

Светлоотдаване (Еко): 120 лумена

Ъгъл на лъча: 90 градуса

Интензивност на светлината (еко): 200 lux на 0,5 м

Експлоатационен срок на светодиодите: До 10 000 часа

Светлоотдаване:

ПЛЪЗГАЧ

Цветна температура: 6000K

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 2077 гр

Височина: 18,2 см

Дължина: 20 см

Ширина: 18 см

Данни за опаковката

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Информация за опакован продукт

Дължина на кабела: 100 м

Височина: 5,2 см

Дължина: 18,5 см

Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 1

Тегло с батериите: 266 гр

Тегло с кабел: 266 гр

Тегло без кабел: 215,5 гр

Размер:

Компактен, Стандартен

Ширина: 8

Описание на продукта

Кука: Прибираща се кука, въртяща се на 360 градуса

Клас на противударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Магнит

Материали и покритие: Издръжлива гума и поликарбонат

Брой светодиоди: 6

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: LED

Обхват: RCH

УВ детектор за утечки: Не

Възможност за свободни ръце:

Кука

Работна температура: от 0°C до 40°C

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-добре

