

PHILIPS

met GPS en optionele Full HD-achteruitrijcamera

GoSure ADR820 modular dashcam

Live video's streamen via Wi-Fi

Appbediening voor Android en iOS

Nachtopnamen van hoge kwaliteit

Groot, ingebouwd 2,7 inch scherm



56750XM



Uw betrouwbare hulp op de weg

Modulaire dashcam met opties voor GPS en FHD-achteruitrijcamera

De Philips ADR820 is een premium modulaire dashboardcamera waar u GPS of een achteruitrijcamera aan kunt toevoegen als u wilt. De camera kan verbinden via Wi-Fi zodat u de ADR820 kunt bedienen met uw smartphone.

Modulaire dashcam met opties voor GPS en FHD-achteruitrijcamera

- Gemakkelijk te installeren modulaire Full HD-achteruitrijcamera is beschikbaar
- Optionele Plug & Play GPS-module verkrijgbaar

Dashboardcamera met Wi-Fi en perfecte nachtwoergave

- Ingebouwde Wi-Fi voor live streaming op de meeste smartphones
- Sony-beeldsensor en F1.8 lens-voor betere nachtopnamen
- Grote dekkingshoek van 140°, kan tot 3 rijstroken opnemen

Gebruiksvriendelijk en getest voor zware omstandigheden

- G-sensor detecteert botsingen die vervolgens een noodopname starten
- Automatische waarschuwingstoon als de bestuurder vermoeid is
- Camera waarschuwt u als de SD-kaart niet werkt
- Ontworpen voor gebruik onder zware verkeersomstandigheden
- Hoogwaardige accessoires voor een gebruiksvriendelijke ervaring
- 2,7 inch LCD-scherm voor direct afspelen van video op locatie
- Ingebouwde supercondensator voor meer veiligheid

Kenmerken

Modulaire achteruitrijcamera in Full HD

Wilt u hetzelfde zicht aan de achterkant van uw auto? U kunt eenvoudig uw ADR820-dashcam upgraden door de modulaire Full HD-achteruitrijcamera toe te voegen (afzonderlijk verkrijgbaar). Bevestig de Full HD-achteruitrijcamera op het achterste windscherm met de sterke 3M-tape en sluit de camera aan op uw ADR820 met de meegeleverde kabel. Nu heeft uw auto een scherp oog aan de voor- en de achterkant.

Optionele GPS-module beschikbaar

Wilt u een rustigere rit? De ADR820 is ook compatibel met een GPS-zuignap die u apart kunt kopen. U hoeft alleen maar de normale zuignap in de doos te vervangen door de GPS-zuignap en deze aan te sluiten op uw dashcam. Uw ADR820 toont de GPS-stempel bij alle opnamen.

Enorme groothoekdekking

Leg meer van de weg voor u vast met een bewezen 140° supergroothoeklens voor de camera aan de voorkant en 100° groothoeklens voor de optionele Full HD-camera aan de achterkant. U kunt maximaal drie rijstroken van het verkeer opnemen en zo een volledig beeld krijgen van elk incident op de weg.

Sony-beeldsensor, F1.8-lens

De Philips ADR820 is voorzien van een uiterst gevoelige Sony-beeldsensor en een heldere F1.8-lens. Hiermee legt u een scherpe en hoogwaardige opname van uw reis vast, zelfs wanneer u 's nachts of bij weinig licht rijdt.

Live video's streamen via Wi-Fi

Met ingebouwde 2,4 GHz Wi-Fi kunt u live dashcamvideo's op uw smartphone streamen (bestandsindeling is mp4). Download de gratis Philips GoSure-app (beschikbaar voor Android en iOS) en krijg volledige en slimme controle over uw dashcam.

G-sensor voor botsingsdetectie

De Philips ADR820 is uitgerust met een 3-assige G-sensormodule die beweging detecteert en een opnamemodus activeert bij noodgevallen. Tijdens een botsing waarbij een bepaalde kracht wordt overschreden, wordt de videoclip door het apparaat vergrendeld om te voorkomen dat deze wordt overschreven. De clip wordt opgeslagen op een duurzame geheugenkaart.

Waarschuwing vermoeide bestuurder

Om de bestuurder te helpen herinneren voldoende rust te nemen, produceert de Philips ADR620 periodiek een waarschuwingspiepje om de bestuurder te waarschuwen.

Groot, ingebouwd 2,7 inch LCD-scherm

Mensen wijzen graag een schuldige aan na een botsing. Met een ingebouwd 2,7 inch LCD-scherm kunt u direct video's met datum- en tijdstempel afspelen. Zo kunt u nog beter geschillen oplossen met objectieve bewijzen en het onderzoek langs de weg en de verzekeringsclaim versnellen.

U wordt gewaarschuwd als er een fout met de SD-kaart optreedt

De GoSure ADR820 is de allereerste dashcam die storingen van de Micro SD-kaart detecteert en een waarschuwingssignaal geeft. Zo rijdt u nooit zonder een camera die opneemt. U ontvangt een waarschuwing als er

problemen zijn, waaronder nieuwe formatteringsproblemen van de SD-kaart, opnameproblemen of incompatibiliteit van de SD-kaart.

Bestand tegen trillingen en hoge temperaturen

De met hoogwaardige componenten gemaakte Philips ADR620 is ontworpen om te werken onder zware verkeersomstandigheden. Het apparaat is grondig getest en werkt bij extreme temperaturen (van -10 °C tot 60 °C), en is dankzij de duurzame constructie bestand tegen de constante trillingen van een rijdend voertuig.

Hoogwaardige accessoires

De Philips ADR820 wordt geleverd met hoogwaardige accessoires voor een gebruiksvriendelijke en langdurige ervaring. Wanneer het apparaat is aangesloten op de sigarettenaansteker, biedt de voedingskabel van 3,6 meter een betrouwbare stroomvoorziening naar het apparaat. Om te voorkomen dat de camera valt op een belangrijk moment, zoals tijdens een botsing of onverwacht remmen, zorgt de sterke zuignap er bovendien voor dat uw camera stevig bevestigd blijft aan de voorruit.

Veilige, duurzame supercondensator

In plaats van een normale batterij maakt de ADR820 gebruik van een supercondensator. Dergelijke stroombronnen zijn beter bestand tegen trillingen en oververhitting, en zijn dus veiliger en stabielere voor gebruik in de auto. Dit maakt de supercondensator betrouwbaarder en duurzamer dan normale batterijen.

Specificaties

Productbeschrijving

Aanduiding: ADR820

Technologie: Dashboardcamera voor in de auto

Talen: Engels, Chinees

Interface: Micro USB en mini-USB 2.0

Gebruikstemperatuur: -10 °C ~ 60 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 70 °C

Bestandsformaat: H.264

Vaste lens: Gezichtsvelde 140° (voorkant) / 120° (achterkant)

Intern geheugen: 64 Mb SPI Flash

Random Access Memory: 2 GB DDR3

Opnametijd: 160 min bij 16 GB in Full HD

Videoresolutie: 2X Full HD 1080p

Display: 2,7 inch LCD

G-sensor

Automatische belichting

Automatische witbalans

LCD automatisch uit

Naadloze lusopname

Diafragma bereik: F/#1.8

Botsingsdetectie

Datum- en tijdstempel

Beeldsensor: 3,1 Megapixels CMOS, 3,1

Megapixels CMOS, 4 Megapixels CMOS, 3,2

Megapixels CMOS

Videoresolutie: Super HD 1296p, Full HD

1080p, 3,1 Megapixels CMOS

Vermoeidheidswaarschuwing

Verbeterd nachtzicht

Automatisch opnemen

Beeldsensor: 2 Megapixels CMOS

Bestand voor noodopnamen

Opslag voor opnamen (extern): SD-kaart

(klasse 10, maximaal 128 GB)

Accessoires meegeleverd

Accessoires: 12 V kabel, bevestigingsbeugel

Netsnoerlengte: 3,6 m

Vermogen: 12 V autoadapter

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product: 100 g

Gewicht doos (inclusief product): 400 g

Afmetingen van het product (mm): 72,8 x 53,3 x 31,34 mm

Marketing specificaties

Verwachte voordelen: Uw beschermengel in het verkeer

Productkenmerk: GPS en optionele FHD-achteruitrijcamera

Logistieke gegevens

EAN (China): 6947939168361

Aantal in doos: 1

Referentie: 56749XM

EAN (EMEA): 6947939168378

Bestelinformatie

Bestelnummer: 56750XM

Bestelcode: 16836130

