



Philips EcoPro  
EcoPro61 Slim

Pieghevole, varie angolazioni,  
270°

3 modalità di luce: 500, 250, 50 lm  
Faretto da 140 lm  
Batteria di lunga durata fino a  
20 ore



RC620X1

## Una luce di qualità per essere efficienti al lavoro

### Design ultrasottile per illuminare gli spazi ristretti

Il modello Philips EcoPro61 Slim, versatile, ultrasottile e ricaricabile, è ideale per illuminare gli spazi ristretti grazie al modulo di illuminazione girevole a 270°. La lunga durata della batteria, fino a 20 ore, consente di lavorare per un'intera giornata senza interruzioni.

#### **Design ultrasottile per illuminare gli spazi ristretti**

- Design ultrasottile e girevole a 270° per illuminare gli spazi ristretti

#### **Faretto da 140 lm**

- Puntatore da 140 lm per ispezioni precise

#### **3 modalità di illuminazione per usi diversi**

- 3 livelli di emissione luminosa per la massima flessibilità

#### **Lavoro a mani libere**

- Gancio a 360° e potente calamita

#### **Batteria di lunga durata fino a 20 ore**

- Batteria di lunga durata fino a 20 ore

# PHILIPS

## EcoPro61 Slim

Pieghevole, varie angolazioni, 270° 3 modalità di luce: 500, 250, 50 lm, Faretto da 140 lm, Batteria di lunga durata fino a 20 ore

# Specifiche

### Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Vedi meglio, Lavora meglio
- Panoramica del prodotto: Lampada da lavoro LED Slim con varie angolazioni

### Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio
- Gancio: Gancio pieghevole inossidabile
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Protezione ingresso (IP): IP20
- Tipo di lampadina: Ricaricabile
- Magnete: Magnete potente
- Materiali e rifinitura: PC+TPE
- Numero di LED: COB+1 LED (torcia)
- Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 40°C
- Luce di puntamento
- Gamma: EcoPro
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: Lampadina LED
- Rilevatore di perdite UV: No

### Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: Colore freddo
- Emissione luminosa (puntatore): 140 lumen
- Intensità luminosa (Boost): 792 lux a 0,5 m
- Intensità luminosa (Eco): 396 lux/80 lux a 0,5 m
- Durata LED: >10.000 ore
- Apertura fascio luminoso: 90°
- Emissione luminosa (Eco): 250/50 lumen
- Angolo di proiezione (puntatore): 30
- Intensità luminosa (puntatore): 450 lux a 0,5 m
- Emissione luminosa (boost): 500 lumen

### Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V

- Capacità delle batterie: 2500 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 2,2 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): 20 ore a 50 lm; 5 ore a 250 lm
- Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio
- Tipo di spina: Micro USB
- Tipo di cavo di ricarica: Cavo micro USB
- Tempo di ricarica della batteria: fino a 3,2 ore
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Potenza effettiva (W): Torcia 5 W + 3 W

### Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: RC620X1
- Codice per l'ordine: 484031

### Dati confezione

- EAN1: 8719018004840
- EAN3: 8719018004857

### Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 3.1 cm
- Larghezza: 5.1 cm
- Altezza: 16.5 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 1
- Peso con le batterie: 230g g
- Dimensioni: Slim
- Lunghezza cavo: Cavo micro USB da 1 m

### Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 10.2 cm
- Larghezza: 5.3 cm
- Altezza: 21.3 cm
- Peso lordo per pezzo: 350 g

RC620X1

# In evidenza

### Design ultrasottile e girevole

Il modello Philips EcoPro61 è stato progettato con un modulo di illuminazione a 270°, che consente di orientare facilmente il fascio luminoso e di illuminare spazi estremamente ristretti. Il design ultrasottile (testina da 1,6 cm) elimina i punti ciechi del motore o dei macchinari.

### 3 modalità di illuminazione

Ogni lavoro ha bisogno della giusta quantità di luce. Grazie alle tre modalità di alimentazione, Philips EcoPro61 Slim consente di regolare la luce in base alle esigenze. La modalità Boost offre un potente fascio luminoso da 500 lumen: potrai individuare anche i più piccoli dettagli. Se la luce dell'ambiente cambia o desideri risparmiare la batteria, passa alla modalità Eco: dai 50 ai 250 lumen fino a 20 ore di utilizzo. Inoltre, la temperatura di 6500 Kelvin di EcoPro61 Slim è delicata per gli occhi ed evita l'affaticamento.

### Faretto da 140 lm

Philips EcoPro61 Slim offre un faretto combinato con una lampada da 140 lumen. Potrai vedere piccoli dettagli anche negli angoli bui. Il faretto può essere utilizzato in entrambe le posizioni: con la lampada piegata e con il modulo di illuminazione aperto.

### Batteria di lunga durata

Quando è completamente carica, Philips EcoPro61 Slim offre 2 ore e mezza di luce continua a 500 lumen. La modalità Eco da 50 lumen dura fino a 20 ore. Quindi, se usata in maniera occasionale, la lampada può durare diversi giorni prima di dover essere ricaricata.

### Lavoro a mani libere

Grazie al gancio retrattile a 360° in acciaio inossidabile potrai appendere la lampada in qualsiasi punto. Si fissa facilmente anche su qualsiasi superficie metallica, lasciando le mani libere per lavorare.



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 8.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)