

PHILIPS

Faruri de
motocicletă

BlueVision Moto

Tip de lampă: H4

Pachet de: 1

12 V, 60/55 W



12342BVUBW



Călătorește cu stil

Efect desăvârșit xenon

Descoperă Philips BlueVision Moto cu efectul xenon albastru desăvârșit. Tehnologia Philips de ultimă generație, Gradient Coating™, creează un efect xenon elegant în far și produce o lumină strălucitoare, albă, puternică de 3 700 K pe drum.

Efect xenon albastru desăvârșit

- Efect xenon albastru elegant în far
- Lumină albă, strălucitoare de 3 700 K pe drum
- Lampă cu utilizare legală pe drum, complet omologată

Lumină albă, strălucitoare de 3 700 K pe drum

- Lămpile Philips pentru motociclete sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate

Tehnologie de ultimă generație

- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Philips este alegerea producătorilor importanți de motociclete.
- Rezistență crescută la vibrații pentru durabilitate îmbunătățită

Repere

Lumină puternică albă, la 3 700 K

Cu o lumină albă unică de 3 700 K, lămpile BlueVision Moto oferă atât o vizibilitate mai bună pe drum, cât și un efect unic în grupurile optice, care te scoate din anonimat față de ceilalți piloți.

Omologare ECE

Philips Automotive se dedică furnizării celor mai bune produse și servicii din clasă de pe piața Producătorilor de Echipamente Originale, precum și de pe piața pieselor de schimb. Produsele noastre sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și testate la cele mai ridicate sarcini, pentru a maximiza siguranța și confortul la volan pentru clienții noștri. Întreaga noastră producție este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla calită și extrem de rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice

severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică.

Rezistență crescută la vibrații

Rezistență crescută la vibrații pentru durabilitate îmbunătățită

Alegerea producătorilor

De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Utilizare legală pe drum



Becurile Philips BlueVision Moto sunt complet omologate pentru utilizare legală și în siguranță pe drum.

Efect xenon albastru elegant

Philips BlueVision Moto a fost conceput pentru piloții care doresc un efect elegant în faruri. Grație tehnologiei unice Gradient Coating™, utilizate pentru becurile noastre de motociclete, acestea au un efect Xenon albastru neegalat de alte faruri cu halogen.

Specificații

Informații ambalaj

Tip ambalaj: Ambalaj
EAN1: 8727900362312
EAN3: 8727900362329

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V
Putere: 60/55 W

Durată de viață

Durată de exploatare: 300 h

Caracteristicile fotometrice

Temperatură culoare: 3700 K
Lumeni: 1650 ± 15% la 13,2 V

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Stil
Caracteristici produs: Efect xenon intens

Descrierea produsului

Denumire: H4 BlueVision Moto
Gamă: BlueVision Moto
Tehnologie: Halogen
Bază: P43t-38
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
Tip: H4

Informații privind comandarea

Cod de comandă: 36231230
Introducere comandă: 12342BVUBW

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 477 g
Înălțime: 13 cm
Lungime: 25,500 cm
Lățime: 19 cm

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 47,7 g
Înălțime: 12,900 cm
Lungime: 9,500 cm
Greutate netă pe unitate: 23,5 g
Cantitate per pachet/MOQ: 10
Lățime: 4,860 cm

