

PHILIPS

Svítilna Penlight
Premium Color+

Professional

200 lm Boost / 120 lm Eco

Bodový reflektor 180 lm

Barevná korekce denního světla
(CRI 95)

Hliníkový kryt, dobíjecí



LPL81X1



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků Kompaktní LED pomocník každého pracovníka

Svítilna Philips Penlight Premium Color+ je vybavena robustním hliníkovým krytem a poskytuje jasné, vysoce kvalitní světlo. Funkce Color+ zobrazuje objekty v jejich skutečných barvách. Tato lampa je odolná proti nárazům, chemikáliím a vodě a je vyrobena tak, aby vydržela!

Ať vidíte, co ostatní nevidí

- Funkce Color+ nasvěcuje objekty ve skutečných barvách (CRI 95)

Velmi robustní

- Odolnost proti nárazům, chemikáliím a vodě (IK07/IP54)
- Maximální odolnost hliníkového provedení

Budte vidět, zůstaňte v bezpečí

- Jedinečný výstražný režim s jasně červeným blikajícím světlem

Hands-free svítilna

- Chytře navržený háček otočný v rozsahu 80 ° s magnetem a ergonomickým provedením

Přednosti

Přesné nasvícení barev

Čím vyšší je index podání barev (CRI*), tím snazší je provést rychlou a přesnou kontrolu karoserie automobilu. Můžete zkontrolovat lak, leštadlo, čistou zónu nebo místo přípravy, jako byste pracovali venku za jasného slunečního dne. Žárovky s nízkou hodnotou CRI způsobují, že některé barvy vypadají nepřírodně. Zdroje světla s CRI 90 nebo vyšším vám umožní snadno a rychle rozpoznat rozdíl barev, například poškrábání barvy.

Robustní a odolné

Odolnost proti nárazům IK07 znamená odolnost i v nejnáročnějším pracovním prostředí. Protože společnost Philips ví, že i ti nejopatrnější pracovníci někdy nástroje upustí. Svítlna Philips Penlight Premium Color+ je praktický kapesní nástroj, který vydrží, a je voděodolný podle standardů IP54. Povrch odolává chemikáliím a dílenským rozpouštědlům.

Maximální odolnost

Svítlna Philips Penlight Premium Color+ je díky hliníkovému provedení neuvěřitelně odolná a připravená téměř na jakýkoli úkol nebo situaci. Tato inspekční svítlna je odolná proti nárazům a poškrábání a zajišťuje bezpečné a spolehlivé použití uvnitř i venku.

Jedinečný výstražný režim

Svítlna Philips Penlight Premium Color+ nabízí jedinečný režim výstrahy s vysokou frekvencí (75 záblesků/min). Funkce jasné červeného blikání znamená, že vaše svítlna Penlight Premium Color+ může varovat ostatní účastníky silničního provozu před nebezpečím.

Ruce máte volné na práci

Díky háčku otočnému v rozsahu 80 ° můžete svítlnu Philips Penlight Premium Color+ snadno připevnit na opasek a vzít ji kamkoli s sebou. Díky 2 magnetům máte vždy volné ruce k práci.

Specifikace

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1200 mAh

Doba nabíjení baterie: 1,8 hodin

Doba provozu na baterie: Až 4 hodiny

Typ baterie: LiFePO4

Typ nabíjecího kabelu: Kabel typu USB C

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Napětí: 100–240 V V

Příkon: 5 W

Typ zástrčky: Zástrčka pro EU (není k dispozici ve Spojeném království)

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 70 stupňů stupeň

Úhel paprsku (ukazatel): 20 stupňů

Teplota barev: 5700 K K

Životnost diody LED: Až 10 000 hodin

Světelný výstup: 200 lm (režim Boost) / 120 lm (režim Eco) lumen

Světelný výstup (ukazatel): 180 lm

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL81X1

Objednací kód: 01391094

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 4

Údaje na obalu

EAN1: 8719018013910

EAN3: 8719018013927

Informace na obalu výrobku

Množství v balení / MOQ: 4

Velikost: 231 mm*98 mm*54 mm

Hmotnost s bateriemi: 110 g

Popis výrobku

Háček: Spona otočná v rozsahu 80°

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet: 2

Materiály a povrchová úprava: Robustní hliníkový kryt

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Řada: Tužková svítlna, Profesionální

Odolnost vůči těmto látkám: vazelína, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

