

PHILIPS

Bezdrátová tenká
profesionální svítidla

EcoPro30

300 lm Boost / 150 lm Eco

Všestranné použití pro volné
ruce

Baterie vydrží až 8 hodin

Robustní pracovní svítidla



LUMRC220X1



Kvalitní světlo, které usnadní práci

Bezdrátová tenká profesionální svítidla

Nabíjecí příruční svítidla Philips EcoPro30 je ideální pro rychlou inspekci a delší opravy. Odstraňuje všechny stíny díky 120° světelnému paprsku. Díky háčku otočnému o 360° a silnému magnetu ji už nemusíte držet v rukách.

Osvětlení LED v přírodní bílé barvě s duálním režimem

- Osvětlete si celou pracovní oblast
- Zvolte světlo 150 lm v režimu „Eco“ nebo intenzivní světlo 300 lm v režimu „Boost“
- Pracujte pohodlně a bez únavy

Robustní pracovní svítidla

- Svítidla navržena tak, aby odolala podmínkám v dílně

Nabíjecí s dlouhou výdrží baterie

- Pracujte celý den

Všestranné použití pro volné ruce

- Pracujte lépe díky hands-free světlu

Specifikace

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 2200 mAh
Doba nabíjení baterie: Až 3 hodiny
Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 4 hodiny
Doba provozu baterie (režim Eco): Až 8 hodin
Typ baterie: Li-Ion baterie
Typ nabíjecího kabelu: Nabíjecí
Typ zástrčky: Zástrčka+Micro USB
Zdroj napájení: Baterie
Napětí: 3,7 V
Příkon: 3 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 120° stupeň
Teplota barev: 6 000 K
Životnost diody LED: 10 000 hodin
Světelný výstup: 150–300 lumenů lumen
Světelný výstup (režim Boost): 300 lumenů
Světelný výstup (režim Eco): 150 lumenů

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Kvalitní světlo, které usnadní práci
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Bezdrátová tenká profesionální svítidla

Informace pro objednávání

Zadání obj.: RC220X1
Objednávací kód: 01769731

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 270 g
Výška: 30,5 cm
Délka: 5,5 cm
Šířka: 4,5 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018017697
EAN3: 8719018017703

Informace na obalu výrobku

Výška: 32 cm
Délka: 6,5 cm
Minimální objednávací množství (pro profesionály): 6
Množství v balení: 1
Šířka: 4,5
Délka kabelu: 50 cm, Micro-USB
Velikost: Standardní
Hmotnost s bateriemi: 235 g
Hmotnost s kabelem: 247 g
Hmotnost bez kabelu: 235 g

Popis výrobku

Řada: EcoPro
Možnosti handsfree: Háček, magnety
Pásek na hlavu: Ne
Háček: zatahovací háček otočný o 360 stupňů
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54
Magnet
Materiály a povrchová úprava: ABS s gumovým povrchem
Provozní teplota: 0 °C až 40°C
Světlo s možností orientace: 360° otočná základna
Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla
Technologie: LED
UV detektor úniku: Ne

Přednosti

Široký úhel paprsku: až 120°

Svítidla Philips EcoPro30 poskytuje 120° široký paprsek světla, který dokonale osvětlí prostor před vámi.

Jasně světlo s duálním režimem

Hlavní paprsek světla svítidla Philips EcoPro30 nabízí dvě úrovně výstupu. Pro každodenní použití a prodlouženou životnost baterie vám režim Eco poskytne jasný výstup 150 lumenů. V režimu Boost získáte intenzivní světlo 300 lumenů, ale kratší výdrž baterie. Díky této flexibilitě si můžete zvolit to správné světlo pro aktuální práci.

Osvětlení LED 6 000 K v přírodní bílé barvě

Svítidla Philips EcoPro30 produkuje světlo o teplotě 6 000 K v přírodní bílé barvě, které zlepšuje zrakový komfort a snižuje únavu očí při práci.

Výdrž baterie až 8 hodin

Bezdrátová svítidla LED Philips EcoPro30 je zkonstruována tak, aby byla stále připravena k použití. Svítidla Philips EcoPro30 je napájena vysoce výkonnou baterií Li-ion a plně se dobije do 5 hodin, přičemž zajistí maximální využití osvětlení LED. Můžete pracovat až 8 hodin v režimu Eco nebo 4 hodiny v režimu Boost. Díky krytu, který se otevírá jedním otočením, se svítidla Philips EcoPro30 nabíjí ještě snadněji.

Svítidla pro snadné inspekce

Hands-free světlo napomáhá produktivnější práci. Naše svítidla Philips EcoPro30 je vybavena silným magnetem ve spodní části a také háčkem otočným o 360°, takže máte obě ruce volné na práci.

Neuvěřitelně odolná

Když máte hodně práce, může vám snadno upadnout nějaké vybavení. Proto je důležité, aby byly používané nástroje odolné. Svítidla Philips EcoPro30 je odolná vůči vodě a prachu (krytí IP54). Disponuje také krytím IK07 a dokáže tedy zvládnout nárazy a pády z výšky až 1,5 metru.

