

PHILIPS

PEN20S

Professional

Boost 200 lm et Éco 100 lm

Usage mains libres polyvalent

Spot sommital de 100 lm

Batterie longue durée jusqu'à 4 h



LPL67X1



Lampe compacte rechargeable LED LUXEON® haute qualité

Lampe compacte diffusant une lumière vive et naturelle

La lampe compacte Penlight Philips PEN20S est idéale pour les travaux d'inspection rapide. Ses 4 LED de haute qualité diffusent une lumière blanche vive et naturelle de 6 000 K délivrant jusqu'à 200 lm, plus un spot de 100 lm. Rechargeable via USB et utilisation mains libres.

Lumière LED blanche et naturelle deux modes

- Travaillez confortablement et sans fatigue
- Vous avez le choix entre 100 lm en mode Éco et 200 lm en mode Boost intense
- Une meilleure vue de votre travail

Lampe d'inspection robuste

- Lampe robuste conçue pour résister aux conditions difficiles des ateliers

Batterie rechargeable longue durée

- Fonctionne jusqu'à 4 heures d'affilée

Lampe professionnelle rotative mains libres pratique

- Éclairage mains libres facilitant le travail

Caractéristiques

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL67X1

Code de commande: 05261231

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 1 200 mAh

Puissance consommée: 1,8 W

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 2 heures

Tension: 3,2 V

Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à

4 heures

Type de batterie: Batterie LFP

Type de câble de recharge: Rechargeable

Type de fiche électrique: Pas de prise, micro-USB

Durée de charge de la batterie: moins de 2 h

Source d'alimentation: Pile AAA, Batterie

LiFePO4 3,2 V 1 200 mAh

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 000 K

Flux lumineux (pointeur): 100 lm

Durée de vie des LED: 10 000 h

Flux lumineux (Éco): 100 lm

Angle du faisceau (pointeur): 60°

Angle de faisceau: 80°

Flux lumineux: 150-300 lumens, 200 lumen

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 816 g

Hauteur: 10,3 cm

Longueur: 20,5 cm

Largeur: 12,3 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs / quantité minimale de commande: 6

Poids avec piles: 92 g g

Poids avec câble: 104 g

Taille: Standard, Compact

Longueur du câble: 50 cm micro-USB

Diamètre: N/A

Poids sans piles: N/A

Poids sans câble: 92 g

Hauteur: 18,7 cm

Longueur: 5,3 cm

Largeur: 2,8 cm

Description du produit

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de

l'eau (IP): IP54

Aimant

Matériaux et finition: ABS

Résiste aux produits suivants: huile, graisse, Solvants des ateliers

Technologie: LED

Détecteur de fuites UV: Non

Nombre de LED: 4+1

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Éclairage orientable: Tête de lampe pivotante à 80°

Gamme: PEN, Professionnel

Crochet: Clip rotatif à 80° avec aimant

Options mains libres: Crochet, aimants

Arceau: Non

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Baladeuse rechargeable

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler mieux

Points forts

Lumière LED blanche et naturelle 6 000 K

La Philips PEN20S produit une lumière blanche naturelle de 6 000 K, pour un meilleur confort visuel et une réduction de la fatigue oculaire au travail.

Deux modes d'éclairage puissant

Le faisceau principal de la Philips PEN20S offre deux niveaux de flux lumineux. Pour une utilisation courante et une longue autonomie, sélectionnez le mode Éco produisant une lumière vive à 100 lumens. Le mode Boost produit un éclairage intense à 200 lumens, mais décharge plus rapidement la batterie. Vous bénéficiez ainsi de plus de souplesse pour adapter l'éclairage à votre tâche.

Faisceau régulier et polyvalent

Avec son angle polyvalent de 80°, le faisceau de la lampe Philips PEN20S est idéal pour éclairer l'espace devant vous. Utilisez le spot intégré de 100 lumens pour les tâches d'inspection rapide. Ensemble, ils vous assurent une vue parfaite de votre espace de travail.

Conçu pour durer

Il est si facile de faire tomber son matériel et de l'abîmer lorsque l'on est en plein travail. C'est pourquoi il est important d'avoir des outils conçus pour durer. La Philips PEN20S résiste à l'eau et aux poussières (indice IP54). Elle présente également une résistance aux chocs et aux chutes jusqu'à 1,5 m (indice IK07).

Jusqu'à 4 heures d'autonomie de batterie

La lampe Philips PEN20S est équipée d'une batterie rechargeable avancée. Le mode Éco produit un faisceau lumineux puissant de 100 lumens et jusqu'à 4 heures d'utilisation continue (tout comme le spot à 100 lumens). Le mode Boost produit un faisceau lumineux intense de 200 lumens pendant environ 2 heures d'utilisation continue. La batterie se recharge entièrement en 2 heures seulement, via un connecteur standard micro-USB. Un câble USB est fourni, et l'appareil est compatible avec la plupart des chargeurs USB sur le marché.

Lampe d'inspection facile à utiliser

Grâce à son clip rotatif à 80° intégré, la Philips PEN20S est facile à suspendre là où vous travaillez. Si vous travaillez sur un moteur, utilisez l'aimant de la PEN20S pour orienter l'éclairage là où vous en avez besoin, et gardez vos deux mains libres pour travailler.

