

PHILIPS

с ексклузивни автомобилни
LED светлини

Ultinon Pro9100

Тип крушка: HIR2

До 350% по-ярка светлина

5800 K студена бяла светлина

2+3 години гаранция

LUM11012U91X2



Революционни LED светлини за почитателите на шофирането

Оригинална автомобилна ефективност

Philips Ultinon Pro9100 задава нов стандарт при модернизираният LED лампи. Предлага до 350% по-ярка*, по-бяла светлина за оптимална работа и компактен дизайн за лесно монтиране на повечето автомобили.

Качество от автомобилен клас

- Дълготрайната надеждност, която изискват съвременните шофьори

Производителност, създадена да издържа

- Удължен живот до 5000 часа

Най-добрата в класа си светлинна граница

- Светлина точно където ви трябва на пътя

Превъзходна видимост и първокласен стил

- OEM LED ексклузивни за Lumileds на пазара за резервни части
- До 350% по-ярка светлина*
- До 5800 Келвина цветна температура за студена бяла светлина

Оптимален дизайн за перфектното прилягане

- Съвместима с 12 V и 24 V за по-широка приложимост
- Висока електрическа съвместимост с повечето превозни средства
- Малки размери, голяма производителност

Акценти

До 350% по-ярка светлина*

Новите крушки за фарове Philips Ultinon Pro9100 осигуряват изключителната видимост, от която се нуждаете по време на шофиране. Благодарение на подобрения подбор на еднородни светодиоди и щателното усъвършенстване на продукта те предлагат постоянна светлина, която е до 350% по-ярка от законовия минимум за халогенни крушки. Техният оптимален спектър прави пътните знаци по-видими. Виждайте по-далеч, реагирайте по-бързо!

Ексклузивни Lumileds TopContact

Винаги крачка напред, Philips Ultinon Pro9100 постига производителност със своите изключително висококачествени LED чипове Lumileds TopContact. Тези уникални OEM светодиоди осигуряват оптимизирана еднородност на светлинния лъч, генерират по-малко топлина и се отличават с идеалния цвят на светлината за по-рязка видимост. Една от причините, поради които големите световни производители на автомобили избират автомобилните LED чипове на Lumileds и крушките за фарове Philips e, че те са оборудвани с най-добрите компоненти и технологии, които ви дават несравнима производителност и удължен живот на крушката.

До 5800 Келвина

Насладете се на баланс между практичност и изпълнение. Philips Ultinon Pro9100 разполагат с цветна температура до 5800 K, доказана сред производителите на оригинално оборудване, че предоставя максимален комфорт на очите, докато шофирате през нощта. Това намалява

умората и риска от напрежение на очите, за да стане шофирането в тъмнината по-безопасно и по-приятно изживяване.

Светлина точно където ви трябва

Благодарение на перфектното позициониране на LED чиповете на лампите на Philips Ultinon Pro9100, шофьорите разполагат със светлина точно там, където се нуждаят от нея на пътя, без да заслепяват насрещните превозни средства. Нашите лампи също разполагат с Philips SafeBeam, произвеждайки най-добрия използваем лъч и модел без отблясъци. Шофирайте по-безопасно с Philips Ultinon Pro9100.

Малка заемана площ

Philips Ultinon Pro9100 ви предоставя мощна технология в малък, но ефективен дизайн. Със замисъл за производителност и лесна употреба, новият еднокомпонентен дизайн на крушката на Philips Ultinon Pro9100 позволява бърза и безпроблемна инсталация. Вграденият драйвер означава, че няма повече притеснения за ограниченото пространство в блока на фаровете. Този супер компактен дизайн гарантира съвместимост с широка гама от модели автомобили.

Електрическа съвместимост

LED модернизираният и халогенните крушки се различават една от друга по отношение на мощността, състава и консумацията на енергия. Смяната на вашите халогенни крушки с други светодиоди може да причини проблеми като мигаща светлина. Крушките Philips Ultinon Pro9100 не се нуждаят от допълнителни адаптери** за премахване на трептенето в повечето автомобили. Те веднага сработват с електрическата система на автомобила, осигурявайки постоянен светлинен лъч и цвetoва температура. ** В

редки случаи може да е необходима допълнителен адаптер CANbus Light repair, за да се елиминира напълно трептенето.

12 V – 24 V за по-широка приложимост

Philips Ultinon Pro9100 е съвместима както с 12 V, така и с 24 V електрически системи, което я прави подходяща за повечето типове превозни средства.

До 5000 часа живот

Искате ярки, стилни фарове, но не искате да сменяте изгорели лампи. Това е главният минус на обикновените фарове – колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот. На по-високо ниво на интензитета на светлината светодиодите са много по-трайни и фаровете Philips Ultinon Pro9100 са създадени с изключителна издръжливост. Поради характеристики, като например системите за управление на топлината AirBoost и AirCool, те издържат до 5000 часа работа.

Дълготрайна надеждност за съвременните шофьори

Сертифицирани по IP55 срещу проникване на прах и със защита от пръски вода, крушките Philips Ultinon Pro9100 също гарантирано отговарят на изискванията за EMI, в съответствие със стандартите на автомобилната индустрия за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани, за да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, те предлагат дълготрайната надеждност, която изискват съвременните шофьори. Ежедневното им представяне осигурява увереност зад волана и по-ярка, постоянна светлина през цялото пътуване.

Ultinon Pro9100

с ексклузивни автомобилни LED светлини

LUM11012U91X2

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: По-ярки светлини
Акцент за продукта: Светодиод от автомобилен клас, LED Lumileds TopContact, технология AirBoost

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Цокъл: PX22d
Обозначение: LED HIR2 11012 U91 X2
Хомологация ECE: HE
Серия: Ultinon Pro9100
Технически характеристики: AirBoost, технология SafeBeam
Технология: LED
Тип: LED-HL [~HIR2]

Експлоатационен срок

Живот: 5000 часа

Характеристики на светлината

Цветна температура: 5800 K
Лумени [lm]: 1850

Електрически характеристики

Напрежение: 20 V
Мощност: 13,2 W

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11012U91X2
Код за поръчка: 01872494

Данни за опаковката

Тип опаковка: X2
EAN1: 8719018018724
EAN3: 8719018018731

Информация за опакован продукт

Дължина: 15.2 см
Ширина: 7 см
Височина: 18.9 см
Нето тегло на бройка: 85 гр
Количество артикули в опаковка: 2 бр.
MOQ (за професионалисти): 4 опаковки
Индивидуална опаковка с бруто тегло: 410

Информация за външната опаковка

Дължина: 32.5 см
Ширина: 22 см
Височина: 19.1 см
Бруто тегло (кг): 1,8

