

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

tehotila 200 lm, Eco-tila 120 lm

kohdevalo 180 lm

Päivänvaloa vastaava (CRI 95)

Alumiinikotelo, ladattava



LPL81X1



Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Kätevä LED-työvalo

Kestävästä alumiinista valmistettu Philipsin Penlight Premium Color+ -työvalo tuottaa kirkasta ja laadukasta valoa. Color+-toiminto näyttää esineiden todelliset värit. Iskunkestävä työvalo kestää myös kemikaaleja ja vettä.

Näe enemmän kuin muut

- Color+-toiminto näyttää esineiden todelliset värit (CRI 95)

Erittäin vankka

- Kestää iskuja, kemikaaleja ja vettä (IK07/IP54)
- Alumiinirunko takaa äärimmäisen kestävyys

Näy ja pysy turvassa

- Ainutlaatuinen varoitustila vilkkuvalla punaisella merkkivalolla

Kädet vapaaksi jättävä valo

- Älykkäästi suunniteltu 80 astetta kääntyvä magneettikiinnike ja ergonominen muotoilu

Kohokohdat

Näyttää värit tarkasti

Mitä korkeampi värintoistoindeksi (CRI*) on, sitä helpompaa on tutkia auton kori nopeasti ja tarkasti. Voit tarkastella maalaus-, kiillotus- puhdistus- ja valmistelutöitä yhtä helposti kuin ulkona aurinkoisena päivänä. Jos valon CRI-arvo on matala, jotkin värit näkyvät epäluonnollisina. Jos valonlähteen CRI-arvo on kuitenkin vähintään 90, näet helposti esimerkiksi naarmujen aiheuttamat värierot.

Vankka ja kestävä

Kestää kovimpiakin työolosuhteita IK07-luokan iskunkestävyyden ansiosta – työkaluja putoaa joskus kaikkein huolellisimmiltakin työntekijöiltä. Vedenkestävyys on IP54-luokan mukainen, ja pinta kestää kemikaaleja ja kemiallisia liuottimia. Philipsin Penlight Premium Color+ on käytännöllinen taskutyökalu, joka on suunniteltu kestäämään.

Äärimmäisen kestävä

Philipsin äärimmäisen kestävä alumiinirunkoinen Penlight Premium Color+ selviää tilanteesta kuin tilanteesta. Tämä naarmuuntumaton tarkastusvalo kestää iskuja, joten se on turvallinen ja luotettava valinta niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.

Ainutlaatuinen varoitustila

Philipsin Penlight Premium Color+ –kynävalossa on ainutlaatuinen tiheästi välähtelevä varoitustila (75 välähdystä minuutissa). Kirkkaanpunaisen vilkkuvalotoiminnon ansiosta Penlight Premium Color+ -työvalolla voidaan varoittaa muita tienkäyttäjiä vaaroista.

Työskentele kädet vapaina

80 astetta kääntyvän kiinnikkeen ansiosta Philipsin Penlight Premium Color+ on helppo kiinnittää vyöhön, jossa se kulkee kätevästi mukana. Kahden magneetin ansiosta kätesi jäävät vapaiksi työskentelyä varten.

Tekniset tiedot

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 1 200 mAh
Akun latausaika: 1,8 h
Akun/pariston käyttöaika: enintään 4 tuntia
Akun/pariston tyyppi: litium-rautafosfaatti
Latausjohdon tyyppi: Type C USB -kaapeli
Virtalähde: ladattava akku
Jännite: 100–240 V V
Teho: 5 W
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 70 astetta
Valon säteilykulma (kohdevalo): 20 astetta
Värielämpötila: 5 700 K K
LED-käyttöikä: jopa 10 000 h
Valovirta: 200 lm tehositilassa / 120 lm Eco-tilassa lm
Valovirta (kohdevalo): 180 lm

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL81X1
Tilauskoodi: 01391094

Ulompi pakkaus

Kuluttajapakkausten määrä: 4

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018013910
EAN3: 8719018013927

Pakutun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 4
Koko: 231 * 98 * 54 mm
Paino akkujen/paristojen kanssa: 110 g

Tuotteen kuvaus

Koukku: kiertonivel 80°
Iskunkestävyys (IK): IK07
Kotelointiluokka (IP): IP54
Magneetti: 2
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä alumiinikotelo
Käyttölämpötila: -10 – +50 °C
Valikoima: Kynävalot, Ammattikäyttöön
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
Tekniikka: LED

