

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 3-модулна

Professional

Отговаря на истинската дневна светлина

Осветление на 360° – 1500/750 lm

Изключително издръжлива батерия

Висока устойчивост по IK07/IP54



LPL403MODX1



Истинско съвпадение на цветовете. Създадено за професионалисти.

3-модулна, многопосочна светодиодна лампа за магазини за бои

Идеална за бърза проверка на цветовете и за по-големи проекти, Philips MatchLine MDLS CRI е светодиодна работна лампа „всичко в едно“. Мощна бяла светлина от 3 отделни модула дава 360° контрол на светлината за истинско съвпадение на цветовете и превъзходен резултат.

Мощност и покритие на светлината – без сянка

- Лесно съгласуване на цветовете, все едно работите на дневна светлина
- Високият индекс за възпроизвеждане на цветовете 92 разкрива истинския цвят
- Излезте от сенките с пълно светлинно покритие на 360°
- Висококачествени светодиоди и двустъпкова светлинна мощност: 1500lm/750lm
- Матовият филтър намалява отблясъка, за да намали напрежението върху очите

Свободни ръце и усъвършенствана батерия

- Работете със свободни ръце, докато лесно контролирате посоката на светлината
- Усъвършенстваната акумулаторна батерия осигурява 5 пъти повече зареждания

Висока устойчивост

- Устойчивата светлина издържа на удар, вода и прах – IK07 и IP54
- Висока устойчивост на химикали и бояджийски разтворители

Акценти

Съгласувайте цветовете като при дневна светлина

Включващи най-новата светодиодна технология Lumileds, Luxeon SMD, Philips MatchLine MDLS CRI ви дава мощна бяла светлина, добър индекс за възпроизвеждане на цветовете и 6000 К истинска дневна температура на цветовете. Това означава, че с MatchLine MDLS можете да работите по вашата зона за боядисване, лакиране, почистване или подготовка така, все едно че работите на открито в ярък слънчев ден. А лампата е предназначена не само да ви дава по-ясна видимост – по-меката светлина е и по-щадяща за очите ви, намалявайки умората, докато работите.

Висок индекс за възпроизвеждане на цветовете

Колкото по-висок е индексът за възпроизвеждане на цветовете (CRI), толкова по-лесно е да се идентифицира правилният цвят. Лампите с ниска стойност на CRI карат някои цветове да изглеждат неестествено. Източниците на светлина с CRI 90 или повече са най-добри за задачи, изискващи най-точно съгласуване на цветовете. Снабдена със светодиоди Lumileds Luxeon, Philips MatchLine MDLS дава светлина при CRI 92. С мощен източник на светлина като този можете да сте сигурни, че откривате истинския цвят. Така бързо ще забележите цвета, който ви трябва, без да използвате спектрометър, като в същото време ще оставите своите конкуренти да грешат при подбор на цветове.

Пълно осветяване на 360°

Когато качеството на бояджийската работа е от значение, сенките са просто неприемливи. Тъй като Philips MatchLine MDLS има три отделни светлинни модула, можете да проектирате светлина, така че да осигурите покритие от 360° без сянка. А

благодарение на въртящите се на 300° глави на всеки модул, MDLS дава превъзходна посока на светлината, за да гарантира, че постигате безукорен завършек.

Висококачествена светодиодна лампа Philips

Всеки модул на Philips MatchLine MDLS предлага избор от два режима на осветление. По-мощният режим „Усилване“ дава 500 лумена и е перфектен за проверка на по-фини детайли от боята. За ежедневните нужди от осветление (и за да може батерията да издържа повече) е на разположение нормален режим с 250 лумена. А ако е нужна по-интензивна светлина, просто комбинирайте трите модула, за да постигнете изключително мощните 1500 лумена.

Матовият филтър защитава очите

Когато трябва да гледате към отразяваща повърхност при силна светлина дълго време, очите ви лесно могат да се уморят и раздразнят. Philips MatchLine MDLS е оборудван с матов филтър, който защитава очите ви чрез намаляване на отблясъка и огледалните отражения. Така можете да работите по-удобно за повече време.

Превъзходно изживяване със свободни ръце

Благодарение на въртящата се на 300° глава на всеки модул Philips MatchLine MDLS ви дава пълен контрол върху посоката на светлината. А с вградената издръжлива кука за закачане и с магнит върху всеки модул, можете да закачате, защипвате или закрепвате всеки модул към всяка една повърхност, към която е нужно. Така можете да работите с лесно регулируема ярка светлина и две свободни ръце.

Нова усъвършенствана батерия

Когато купувате презареждащ се инструмент, вие искате да знаете, че батерията ще трае. Philips MatchLine MDLS е окомплектован с усъвършенствана батерия, която трае 5 пъти по-дълго от традиционно презареждащите се батерии. С 1500 цикъла на зареждане вместо стандартните 300 вие получавате еквивалент на приблизително пет работни години непрекъсната употреба – значително намалявайки разходите за смяна. А е обръквашо когато батерията се изтощи по средата на работата. След пълно зареждане за по-малко от три часа вие ще получите шест часа непрекъсната употреба в нормален режим. Което означава качествена светлина за по-голямата част от работния ден.

Устойчива светлина, създадена за дълъг живот

Съответстващ на международния стандарт IK07, корпусът на MatchLine MDLS е устойчив и проектиран да издържа при най-тежките работни среди. Защото ние знаем, че дори и най-внимателните работници случайно изпускат инструментите си от време на време. MDLS е произведен с ултразвуково заваряване и множество уплътняване, което гарантира висока устойчивост на вода и прах според международния стандарт IP54.

Висока устойчивост на химикали

Дори и с качествен си дизайн и превъзходния си външен вид, непроницаемият външен корпус на Philips MatchLine MDLS е силно устойчив на химикали и бояджийски разтворители. Така този инструмент може щастливо да съществува при тежката работна среда на всеки бояджийски цех.

Спецификации

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL403MODX1

Код за поръчка: 39627066

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 1800 mAh

Време за зареждане на батерията: 1 лампа 1 ч/3
лампа 2 ч

Тип батерия: Литий

Тип на щепсела: DC

Източник на електрозахранване: Акумулаторна
батерия

Мощност: 5 W

Напрежение:

3,2 V

Време за използване на батерията: 1 ч/2,5 ч

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 60° градуса

Ъгъл на лъча (показалец): няма данни градуса

Експлоатационен срок на светодиодите: До

50 000 ч

Светлоотдаване:

1500 лумена

Светлоотдаване (Еко): 750 лумена

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 2158 г

Височина: 14,7 см

Дължина: 34,0 см

Ширина: 16,2 см

Данни за опаковката

EAN3: 8727900396287

Информация за опакован продукт

Височина: 34,0 см

Дължина: 16,2 см

Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка: 1

Тегло с кабел: 1920 г

Тегло без кабел:

1797 гр без адаптер (1 лампа 223) г

Ширина: 14,7 см

Описание на продукта

Кука

Клас на противударна защита (IK): IK07

Магнит

Материали и покритие: Пластмаса и гума/текстура

Брой светодиоди: 7

Работна температура: лампа -20° до 60 °C

Осветление с възможност за насочване

Устойчива на: сервизни разтворители, Химикали

Технология: LED

Лента за главата:

няма данни

Обхват: Професионални

