



Philips Ultinon Pro5100  
Лампа для  
автомобильных фар

**LED-HL [~H1]**

5800 К  
До 160 % более яркий свет  
Компактность и идеальная  
совместимость

**LUM11258U51X2**

## Яркий свет, чтобы рассеять темноту

Белый свет для более яркого освещения дороги

Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro5100 обеспечивают яркость, близкую к дневному свету, и кристально чистый передний обзор, не ослепляя при этом других участников дорожного движения. Яркий белый свет в компактной и удобной конструкции.

### Надежность и качество Philips

- Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

### Долговечная производительность

- Срок службы до 3000 часов

### Яркий белый свет

- Цветовая температура 5800 К для яркого белого света

### Более четкий обзор

- До 160 % более яркий свет\*
- Оцените улучшенную видимость

### Усовершенствованная конструкция и компактный дизайн

- Универсальность благодаря совместимости с системами на 12 и 24 В
- Простота подключения

**PHILIPS**

## Особенности

### До 160 % более яркий свет\*

Спокойно и уверенно управляйте автомобилем в ночное время. Лампы головного освещения Philips Ultinon Pro5100 LED предлагают идеальный обзор дороги, не ослепляя других участников дорожного движения. Более эффективные лампы для автомобильных фар позволяют водителям раньше замечать препятствия, лучше оценивать расстояние и более корректно располагать автомобиль на дороге. Благодаря оптимальной цветовой температуре и технологии SafeBeam лампы создают идеальный белый луч, близкий по интенсивности к дневному свету, что позволяет увеличить видимость до 160 %. Сделайте выбор в пользу ламп Philips для более безопасного вождения в темное время суток.

### Яркий белый свет 5800 К

Благодаря высокой цветовой температуре 5800 К лампы Philips Ultinon Pro5100 излучают свет, близкий к дневному, что увеличивает обзор и позволяет водителю быстрее замечать препятствия и выбирать оптимальную траекторию для их объезда. Оптимальная цветовая температура также снижает нагрузку на глаза для более комфортного вождения в ночное время.

### Долговечность

Яркие и стильные фары головного освещения нужны каждому автомобилю, однако никому не нравится часто менять в них лампы. Светодиодные лампы выделяют тепло, которое необходимо отводить. Технология Philips AirFlux+ – это мощная система охлаждения с высоким коэффициентом рассеивания тепла, который достигается благодаря оптимальному выбору материалов и высокоэффективному покрытию. Эта система обеспечивает отвод тепла от критически важных компонентов лампы. Повышенная жаростойкость обеспечивает увеличение срока службы светодиодных ламп Philips Ultinon по сравнению с другой продукцией

той же категории на рынке. Ресурс ламп Philips Ultinon Pro5100 составляет до 3000 часов эксплуатации.

### Простота подключения

Эта лампа подходит для широкого модельного ряда автомобилей, и ее легко установить как самостоятельно, так и в мастерской.

### Оцените улучшенную видимость

Форма луча не менее важна, чем показатели яркости: однородный точный луч позволяет водителям видеть больше и оставаться заметными. Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro5100 водители смогут видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей.

### Универсальность — для систем 12–24 В

Philips Ultinon Pro5100 совместимы с электрическими системами 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве транспортных средств.

### Системы освещения высочайшего качества

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового потока и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

## Характеристики

### Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Более яркий свет
- Характеристики изделия: Качественные светодиодные лампы для автомобилей

### Описание продукта

- Применение: Дальний свет
- Цоколь: P14,5s
- Обозначение: LED H1 11258 U51 X2
- Соответствие нормам ECE: HET
- Линейка продукции: Ultinon Pro5100
- Технические характеристики: Технологии AirFlux+, SafeBeam
- Технология: Светодиодная
- Тип: LED-HL [~H1]

### Срок службы

- Срок службы: 3000 ч

### Световые характеристики

- Цветовая температура: 5800 К
- Яркость в люменах [лм]: 1100

### Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 12 Вт
- напряжение: 13,2 В

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11258U51X2
- Код для заказа: 01878694

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018018786
- EAN3: 8719018018793
- Тип упаковки: х 2

### Информация об упакованном продукте

- Длина: 11 см
- Ширина: 5 см
- Высота: 16 см
- Количество упаковок: 2 шт.
- MOQ (для профессионалов): 4 упаковки
- Вес нетто одного изделия [г]: 70
- Вес брутто одной упаковки: 240

### Информация об упаковке

- Длина: 27 см
- Ширина: 17 см
- Высота: 15 см
- Вес брутто одного изделия: 1.2 кг



Дата выпуска 2024-01-22

Версия: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп.