

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

300 lm Boost/150 lm Eco

100 lm Spotlicht

Akkulaufzeit: 3,5 Std. (Eco:
7 Std.)

Kompakt und flexibel



X60POCKX1



Für Sie entwickelt

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Die kompakte, leistungsstarke Philips Xperion 6000 Pocket mit ultraflexiblen 100 lm und einem 25 cm Schlauchstrahler ist perfekt für enge Räume geeignet. Sie verfügt zudem über einen Abstrahlwinkel mit 150 lm im Eco-Modus und 300 lm im Boost-Modus.

Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Ausgängen
- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi

Intelligentes, ergonomisches Design

- Präzisionslicht mit flexiblem Schlauchstrahler
- Intelligenter drehbarer Haken mit Magnet und ergonomischem Gehäuse

Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel (IP65/IK07)

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Zubehör zum Aufrüsten Ihrer Arbeitslampe erhältlich

- Intelligente Lösungen zum Aufladen Ihres Geräts

Besonderheiten

Mehrere Lichtmodi



Die leistungsstarke Xperion 6000 Pocket bietet helle und homogene LED-Leuchten. Der Hauptstrahl verfügt über einen dualen Lichtmodus von 150 lm im Eco-Modus und 300 lm in Boost-Modus. Diese handliche Taschenlampe ist außerdem mit einem superflexiblen 100 lm Schlauchstrahler ausgestattet, der perfekt zum Umgehen von Hindernissen geeignet ist.

Lichtmodi für verschiedene Anforderungen



Die Philips Xperion 6000 Pocket ist so konzipiert, dass sie sofort einsatzbereit ist. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag von bis zu 7 Stunden im Eco-Modus, 3,5 Stunden im Boost-Modus und 10 Stunden im Spotlicht. Die Philips Xperion 6000 Pocket verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.

Beleuchten Sie Ihre Arbeit



Die Philips Xperion 6000 Pocket ist mit einem leistungsstarken 25 cm langem Schlauchstrahler ausgestattet, der jeden Winkel ausleuchtet. Das schmale und kompakte Design ist äußerst praktisch, um Sie bei der Arbeit auf engstem Raum zu unterstützen. Stecken Sie die Philips Xperion 6000 Pocket in Ihre Tasche und verwenden Sie sie unter verschiedenen Anforderungen.

Ermöglicht freihändiges Arbeiten



Der ergonomisch geformte Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung ermöglicht Ihnen ein sicheres Halten der Arbeitsleuchte. Wenn Sie zum Arbeiten beide Hände benötigen, können Sie die Leuchte mit den um 360 Grad drehbaren, einziehbaren Haken und dem starken Magneten sicher positionieren. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt in Ihre Augen blendet.

Für Widerstandsfähigkeit entwickelt



Die Philips Xperion 6000 Pocket wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit und eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, weil selbst die ruhigsten Hände zusätzliche Unterstützung benötigen.

Bis zu 3 Jahre Garantie



Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung¹

Erweitern Sie Ihre Arbeitsleuchten



Testen Sie die Philips Dockingstation, damit Ihre Arbeitsleuchte immer einsatzbereit ist. Auf einem Tisch platziert ermöglicht die Dockingstation kabelloses Aufladen Ihrer Leuchte². Erfahren Sie mehr unter [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Daten

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 2000 mAh
Akkuladezeit: Bis zu 3,5 Stunden
Akkuladezeit (Boost): Bis zu 3,5 Stunden
Akkuladezeit (Eco): Bis zu 7 Stunden
Akkuladezeit (Pointer): Bis zu 10 Stunden
Akkutyp: Lithium-Akku
Ladekabel-Typ: USB-C
Steckertyp: EU-Stecker
Spannung: 3,7 V
Wattleistung: 3 W
Stromquelle: Akku

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 110 Grad
Abstrahlwinkel (Pointer): 60 Grad
Farbtemperatur: 6.000 K
Lichtleistung (Boost): 300 Lumen
Lichtleistung (Eco): 150 Lumen
Lichtleistung (Pointer): 100 Lumen

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt
Produktmerkmale: Kompakt und flexibel

Bestellinformationen

Bestellnummer: X60POCKX1
Bestellcode: 01465831

Umverpackungsinformationen

Höhe: 17 cm
Länge: 21,5 cm
Breite: 17 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018014658
EAN3: 8719018014665

Produktinformationen

Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V,
1 A, Adapter
Höhe: 15 cm

Länge: 6,5 cm
Packungsmenge/MOQ: 6
Gewicht mit Batterien: 324 g

Produktbeschreibung

Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker Magnet
Haken: 360-Grad-Rotation
Stoßfestigkeit (IK): IK07
Schutzart (IP): IP65
Magnet: 1 Magnet
Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS + weiches Gummi
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
Technologie: COB-LED
UV-Leckerkennung: Nein
Produktreihe: Xperion 6000

