

Philips Ultinon Drive 7000
20-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149 – 30 +
30

4 000 lm, kägla på 480 m, 520 m
boost
Ljusboost-funktion för
offroadkörning
Uppvärmd lins för avising

LUMUD7050LX1



Kraftfull ljusstyrka ökar säkerheten bakom ratten

Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Philips Ultinon Drive 7050L LED-ljusrampen ser till att du blir ännu säkrare på vägen, oavsett vart du är på väg. Upptäck faror upp till 520 meter bort med belysning som presterar i de tuffaste miljöerna och ger ditt fordon en snygg stil.

Konstruerad för att klara tuffa miljöer

- Robust design för tuffa miljöer

Trafikgodkända extraljus

- Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramper

Enkel att installera med flexibla monteringsalternativ

- Design med låg profil för enklare montering

Ljusstyrka som gör dig till en säkrare förare

- Intensiv lång och bred belysning för överlägsen sikt

Ökad säkerhet med kraftfull ljusstyrka

- Ökad säkerhet vid offroadkörning med boost-funktion för mer effekt

PHILIPS

20-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149 – 30 + 30 4 000 lm, kägla på 480 m, 520 m boost, Ljusboost-funktion för offroadkörning, Uppvärm d lins för avisning

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge
- Brotthållfasthet
- Korrosionsfria fästen: Ja, ingår
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 30 + 30
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Pressat aluminium
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Driftstemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 7000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 573 mm/20 tum
- Installation av boost-funktion
- Tillbehör (tillval): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfria fästen: Sidomonterade fästen
- ECE R148
- Parkeringslampa: Nej
- Typ av kontakt: 4-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K

- Kägla längd 1 lux-m: 480
- Kägla längd 1 lux (boost)-m: 520
- Effektivt lumental: 4 000 lumen
- Rålumental: 19 800 lumen
- Effektivt lumental (boost): 5 300 lumen

Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD7050LX1
- GOC: 01848994

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018018489
- EAN3: 8719018018496

Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4
- Förpackningens mått – L (mm): 865
- Förpackningens mått – B (mm): 90
- Förpackningens mått – H (mm): 90
- Antal produkter i förpackningen: 1 lampa

Förpackningsinformation

- Längd: 880 cm
- Bredd: 20 cm
- Höjd: 20 cm

LUMUD7050LX1/10

Funktioner

Upp till 480 meters sikt

Philips Ultinon Drive 7050L LED-ljusskenan ger en stark ljusstråle som lyser upp vägen framför dig i upp till 480 meter*. Dess effektiva 4 000 lumen är homogent fördelade i en optimerad indirekt kägla, vilket genererar en intensiv belysning långt och brett med minskad bländning för daglig användning. Det gör att förare kan reagera snabbare på mörka lands- och grusvägar. Den kallvita färgen på 6 500 kelvin liknar dagsljus, förbättrar kontrasten och hjälper förarna att behålla fokus.

Boost för extra effekt vid offroadkörning

Philips Ultinon Drive 7050L har två ljusfunktioner. För körning på väg ger vår LED-ljusramp enastående trafikgodkänd ljusstyrka och ökad säkerhet. Vid offroadkörning kan du välja ökad intensitet på 5 300 lumen. Slå på boost-funktionen för att släppa loss den fulla kraften och öka kägellängden till upp till 520 meter. Bättre prestanda för tuffare förhållanden.

Uppvärm d lins för avisning

Vintern kan orsaka snö- och isansamlingar på LED-ljusramperna, vilket kan ändra kägelspridningen och ge sämre sikt. Med avisningsfunktionen på Philips Ultinon Drive UD7050L håller du snö och is borta från linsen för fantastisk belysningsprestanda även i de allra sämsta väderförhållandena.

Trafikgodkända lampor

Philips Ultinon Drive 7050L LED-ljusrampen uppfyller ECE-standarder och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionsljusfunktioner. Den kan monteras individuellt och centralt på fordon och ändå vara ECE-kompatibel vid helljus tack vare den dubbla belysningsmodulen på en enda ramp.

Enkel och flexibel montering

Den eleganta designen med låg profil gör monteringen enklare och flexibla monteringsalternativ är möjliga med sidomonterade fästen (medföljer) och bakmonterade fästen (UD1001M som tillval). Levereras med en förinstallerad 4-stifts superseal DT-kontakt (hane/hona), och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddad för att göra installationen säker och enkel.

Byggt för tuffa miljöer

Philips Ultinon Drive 7050L LED-ljusrampen är tillverkad av hållbara material av hög kvalitet för att klara de allra tuffaste förhållandena. Den är stöttålig (IK07-klassad) för att säkerställa felfri prestanda på vägen och vid offroadkörning, med ett okrossbart polykarbonatglas. Den klarar nedsänkning i vatten och högtryckstvätten du använder för att tvätta bilen efteråt (IP69K-klassad). Det anodiserade, förbehandlade och pulverlackerade höljet ger ultimata korrosionsskydd för att stå emot snö, is och till och med salt. Med Philips Ultinon Drive får du ett hållbart ljus på din resa, vart vägen än leder dig.



Publiceringsdatum
2024-04-08

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Kägla längd mätt vid 1 lux