



Philips LED Daytime lights  
Дневна светлина 4

DRL  
12 V

12831ACCX1

## Голяма видимост за максимална безопасност

LED дневни светлини, за да ви виждат по-добре

Мощните дневни светлини Luxeon LED подобряват безопасността ви на пътя, повишавайки видимостта ви без компромиси с продължителността на живота и потребяваната мощност.

### Пасва за повечето модели автомобили

- Съвместими с хибриди, електрически и старт и стоп

### Качество на оригинално оборудване

- Устойчив на вода и удар с чакъл
- Висококачествен алуминиев корпус

### Монтаж с лесно щракване

- Проста система на опроводяване
- Интелигентна система за закрепване

# PHILIPS

## Акценти

### Съвместими със старт и стоп



С интелигентната електроника на контролната кутия модулите са съвместими с най-новите типове автомобили: поддържат се хибриди, електрически и старт и стоп. Направете справка с раздела от ръководството за прилагане за обобщение на всички марки и модели.

### Устойчив на удар с чакъл



Висококачественият алуминиев корпус и обектив са устойчиви на вода и удар с чакъл. След монтирането системата не изисква поддръжка.

### Алуминиев корпус



Здравият висококачествен алуминиев корпус предпазва от корозия и е устойчив на метеорологичните условия: вода, сол, пясък и прах нямат шанс. Резултатът е дълъг живот и никакви дейности по поддръжката.

### Проста система на опроводяване

Простата система за опроводяване разрешава да инсталирате лесно фара за дневна светлина.

### Система за закрепване



Прост монтаж с интелигентна система за закрепване. Монтирайте скобите в произволна кутина и просто щракнете модулите на място. Модулите ще се блокират плътно и са обезопасени срещу кражба.

## Спецификации

### Технически данни

- Напрежение: 12 V
- Приложение: Дневна светлина
- Хомологация: Съответствие с ECE (одобрени за пътната мрежа)
- Трае колкото живота на колата: 5000 часа

### Максимална видимост

- Цветна температура: 6000 K

### Лесно инсталиране

- Система за лесно блокиране на място: система за закрепване

### Качество на оригинално оборудване

- Първокласна повърхностна обработка: Висококачествен алуминиев корпус
- Качество: Сертифицирано качество за автомобили
- Устойчив на влиянието на пясъка обектив: Автомобилен тест PSA B21 7090
- Хомологация: ECE R87
- Стандартни водоустойчиви конектори: Водоустойчив конектор
- Водоустойчивост - устойчивост на лошо време: Вода, сол, прах, пясък



Дата на издаване  
2014-06-06

Версия: 3.5.1

12 NC: 9237 942 17201  
EAN: 87 27900 38906 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)