

# PHILIPS



## Xperion 6000 Pillar

### Hand light

增强模式 500 流明/节能模式 250 流明

180 流明聚光灯

电池续航时间: 4.5 小时 (节能模式: 10 小时)

符合人体工程学并且可折叠



LUMX60PILLX1

## 处处为您着想

### 持续展现卓越照明性能

飞利浦 Xperion 6000 Pillar 一次充电即可全使用。明亮的 250 流明和 500 流明主光束及内置的 180 流明手电筒可满足多种需求。可折叠，便于携带，可调节照明角度。

#### 选配附件，升级工作灯

- 用于为设备充电和查找设备的智能解决方案

#### 延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

#### 轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP65/IK07)

#### 智能设计，符合人体工学

- 智能旋转式挂钩，带磁吸和符合人体工程学的灯主体

#### 见他人所不能见

- 在不同的照明模式下均可长时间工作
- 高级 LED 灯，支持多种输出

## 产品亮点

### 多种照明模式



飞利浦 Xperion 6000 Pillar 具有高品质的明亮 LED 灯，通过高亮度、宽光束的主光源，可在节能模式下产生 250 流明，增强模式下产生 500 流明，照射下的物体完整保留了真实感和生动感。使用带有 180 流明手电筒光束的强聚光灯，可以更好地查看并发现微小的细节。

### 不同的照明模式，满足多种需求



飞利浦 Xperion 6000 Pillar 经过专门设计，可随时投入使用。单次充电即可满足全天工作需求：节能模式下长达 10 小时，增强模式下长达 4.5 小时，使用手电筒光束时长达 12 小时。飞利浦 Xperion 6000 Pillar 由强劲的锂电池供电，通过 USB-C 可在 4.5 小时内充满电，能够充分利用明亮的 LED 灯。

### 解放双手，方便使用



处处为您着想，符合人机工程学的手柄带有防滑涂层，方便您牢固抓握工作灯。如果您需要使用双手进行工作，得益于可 360° 旋转的可伸缩挂钩和强力磁铁，您可以安全地固定工作灯。电源按钮位于背面，这样可确保在开灯时，灯光不会直接对您的眼睛发出眩光。

### 坚固耐用的设计



飞利浦 Xperion 6000 Pillar 专为应对恶劣的工作环境而设计，具有 IK07 抗冲击性，防水能力达到 IP65 标准，产品表面不惧化学品和车间溶剂，经久耐用，因为我们深知即使最稳定的双手，也需要有力的支持。

### 保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修，额外再享受 1 年保修\*

### 升级您的工作灯

要让工作灯随时随地可用，请使用飞利浦 Multi Dock 坞站。放置在桌子上之后，即可为您的工作灯进行无线充电。\*\*了解更多信息：  
[Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

## 规格

### 市场规模

产品亮点: 符合人体工程学并且可折叠  
使用效果: 处处为您着想

### 产品描述

无需手持选项: 可旋转挂钩，强磁铁  
挂钩: 可 360° 旋转  
冲撞保护等级 (IK): IK07  
磁铁: 2 个磁铁  
材料和表面工艺: 坚固的 ABS + 软橡胶  
工作温度: -10° C 至 40° C  
产品系列: Xperion 6000  
技术: COB LED  
紫外线泄漏检测器: 否  
入口防护等级 (IP): IP65  
耐受: 润滑油、油、车间溶剂

### 光学特性

光束角: 100 度  
色温: 6000 K  
亮度输出 (手电筒): 180 流明  
亮度输出 (节能模式): 250 流明  
光束角度 (手电筒): 15°  
亮度输出 (增强模式): 500 流明

### 电子特性

电压: 3.7 伏  
电源: 可充电电池  
电池容量: 4400 毫安时  
电池续航时间 (增强模式): 长达 4.5 小时  
电池运行时间 (节能模式): 长达 10 小时  
电池类型: 锂电池  
充电电缆类型: Type C USB  
电池充电时间: 长达 4.5 小时  
额定功率: 5 瓦  
电池运行时间 (手电筒): 长达 12 小时

### 订单信息

订单输入: LUMX60PILLX1  
订购代码: 72603831

### 包装数据

EAN1: 6974260726038  
EAN3: 6974260726045

### 包装产品信息

长度: 5.2 厘米  
高度: 23 厘米  
包装数量 / MOQ: 6  
重量 (含电池): 412 克  
线缆长度: 100 厘米 USB 电缆

### 外包装信息

长度: 25 厘米  
宽度: 17 厘米  
高度: 18 厘米

