

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

300 lm Boost / 150 lm Eco

100 lm Spotlight

Životnost baterie: 3,5 h (Eco: 7 h)

Kompaktní a flexibilní



X60POCKX1



Navrženy s ohledem na vás

Pokročilý výkon osvětlení, který vydrží

Kompaktní a výkonná svítidla Philips Xperion 6000 Pocket je díky vysoce flexibilnímu bodovému světlu se světelným tokem 100 lm a páskem o délce 25 cm ideální do stísněných prostor. K dispozici je také široký paprsek světla se svítivostí 150 lm v režimu Eco a 300 lm v režimu Boost.

Ať vidíte tam, kam ostatní nevidí

- Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy
- Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

Chytré ergonomické provedení

- Přesné světlo s pružným bodovým páskem
- Chytrý otočný háček s magnetem a ergonomickým tělem

Snadno zvládá náročné podmínky

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědům (IP65/IK07)

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

K dispozici je příslušenství pro vylepšení pracovní svítidly

- Chytrá řešení pro nabíjení vašeho zařízení

Přednosti

Několik světelných režimů



Výkonná svítidla Xperion 6000 Pocket nabízí jasné a homogenní žárovky LED. Světelný paprsek umožňuje dva světelné režimy – 150lm Eco a 300lm Boost. Tato šikovná kapesní svítidla je také vybavena superflexibilním 100lm bodovým páskem, který se skvěle hodí na obcházení překážek.

Světelné režimy pro různé potřeby



Svítidla Philips Xperion 6000 Pocket je zkonstruována tak, aby byla vždy připravena k použití. Jedno nabití poskytuje dost energie na celý den práce: až 7 hodin v režimu Eco, 3,5 hodiny v režimu Boost a 10 hodin s bodovým paprskem v pásku. Svítidla Xperion 6000 Pocket napájí výkonná baterie Li-ion a je možné ji přes konektor USB-C plně dobít za 3,5 hodiny a zajistit tak maximální využití jejího jasného světla LED.

Osvětlete si svou práci



Svítidla Philips Xperion 6000 Pocket je vybavena výkonným bodovým světlem na 25cm pásku, které zajistí světlo v jakémkoliv úhlu. Úzké a kompaktní provedení je mimořádně vhodné k tomu, aby vám pomohlo pracovat v malém stísněném prostoru. Zastrčte si svítidlo Philips Xperion 6000 Pocket do kapsy a využijte ji pro širokou škálu svých potřeb.

Mějte při práci volné ruce



Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná s ohledem na vás vám umožňuje držet toto pracovní světlo pevně. Jestliže potřebujete mít při práci obě ruce volné, můžete díky 360° otočnému zásuvnému háčku a silnému magnetu světlo pevně umístit na libovolné místo. Tlačítko napájení se nachází na zadní straně, takže vám při zapínání světla nezáří přímo do očí.

Zkonstruováno pro odolnost



Svítidla Philips Xperion 6000 Pocket je zkonstruována tak, aby zvládla náročné pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, odolná proti vodě podle normy IP65 a její povrch odolá chemikáliím a dilenským rozpouštědům. Svítidla Philips Xperion 6000 Pocket je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i ty nejpevnější ruce potřebují někdy další oporu.

Až tříletá záruka



Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc!

Upgradujte své pracovní světlo



Abyste měli své pracovní světlo po ruce a připravené k použití, použijte dokovací stanici Philips. Umístěná na stole poskytuje bezdrátové nabíjení pro vaši svítidlo.2 Další informace: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Specifikace

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 2000 mAh

Doba nabíjení baterie: Až 3,5 hodiny

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3,5 hodiny

Doba provozu baterie (režim Eco): až 7 hodin

Doba provozu baterie (ukazatel): Až 10 hodin

Typ baterie: Lithiová baterie

Typ nabíjecího kabelu: USB-C

Typ zástrčky: Zástrčka EU

Napětí: 3,7 V

Příkon: 3 W

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 110 stupeň

Úhel paprsku (ukazatel): 60 stupeň

Teplota barev: 6 000 K

Světelný výstup (režim Boost): 300 lumenů

Světelný výstup (režim Eco): 150 lumenů

Světelný výstup (ukazatel): 100 lumenů

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Kompaktní a flexibilní

Informace pro objednávání

Zadání obj.: X60POCKX1

Objednací kód: 01465831

Informace na vnějším balení

Výška: 17 cm

Délka: 21,5 cm

Šířka: 17 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 100cm kabel USB, 5V 1A adaptér

Výška: 15 cm

Délka: 6,5 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 324 g

Popis výrobku

Možnosti handsfree: Otočný háček, silný magnet

Háček: Otočný o 360°

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65

Magnet: 1 magnet

Materiály a povrchová úprava: Robustní

ABS + měkká pryž

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: COB LED

UV detektor úniku: Ne

Řada: Xperion 6000

