

# PHILIPS

Основен високопроизводителен пречиствател на въздух

GoPure 5212

CADR за PM2,5: 16 м3/час

CADR за TVOC 11 м3/час

CADR NO2/SO2: 13 и 7,9 м3/час

формалдехид 6 м3/час



GP529BLKX1



## Насладете се на здравословен въздух, почистен от 100 замърсителя

### Безпроблемна автоматична филтрация

Технологията за филтриране GoPure 5212 премахва до 100 замърсителя, включително алергени, бактерии, вируси и изгорели газове. Снабдена със SelectFilter Plus, независим сертифициран филтър премахва 90% от въздушните полени и алергени.

#### Мощна и ефективна филтрация на въздуха

- Филтрира вредни фини PM2.5 частици за по-малко от 10 минути.
- Филтър, сертифициран от Airmid, който отстранява 90% от алергените във въздуха
- Бързо отстранете токсичните газове, като отработени газове, от автомобила си
- Премахнете ултрафините частици, бактерии и вируси
- Премахва вредни NO2/SO2 изпарения от трафика

#### Стилен дизайн, лесен за инсталиране и лесен за използване

- Индикатор за смяна на филтър за въздух
- Устройството работи автоматично, така че вие можете да се фокусирате върху шофирането
- Лесно се монтира навсякъде в превозното ви средство

## Акценти

### Филтрира фини PM2.5 частици



Уникалната технология за филтриране SelectFilter Plus на Philips бързо и ефективно премахва частици, открити в кабината на автомобила, като PM2,5. С CADR от 16 м3/час за PM2,5 50% от стандартния седан или SUV се филтрира за по-малко от 10 минути. Не само премахва вредните частици, но и цигарения дим и прах, за да дишате свеж и чист въздух.

### Независимо сертифициран филтър

Независимо тествана от уважаваната биомедицинска изследователска организация Aimid Healthgroup, уникалната технология SelectFilter Plus на Philips премахва до 90% от алергените, пренасяни във въздуха. Тестовете на Aimid доказват, че тази филтрация се постига само с едно преминаване на въздуха през нашия SelectFilter (известен като тест за ефективност при едно преминаване). С вече отстранените дразнещи частици всеки, който страда от сенна хрема, може да се наслаждава на чист въздух.

### Бързо елиминирани на токсични газове



Уникалната технология SelectFilter Plus на Philips включва слой HESA. Това обеззаразява автомобила ви от вредни газообразни химикали. Чрез мощен процес на абсорбция и окисляване той премахва вредните газообразни вещества при скорост на доставка на чист въздух от 11 м3 на час. Така само за няколко минути той почиства въздуха от автомобилните изпарения, химикали, излъчвани от пластмасови материали, и други вещества, излъчващи миризма, напр. летливи органични съединения (VOC), толуен и формалдехид.

### Премахнете бактериите и вирусите

Независимо тествана от уважаваната биомедицинска изследователска организация, Aimid Healthgroup, уникалната технология Philips SelectFilter Plus премахва вредните микроби (като вируси и бактерии) и ултрафини частици до  $0,015\mu\text{m}^* 1 + 2 + 3 + 4$

### Премахва отработените газове от автомобила



Кой иска семейството му да диша отработените газове от интензивния трафик? Вентилаторът на автомобила създава въздушен поток отвън и издухва

токсични газове от трафика на автомобили и камиони в кабината на автомобила. После тези изпарения остават затворени в автомобила. Има вероятност децата, седнали на задната седалка на превозните средства, да бъдат изложени на опасни нива на замърсяване на въздуха, които са много по-високи вътре в колата, отколкото навън. Технологията SelectFilter Plus на Philips третира азотния диоксид (NO2) при CADR от 13 м3 на час и серен диоксид (SO2) при 7,9 м3 на час, така че вие и вашето семейство да можете да дишате с увереност.

### Индикатор за смяна на филтър

Индикаторът за смяна на филтъра ще се включи, когато филтърът ви е задръстен, така че ще знаете, че е време за нов. След получаване на новия филтър са нужни само няколко секунди, за да го смените в устройството. Така запазването на въздуха, който дишате, свеж и чист, никога не е било по-лесно.

### Устройството работи автоматично

За да се гарантира, че се фокусирате върху шофирането, GoPure 5212 се включва и изключва автоматично със запалването на двигателя на вашия автомобил. 2-степенната филтрация на вентилатора се регулира чрез докосване на бутона за захранване в зависимост от предпочитанията ви. Можете просто да влезете в колата си, като знаете, че тя винаги ще бъде оазис на свеж и чист въздух.

### Лесен и лесен за монтиране

С 4-метров 12 V захранващ кабел можете лесно да монтирате GoPure навсякъде във вашия автомобил. Включете кабела в гнездото за запалка, след това използвайте монтажните аксесоари, за да позиционирате устройството там, където предпочитате, като например на подлакътника, облегалката за глава или под седалките. Където и да решите да го позиционирате, стилният дизайн ще подобри интериора на вашия автомобил.

# Спецификации

## Описание на продукта

Обозначение: GP5212  
 Автоматично Вкл./Изкл.: ДА  
 Индикатор за смяна на филтър: ДА  
 Диспенсър за аромати: Не  
 Настройки за скорост: 2, усилване/тихо  
 Живот на филтъра: 350hg ч  
 Технология: Пречиствател на въздух за кола  
 Цвят: Черно  
 Приложението е активирано: Не  
 Ниво на доловимия шум (dBA)(ниско): 40 dBA  
 Напрежение [V]: 12 V постоянен ток  
 Ниво на доловимия шум (dBA)(усилване/високо): 55 dBA  
 Ниво на доловимия шум (dBA)(средно): 50 dBA  
 Захранване [W]:  
 3  
 Честота: няма данни

## Представяне

Филтриране на толуен: CADR от 11 м3/час  
 Филтриране на TVOC: CADR от 11 м3/час  
 Филтриране на формалдехид: CADR от 6 м3/час  
 Филтриране на отработени автомобилни газове SO2/NO2:  
 CADR от 7,9 и 13 м3/час  
 Филтриране на фини частици: CADR от 16 м3/час

## Резервни части

Система за чист въздух тип GoPure: SelectFilter Plus  
 Модел филтър: GSF120P110x1

## Тегло и размери

Размери на кутията (Д x Ш x В) (мм): 226 x 188 x 77  
 Тегло на кутията (вкл. изделието) (г): 900  
 Тегло на продукта (г): 600  
 Размери на продукта (Д x Ш x В) (мм): 180 x 180 x 68 мм

## Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Филтриране от 100 замърсителя  
 Очаквани ползи: Здравословен въздух в автомобила ви

## Акcesoари в кутията

Акcesoари за монтаж: Колан за прикрепяне, Закрепяща халка ( X2)  
 дължина на захранващия кабел: 4 м

## Логистични данни

Количество в кутията: 1

## Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: GP529BLKX1  
 Код за поръчка: 00932633

## Данни за опаковката

EAN1: 8719018009326  
 EAN3: 8719018009333



\*\* 1 Тествани частици в лаборатория на трета страна на SelectFilter Plus в съответствие със стандарт GB/T 6165:2008, ефективността на премахване при 1-во преминаване е 81% при 0,0146 μm.  
 \*\* 2 Действителните резултати могат да бъдат повияни от средата, в която се използва филтърът не гарантира 100% отстраняване на частиците и микробите.  
 \*\* 3 Пречиствателят на въздух сам по себе си не предпазва от Covid-19, но може да бъде част от плана да защитите себе си и семейството си (CHEARI, Китайски изследователски институт за домашна електроника).  
 \*\* 4 Тестван в лаборатория на трета страна за бактерии Staphylococcus aureus и степен на отстраняване на вируса Phi-X174 съгласно GB21551.3-2010 и стандарт T/CAS 408-2020 в 3 м³ камера, тествани автомобилни пречистватели на въздух GoPure, оборудвани със SelectFilter Plus.