



Philips Ultinon Drive 2000
7" rund LED-kørelyskilde

ECE R149 kørsel på offentlig vej -
37,5

4200 lm, +390 m strålelængde
LED-positionslysfunktion
Terrængående, al slags vejr

LUMUD2001RX1

Forbedret udsyn giver mere sikker kørsel

Ekstra lysstyrke til hverdagsbrug

Se langt og bredt med klart, hvidt lys, der rækker op til 390 meter. Ultinon Drive 2001R LED-kørelys er 100 % godkendt til kørsel på offentlig vej og har et robust design i ét stykke, der integrerer avanceret køleteknologi. Den klarer vand, støv, rust og stød.

Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftigt LED-kørelys, der godkendt til kørsel på offentlig vej

Bygget til at modstå vanskelige køreforhold

- Robust design til barske forhold

Forbedret udsyn gør dig mere sikker på vejen

- Ekstra lysstyrke for godt udsyn

Robust design til udfordrende forhold

- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål

PHILIPS

7" rund LED-kørelyskilde

ECE R149 kørsel på offentlig vej - 37,5 4200 lm, +390 m strålelængde, LED-positionslysfunktion, Terrængående, al slags vejr

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 37,5
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Støbt aluminium
- Antal LED'er: 40x 5 W
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 2000
- Ridsefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 180 mm/7 tommer
- Montering af boost-funktion: Nej
- Korrosionsfri beslag: Sidemonteringsbeslag
- ECE R148: i/t
- Parkeringslys
- Stiktype: 2-benet DT-stik med 0,5 m kabel
- Kølekappe: Trykstøbt, pulverlakeret aluminium
- Korrosionsbeskyttelse: Ja, pulverlakeret aluminium

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K
- Strålelængde 1 lux m: 390
- Effektiv lumeneffekt: 4200 lumen
- Rå lumeneffekt: 10000 lumen
- Strålemønster: Kombinationsstråle

Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD2001RX1
- GOC: 01852633

Emballagedata

- EAN1: 8719018018526
- EAN3: 8719018018533

Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 2
- Boksens mål - L (mm): 362
- Boksens mål - B (mm): 105
- Boksens mål - H (mm): 90
- Antal produkter i æsken: 1 lyskilde

LUMUD2001RX1/10

Vigtigste nyheder

Op til 390 meter udsyn

Philips Ultinon Drive 2001R giver dig ekstra lysstyrke med fjernlys, så du kan oplyse vejen forude op til 390 meter*. Med en lysstyrke på 4400 lumen (effektiv) overholder vores LED-lysbjælke ECE-R149 og giver godt udsyn forude og langs vejkanterne, så du kan reagere hurtigere. Dens kølige lysfarve på 6500 Kelvin skaber bedre kontrast og holder førerne fokuserede.

Bygget til barske forhold

Philips Ultinon Drive 2001R lysbjælken er bygget til at modstå barske forhold på hele turen. Den er stødsikker (IK07-klassificering) og sikrer fejlfri ydeevne på og uden for vejen med en brudsikker polykarbonatlinse. Den kan klare nedsænkning i vand og højtryksvask (IP68 og IP69K-klassificering) og giver pålidelig belysning til dine eventyr til lands, uanset hvor ruten fører dig hen.

Korrosionsfri beslag

Monteringsbeslagene til Philips Ultinon Drive 2001R er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfrit. De kan modstå sne, is og endda salt. De ekstra Philips LED-lyskilder er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig drift.

LED-lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Philips Ultinon Drive 2001R opfylder ECE-R149-standarderne, og dens fjernlys- og positionslysfunktioner er 100 % godkendt til kørsel på offentlig vej. Af hensyn til sikkerheden testes Philips LED-kørelyset i henhold til EMC R10-specifikationen for at sikre, at det fungerer problemfrit sammen med dit køretøjs elektriske systemer.



Udgivelsesdato
2024-04-04

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Strålelængde målt ved 1 lux.