

PHILIPS

Ledningsfri, slank,
professionel lampe

EcoPro30

300 lm, Boost/150 lm, Eco

Alsidig håndfri brug

Batterilevetid op til 8 timer

LED-arbejdslampe



LUMRC220X1



Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Ledningsfri, slank, professionel lampe

Den genopladelige Philips RCH10S er velegnet til hurtig inspektion og længerevarende reparationsopgaver. Den fjerner alle skygger med sin 120° lysstråle, mens dens 360° drejekrog og en kraftig magnet giver mulighed for at have hænderne fri til at arbejde.

LED med dobbeltfunktion og naturligt hvidt lys

- Lys hele dit arbejdsområde op
- Vælg 150lm i "ECO"-tilstand eller en intens 300 lm i "Boost"-tilstand
- Arbejd behageligt uden at blive træt

LED-arbejdslampe

- Designet til at kunne modstå vanskelige arbejdsbetingelser på et værksted

Genopladeligt batteri med lang levetid

- Arbejd uafbrudt hele dagen

Alsidig håndfri brug

- Du kan arbejde mere effektiv med håndfri belysning

Specifikationer

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 2200 mAh
Batteriopladningstid: op til 3 timer
Batteridriftstid (Boost): op til 4 timer
Batteridriftstid (Eco): Op til 8 timer
Batteritype: Li-ion-batteri
Opladningskabeltype: Genopladelig
Stiktype: Stik+mikro-USB
Strømkilde: Batteri
Spænding: 3,7 V
Effekt: 3 W

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 120°
Farvetemperatur: 6000 K
LED-levetid: 10.000 timer
Lyseffekt: 150-300 lumen lumen
Lyseffekt (boost): 300 lumen
Lyseffekt (Eco): 150 lumen

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Kvalitetslys til at få arbejdet gjort
Produktoplysning: Ledningsfri, slank, professionel lampe

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: RC220X1
Ordrekode: 01769731

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 270 g
Højde: 30,5 cm
Længde: 5,5 cm
Bredde: 4,5 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018017697
EAN3: 8719018017703

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 32 cm
Længde: 6,5 cm
Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 6
Pakkeantal: 1
Bredde: 4,5
Kabellængde: 50 cm mikro-USB
Størrelse: Standard
Vægt med batterier: 235 g
Vægt med kabel: 247 g
Vægt uden kabel: 235 g

Produktbeskrivelse

Sortiment: EcoPro
Håndfrie funktioner: Krog, magneter
Hovedtelefoner med krog: Nej
Krog: 360 grader indtrækkelig krog
Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
Kapslingsklassificering (IP): IP54
Magnet
Materialer og finish: ABS plus gummibelægning
Driftstemperatur: 0-40°C
Retningsbestemt lys: Soklen kan dreje 360°
Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler i værkstedet
Teknologi: LED
UV-læskagedetektor: Nej

Vigtigste nyheder

Bred strålevinkel: Op til 120°

Philips EcoPro30 giver en bred 120° strålevinkel, hvilket er perfekt til at lyse hele området foran dig op.

Klart lys med dobbelttilstand

Den primære lysstråle på Philips EcoPro30 har to effektive niveauer. Til hverdagsbrug og for længere batterilevetid giver ECO-tilstanden en lyseffekt på 150 lumen. I Boost-tilstand får du en intens lyseffekt på 300 lumen men kortere batterilevetid. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at vælge det helt rigtige lys til det arbejde, du skal udføre.

6000K naturligt hvidt LED-lys

Philips EcoPro30 afgiver et 6000K naturligt hvidt lys, der forbedrer visuel komfort og reducerer træthed i øjnene, så du kan arbejde uden at blive træt.

Op til 8 timers batterilevetid

Den ledningsfri Philips EcoPro30-LED-lampe er designet, så den altid er klar til brug. Den får strøm fra et effektivt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 3 timer, hvilket sikrer optimal udnyttelse af LED-lampen. Kan lyse i op til 8 timer i ECO-tilstand eller 4 timer i Boost-tilstand. Dækslet, som blot skal drejes en enkelt omgang for at åbnes, gør det endnu nemmere at oplade din Philips EcoPro30.

Brugervenlig inspektionslampe

Håndfri belysning hjælper dig med at arbejde mere effektivt. Vores Philips EcoPro30 leveres med en kraftig magnet i bunden samt en krog, som kan drejes 360°, så du har begge hænder fri til at få arbejdet udført.

Bygget til at holde

Når du har travlt, kan du risikere at tabe og beskadige dit værktøj. Det er derfor vigtigt, at dit værktøj er af robust kvalitet. Philips EcoPro30 er vand- og støvafvisende (IP54). Det er også IK07-klassificeret, så det kan modstå stød og fald fra en højde på op til 1,5 meter.

