



Philips Xperion 6000
Pocket

300 lm Boost / 150 lm Eco

Faretto da 100 lm
Durata batteria: 3,5 ore (Eco: 7 ore)
Compatta e flessibile



X60POCKX1

Progettate pensando alle tue esigenze

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

La lampada Philips Xperion 6000 Pocket, compatta e potente, è perfetta per gli spazi ristretti grazie al faretto da 100 lm con tubo ultraflessibile da 25 cm. È dotata di ampio fascio luminoso da 150 lm in modalità Eco e da 300 lm in modalità Boost.

Accessori disponibili per l'upgrade della lampada da lavoro

- Soluzioni intelligenti per ricaricare il tuo dispositivo

Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP65/IK07)

Design intelligente ed ergonomico

- Gancio girevole intelligente con magnete e corpo ergonomico
- Luce di precisione con faretto a tubo flessibile

Vedi dove altri non riescono

- Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione
- Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

PHILIPS

Pocket

300 lm Boost / 150 lm Eco Faretto da 100 lm, Durata batteria: 3,5 ore (Eco: 7 ore), Compatta e flessibile

X60POCKX1/10

In evidenza

Molteplici modalità di illuminazione



La potente Xperion 6000 Pocket offre lampade LED luminose e omogenee. Il fascio di luce principale dispone di una modalità a illuminazione doppia da 150 lm in modalità Eco e da 300 lm in modalità Boost. Questa pratica torcia tascabile è dotata anche di un puntatore con tubo ultraflessibile da 100 lm, perfetto per aggirare gli ostacoli.

Modalità di illuminazione per molteplici esigenze



Philips Xperion 6000 Pocket è progettata per essere pronta all'uso. Una singola ricarica fornisce energia sufficiente per un'intera giornata di lavoro: fino a 7 ore in modalità Eco, 3,5 ore in modalità Boost e 10 ore con il fascio luminoso a torcia del tubo flessibile. Alimentata da una potente batteria agli ioni di litio, Philips

Xperion 6000 Pocket può essere ricaricata completamente in 3,5 ore tramite USB-C, garantendo un utilizzo ottimale.

Illumina il tuo lavoro



Philips Xperion 6000 Pocket è dotata di un potente puntatore flessibile da 25 cm per illuminare qualsiasi angolazione. Il design stretto e compatto è estremamente comodo per lavorare in spazi ristretti. Porta in tasca Philips Xperion 6000 Pocket e utilizzala per un'ampia gamma di esigenze.

Consente di lavorare a mani libere



Progettata pensando alle tue esigenze, l'impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo consente di tenere questa luce da lavoro in modo sicuro. Se hai bisogno di entrambe le mani libere per lavorare, posiziona

la luce in modo sicuro grazie al gancio retrattile girevole a 360° e al magnete potente. Il pulsante di accensione si trova sul retro per evitare che la luce abbagli gli occhi quando viene accesa.

Progettata per la resistenza



Progettata per ambienti di lavoro difficili con resistenza agli urti IK07, impermeabilità secondo gli standard IP65 e una superficie in grado di resistere a sostanze chimiche e solventi, Philips Xperion 6000 Pocket è pensata per durare a lungo, perché sappiamo che anche la mano più ferma ha bisogno di ulteriore supporto.

Garanzia fino a 3 anni



Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo¹

Pocket

300 lm Boost / 150 lm Eco Faretto da 100 lm, Durata batteria: 3,5 ore (Eco: 7 ore), Compatta e flessibile

X60POCKX1/10

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Compatta e flessibile
- Benefici attesi: Progettate pensando alle tue esigenze

Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio girevole, magnete potente
- Gancio: Girevole a 360°
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: 1 magnete
- Materiali e rifinitura: Robusto ABS + morbida gomma
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Tecnologia: LED COB
- Rilevatore di perdite UV: No
- Protezione ingresso (IP): IP65
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Angolo di proiezione (puntatore): 60 gradi
- Emissione luminosa (puntatore): 100 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 150 lumen
- Emissione luminosa (boost): 300 lumen

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 2000 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost):

Fino a 3 ore e mezza

- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): Fino a 7 ore
- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Spina UE (non inclusa per il Regno Unito)
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 3 ore e mezza
- Potenza effettiva (W): 3W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): Fino a 10 ore

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60POCKX1
- Codice per l'ordine: 01465831

Dati confezione

- EAN1: 8719018014658
- EAN3: 8719018014665

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 6.5 cm
- Altezza: 15 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 324 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm, adattatore da 5V, 1A

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 21.5 cm
- Larghezza: 17 cm
- Altezza: 17 cm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* da richiedere sulla pagina di estensione della garanzia del sito Web Philips

* compatibile con Xperion 6000 UV Pillar, Slim e Pocket