

# PHILIPS

## PJH10

### Professional

1000 лумена/10 W

Устойчив на удар и вода

Живот на батерия: 3 ч (12 ч дим.)

Индикатор за живот на батерията



LPL64X1



## Дневна светлина във вашата работилница

### Преносима акумулаторна прожекторна лампа

Снабден с висококачествени светодиоди, прожекторът PJH10 на Philips осигурява интензивен светлинен лъч от 1000 лумена. Интелигентното приглушаване на светлината ви позволява лесно да регулирате светлинната мощност до 100 лумена. Устойчива на удари и вода, тази лампа е създадена за дълъг живот.

#### Акумулаторна батерия с индикатор за оставащия заряд на батерията

- Индикаторът ви показва колко още ще издържи батерията
- Акумулаторната батерия издържа до 12 часа с едно зареждане

#### Интелигентна и мощна ярка бяла светлина

- Мощна бяла светлина (1000 лумена/10 W) осветява голяма площ
- Интелигентно димиране за регулиране на светлината между 1000 и 100 лумена

#### Здрава и издръжлива лампа за всекидневна употреба

- Чувствайте се уверени с лампа, която е почти неразрушима
- Водоустойчива срещу пръски и потапяне

#### Подходяща за различни цели, лесна за употреба и без ръце

- По-малък и по-лек от сравнимите продукти
- Магнитен аксесоар за монтиране за осветление със свободни ръце
- Въртящата се дръжка ви позволява да позиционирате светлината за лесна употреба със свободни ръце

## Акценти

### Мощна светлина по време на работа

Когато се налага да осветите работна зона, временно да замените стенна лампа или да осветите дейности на открито, прожекторът PJH10 на Philips е идеален за осветяването на големи тъмни зони. Предлагайки мощните 1000 лумена (10 W), неговата постоянна бяла светлина осигурява изключително широк лъч. Това светоотдаване е значително по-високо от предлаганите на пазара сравними модели, което ви позволява да виждате повече. Ако имате нужда от по-малко светлина и повече живот на батерията, можете лесно да димирате лампата за светоотдаване от 100 лумена. Естествената светлина от 6000 келвина е също така по-щадяща за очите ви, като не ги уморява, докато работите.

### Интелигентно димиране за регулиране на светлината

Различните видове работа изискват различни количества светлина. С функцията за интелигентно димиране PJH10 на Philips ви дава възможност лесно да регулирате светоотдаването между 1000 лумена и 100 лумена. Така че ако околното светлина се промени или ако има твърде много отблясъци, или ако просто желаете да съхраните батерията, можете бързо и лесно да регулирате светлината, за да отговаря на нуждите на работата. Защо функцията е интелигентна? Защото запомня вашата последна настройка. Така че ако продължавате да вършите подобна работа, ще започнете с точното количество светлина.

### Почти невъзможно е да се счупи

PJH10 на Philips е изцяло гумена лампа за работилници, осигуряваща удобно и сигурно захващане. Но независимо от това, ние знаем, че е лесно да изпуснеш инструментите си. Със своята

категория на удароустойчивост IK09 (която е 5 пъти по-добра от тази на категория IK07, постигната със сравними продукти) можете да работите с лампата си за работилници с увереност. При тестовете за удароустойчивост лампата беше изпускана върху 6-те си повърхности от височина 1,5 метра (около височината на рамото) общо 25 пъти. Докато за здравата PJH10 изпускането по този начин не представляваше проблем, повечето стандартни лампи почти сигурно биха се счупили.

### Силено водоустойчива

Тъй като можете да използвате лампите за прожектор PJH10 на Philips за различни дейности на закрито или открито, лампата е проектирана да оцелее при сурови условия. Със категория на водоустойчивост IP68 устройството ще продължи да работи, когато се напръска или дори когато се потопи във вода за дълго време. Повечето сравними лампи за работилници покриват единствено изискванията за категория IP54, който защитава само срещу слаби струи вода, като например дъжд.

### Подходяща за различни цели въртяща се дръжка

Понякога имате нужда и от двете си ръце, за да можете да се концентрирате върху задачата си. Въртящата се на 180° дръжка на гърба на Philips PJH10 ви осигурява свободата да позиционирате прожектора, както ви е необходим. Можете да използвате дръжката като кука, за да закачите лампата или като опора, за да стои самостоятелно изправена. Тази гъвкавост ви позволява да насочвате светлината, където ви е нужна.

### Магнитен монтаж за свободни ръце

Прожекторът PJH10 е снабден с два магнита, които са вградени във въртящата се дръжка. Можете просто да монтирате прожектора върху всякаква метална повърхност, което го прави идеален за употреба в гараж или друг работен обект. Има също и отвор с размер M8 в дръжката, за да можете да го закрепите върху статив.

### Компактен и лек

С тегло от само 399 г и размери 145 x 100 мм PJH10 е по-лек и по-компактен от предлаганите на пазара сравними продукти за осветление. Това означава, че той е не само по-лесен за употреба, докато работите, но и заема по-малко място, когато не го използвате.

### Живот на батерията до 12 часа

След като го заредите напълно, вашият прожектор Philips PJH10 осигурява ярка бяла светлина (1000 лумена/10 W) в продължение на 3 часа при непрекъсната употреба. Ако се налага батерията да издържи по-дълго, просто превключете на икономичен режим (100 лумена) и се насладете на 12 часа непрекъсната светлина. Това е значително повече от подобни модели, които се предлагат понастоящем на пазара.

### Индикатор за живот на батерията

Никога не се тревожете, че светлината ще свърши, когато ви е най-необходима. Лампите на прожектора PJH10 на Philips имат индикатор за живот на батерията, разположен отзад. Той ви показва колко още ви остава, преди да се наложи да презаредите батерията.

# Спецификации

## Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL64X1

Код за поръчка: 5167731

## Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 4400 mAh

Източник на електрозахранване: Микро USB зарядно устройство

Мощност: 10 W

Време за използване на батерията (boost): До 3 часа

Напрежение: 3,7 V

Време за работа на батерия (еко): до 12 часа

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна

Тип на щепсела: Микро-USB

Време за зареждане на батерията: около 4,5 часа

Източник на електрозахранване: Литиево-йонна 18650 – 2 бр.

## Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000 K

Светлоотдаване (показалец): няма данни

Интензивност на светлината (boost): 1500 lux на 0,5 м

Интензивност на светлината (еко): 150 lux на 0,5 м

Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 часа

Ъгъл на лъча: 90°

Светлоотдаване (еко): 100 лумена

Светлоотдаване: 1000 лумена, 1000/100 лумена

## Ъгъл на лъча (показалец):

няма данни

Интензивност на светлината (Показалец): няма данни

## Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 3330 г

Височина [см]: 17,5 см

Дължина [см]: 30,5 см

Ширина [см]: 17 мм

## Данни за опаковката

EAN1: 8719018051677

EAN3: 8719018051684

## Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 520 г

Размер: Компактен, Стандартен

Дължина на кабела: 120 мм

Височина [см]: 14 см

Дължина [см]: 15 м

Ширина [см]: 5 м

Диаметър: няма данни

Тегло без батериите: няма данни

Тегло без кабел:

няма данни

Тегло с кабел: няма данни

## Описание на продукта

Кука: няма данни

Клас на противоударна защита (IK): IK09

Оценка на защитата от проникване (IP): IP68

Магнит

Материали и покритие: ABS с гума

Осветление с възможност за насочване: Въртяща се на 180° дръжка

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: LED

Лента за главата: няма данни

Възможност за свободни ръце: силен магнит, трето краче, включително щипка

Обхват: PJH

Брой светодиоди: 1

Работна температура: от -10°C до 40°C

Светлинен показалец: няма данни

УВ детектор за утечки:

Не

Обхват: Професионални

## Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-добре

