

PHILIPS

RCH31 UV

Professional

LED af høj kvalitet

350 lm, boost/150 lm, ECO

Ekstremt holdbart batteri

UV-lyslækagedetektor



LPL34X1



Se bedre, arbejd bedre

Genopladeligt, professionelt arbejdslys med UV

Denne nye generation af genopladelige LED-arbejdslys er designet til alle vedligeholdelsesopgaver. Takket være et unikt, stødsikkert og fleksibelt hoved med højkvalitets LED'er og UV-detektor er der garanti for kraftigt lys under alle forhold.

Stor modstandsdygtighed

- Stor slagfasthed iht. IK07
- Beskyttet mod vand, støv og opløsningsmidler – IP54

Praktisk og alsidig

- Rødt "Find mig"-lys, når den er i standbytilstand
- 90° fleksibelt lysmodul
- Håndfri: 360° udtrækskrog og stærk magnet

Højtydende LED-lys og UV-lækagedetektor

- LED-lyskilde af høj kvalitet: 350 lm Boost-tilstand og 150 lm Eco-tilstand
- UV-lyslækagedetektor
- Bred strålevinkel: 90°

Ekstremt holdbart batteri

- 5 x længere levetid med nyt batteri
- Lang autonomi og superhurtig genopladning

Vigtigste nyheder

Stor slagfasthed iht. IK07

Stor slagfasthed iht. IK07

Rødt "Find mig"-lys

Mist aldrig lampen igen med vores innovative "Find mig"-funktion. En rød LED gør din inspektionslampe synlig i standbytilstand uden at påvirke batteriuaafhængigheden.

Fleksibelt lysmodul

Philips RCH31 UV har et unikt og nyskabende 90° vendbart lysmodul, der sikrer 360° belysning.

Håndfri belysning

Udtrækskrogen, der kan justeres 360°, giver mulighed for at hænge RCH31 UV'en op overalt. Med dens stærke magnet kan du montere inspektionslampen sikkert på enhver overflade. Dermed har du begge hænder fri til at udføre din opgave.

LED-lyskilde af høj kvalitet

Philips RCH31 UV er udstyret med LED'er af høj kvalitet, der giver 350 lm lyseffekt i Boost-tilstand og 150 lm i Eco-tilstand, så du kan få øje på selv de mindste detaljer hvor som helst i mørket.

UV-lyslækagedetektor

Denne LED-inspektionslampe har ikke blot en meget stærk lysstråle, den er også udstyret med en UV-lyslækagedetektor. Dette vil

hjælpe dig med nemt at få øje på utætheder i klimaanlæg uden brug af yderligere værktøj. Hæld blot lækagesøgningsvæske i A/C-systemet, og utætheden vil komme til syne.

Vand- og støvtæt

Vores RCH31 UV LED-inspektionslampe er modstandsdygtig over for vand, støv og opløsningsmidler og opfylder IP54-standarden.

Bred strålevinkel

Den brede strålevinkel på 90° giver dig mulighed for at fokusere på en bestemt del, og den leverer lige netop den mængde lys, du har brug for.

5 x længere levetid

RCH31 UV har en avanceret batteriteknologi. Batteriet holder 5 x længere end traditionelle, genopladelige batterier og giver 1500 opladninger i stedet for de normalt 300. Dette batteri holder hele din LED-inspektionslampes levetid!

Lang autonomi og hurtig genopladning

Med en lang autonomi på op til 8 timer i Eco-tilstand og superhurtig genopladning på mindre end 2,5 timer holder denne LED-inspektionslampe hele dagen.

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL34UVX1

Ordrekode: 39419131

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 3.000 mAh

Batteriopladningstid: Op til 2,5 timer

Batteridriftstid: Op til 3,5 timer

Batteritype: Litium

Opladningskabeltype: USB-port med dockingstation

Stiktype: EU

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Spænding: 3,2 V

Effekt: 3 W

Batteridriftstid (Eco): Op til 8 timer

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 90 °

Farvetemperatur: 6.000 K

LED-levetid: Op til 10.000 timer

Lyseffekt: 350 lumen

Lyseffekt (Eco): 150 lumen

Lyseffekt (fokuslys): UV-lys

Emballagedata

EAN1: 8727900394191

EAN3: 8727900394207

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 7,6 cm

Længde: 34,5 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 250 g

Bredde: 11,8 cm

Størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krog: 360° udtrækskrog

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: Solidt gummi og polykarbonat

Antal LED'er: 8 stk. Lumileds 3535HE

Driftstemperatur: -20 til 50 °C

Retningsbestemt lys: 90 grader vendbar

Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: Professional

UV-lækagedetektor: 390-400 nm/2,1 W

