

PHILIPS

RCH21

Professional

Wysoka jakość światła LED

240 lm (wzmocn.) / 120 lm (eko.)

Niezwykłe wydajny akumulator

Wysuwany haczyk 360° i magnes



LPL33X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Kompaktowa, profesjonalna lampa robocza LED z funkcją ładowania

Nowa generacja lamp roboczych LED firmy Philips z funkcją ładowania została zaprojektowana z myślą o wszystkich pracach konserwacyjnych. Wyjątkowa, odporna na wstrząsy, regulowana głowica z wysokiej jakości źródłami światła LED zapewnia silne światło w każdych warunkach.

Wysokiej jakości białe światło LED

- Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła
- Oświetlenie LED wysokiej jakości: 240 lm (tryb wzmocniony) i 120 lm (tryb ekologiczny)
- Szeroki kąt wiązki światła: 90°

Wysoka odporność

- Wysoka odporność na uderzenia — IK07
- Odporność na wodę, pył i rozpuszczalniki — IP54

Niezwykłe wydajny akumulator

- 5-krotnie dłuższy okres eksploatacji z nowym akumulatorem
- Długa autonomiczna praca i bardzo szybkie ładowanie

Wygoda i uniwersalność

- Czerwone światło Find-Me w trybie gotowości
- Elastyczny moduł oświetleniowy (90°)
- Swoboda użytkowania: wysuwany haczyk 360° i silny magnes

Zalety

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy warsztatowe firmy Philips wyposażone w wydajne źródła światła LED zapewniają intensywne, białe światło o jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla mrok. Białe światło o temperaturze 6000 K, stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i widoczności, zapewnia komfortowe oświetlenie, które ogranicza zmęczenie podczas pracy.

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

5-krotnie dłuższy okres eksploatacji

Lampa RCH21 jest wyposażona w akumulator o zaawansowanej technologii. Wytrzymuje 5-krotnie dłużej niż tradycyjne akumulatory, oferując 1500 cykli ładowania zamiast standardowych 300. Ten akumulator wystarczy na cały okres eksploatacji lampy warsztatowej LED!

Czerwone światło Find-Me

Już nigdy nie zgubisz lampy dzięki innowacyjnej funkcji Find-Me. Jeden czerwony wskaźnik LED gwarantuje widoczność lampy warsztatowej w trybie gotowości bez uszczerbku dla trwałości akumulatora.

Elastyczny moduł oświetleniowy

Lampa Philips RCH21 jest wyposażona w unikalny i innowacyjny odchylany moduł oświetleniowy (90°), który gwarantuje kąt świecenia 360°.

Możliwość użytkowania bez użycia rąk

Regulowany, wysuwany haczyk 360° umożliwia zawieszenie lampy RCH21 w dowolnym miejscu. Silny magnes zapewnia solidne mocowanie lampy warsztatowej do dowolnej powierzchni, dzięki czemu można swobodnie pracować przy użyciu obu rąk.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Wysokiej jakości źródła światła LED zapewniają moc strumienia świetlnego na poziomie 240 lm w trybie wzmocnionym i 120 lm w trybie ekologicznym. Dzięki temu można dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły w każdym ciemnym miejscu.

Długa autonomiczna praca i szybkie ładowanie

Dzięki długiej autonomicznej pracy do 6 godzin w trybie ekologicznym i bardzo szybkiemu ładowaniu w mniej niż 1,5 godziny lampa warsztatowa LED wytrzyma cały dzień.

Odporność na wodę i pyły

Nasza lampa warsztatowa LED RCH21 jest odporna na wodę, pyły i rozpuszczalniki oraz jest zgodna ze standardem IP54.

Szeroki kąt wiązki światła

Szeroki kąt wiązki światła (90°) umożliwia oświetlenie dużych obszarów pracy.

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL33X1

Kod zamówienia: 39417731

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh

Czas ładowania akumulatora: Do 1,5 h

Czas działania akumulatora: Do 3,5 godziny

Rodzaj baterii/akumulatora: Lit

Typ przewodu ładowarki: Port USB ze stacją dokującą

Rodzaj wtyczki: UE lub UK

Źródło zasilania: Akumulator

Napięcie: 3,2 V

Moc: 2 W

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 6 godzin

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 90 stopnie

Temperatura barwowa: Do 6000 K

Trwałość źródła światła LED: 10000 h

Moc strumienia świetlnego: 240 lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 120 lumen

Dane opakowania

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 8 cm

Długość: 18,5 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6

Waga z bateriami: 220 g

Szerokość: 11 cm

Wymiary: Standard

Opis produktu

Haczyk: Wysuwany haczyk 360°

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes

Materiały i wykończenie: Wytrzymała guma oraz poliwęglan

Liczba źródeł światła LED: 6 szt. Lumileds 3535HE

Temperatura eksploatacji: Od -20 do 50 °C

Regulowany kierunek światła: Odchylenie o 90 stopni

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: Profesjonalny

