

PHILIPS

Dobíjecí kompaktní
svítlna RCH5

LED Inspection
lamps

Vysoce kvalitní svítlna LED

Režim Boost 110 lm / 55 lm
režim Eco

Nový 180° flexibilní design

Ultratenká a kapesní velikost

LPL32X1



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků Kompaktní nabíjecí pracovní svítlna LED

Ultratenká nabíjecí inspekční svítlna Philips LED je dokonalým nástrojem pro rychlé údržbářské práce. 180° flexibilní vysoce kvalitní svítlna LED odstraní všechny stíny. Její háček otočný v rozsahu 360° a silný magnet umožňuje pracovat s volnými rukama.

Skvělé jasné světlo

- Zažehněte temnotu pomocí jemného přirozeného světla
- Světelné režimy Eco a Boost: 110 lm/55 lm
- 3 x vysoce kvalitní technologie SMD LED
- Široký úhel paprsku: až 120°

Všestranný design

- Hlava svítilny sklápěcí v rozsahu 180° pro maximální flexibilitu
- V rozsahu 360° nastavitelný a zásuvný háček
- Praktická spona na opasek pro maximální flexibilitu
- Silný magnet na flexibilní spodní části
- Kapesní velikost – výška 120 mm
- 13mm ultratenká svítlna LED

Spolehlivá technologie baterie

- Odolná baterie Li-Ion
- Plné dobití za pouhé 2,5 hodiny

Přednosti

Hlava svítidla sklápěcí v rozsahu 180°



Svítidlo LED RCH5 má flexibilní hlavu, kterou lze sklápět až o 180° a zajistit tak, že nepřehlédnete ani ty nejmenší detaily.

O 360° otočný háček



Nastavitelný a zásuvný háček vám umožní tuto profesionální pracovní svítidlo zavěsit, takže máte obě ruce volné na práci.

Zažehněte temnotu

Profesionální pracovní svítidlo Philips mají výkonné diody LED s intenzivním bílým světlem a jasným širokým paprskem, který zahání tmu. Navrženy pro jasné vidění. Bílé světlo o teplotě 6500 K je příjemné a neunaví oči.

Dvojitý světelný režim: 110 lm/55 lm



Bílé diody LED mají světelný výstup 110 lm v režimu Boost a 55 lm v režimu Eco a postarají se, abyste nikdy nezůstali potmě, když se budete pokoušet sledovat nejmenší detaily.

Odolná baterie Li-Ion



Nabíjecí svítidlo Philips LED RCH5 je napájeno vysoce výkonnou lithiem-iontovou baterií, která nemá paměťový efekt a vystačí až na 300 cyklů nabíjení.

Rychlé nabíjení



Kompaktní svítidlo Philips LED je vám k dispozici, kdykoli je třeba. Svítidlo LED RCH 5 je napájeno vysoce výkonnou baterií Li-ion a plně se dobije do 2,5 hodiny, přičemž zajistí maximální využití osvětlení LED.

Praktická spona na opasek

Spona na opasek na zadní straně svítidla Philips RCH5: osvětlení LED je vždy po ruce.

Velká výdrž



Režim Boost – 2,5 h režim Normal – 5 h

Vysoce kvalitní svítidlo LED

Svítidlo Philips LED RCH5 je navrženo na základě technologie SMD LED, která zajistí nízkou spotřebu a jasné dlouhotrvající světlo.

Silný magnet



S novým silným magnetem máte možnost připevnit nástroj ke kovovým povrchům a mít volné ruce.

Ultratenký

Díky 13 mm ultratenkému designu se svítidlo LED RCH5 krásně vejde do kapsy a zajistí pohodlný úchop do ruky.

Kapesní rozměry

Kapesní rozměry bezdrátové pracovní svítidla LED zajistí naprostou ergonomii nástroje.

Široký úhel paprsku



Široký úhel paprsku až 120° umožňuje komplexní osvětlení pracovního prostředí, přičemž zajistí to pravé množství světla.

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání objednávky: LPL32X1

Objednávací kód: 39386631

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1000 mAh

Doba nabíjení baterie: 2,5 hodin

Doba provozu na baterie: Až 5 hodin

Typ baterie: Li-Ion

Typ nabíjecího kabelu: USB

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Nabíjecí

Napětí: 100–240 V

Příkon: 1,5 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 120 stupeň

Teplota barev: 6 500 K

Životnost diody LED: 50 000 hodin

Světelný výkon: 110 lumen

Světelný výstup (režim Eco): 55 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1370 g

Výška: 18,5 cm

Délka: 16 cm

Šířka: 14 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Informace na obalu výrobku

Výška: 5,9 cm

Délka: 2,5 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 164 g

Šířka: 12 cm

Velikost: Kompaktní

Popis výrobku

Háček: 360° zasouvací háček

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP20

Magnet

Materiály a povrchová úprava: Elektrické vlastnosti

Počet diod LED: 3

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Světlo s možností orientace: 180° otočná základna

Technologie: LED

Řada: RCH

