

PHILIPS

车载空气净化器

GoPure Compact 200 Airmax

增强模式

微小颗粒 CADR*: 17 立方米/小时

有毒气体 CADR*: 14 立方米/小时

高效净化空气: 13 分钟



GPC20MXX1



健康的车内空气

高效去除微小颗粒和有毒气体

飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒，每小时提供 17 立方米洁净空气量 (CADR)，并去除有毒气体，每小时提供 14 立方米洁净空气，为您和您家人的健康护航。

强劲空气过滤

- 10 分钟快速净化车内空气
- 可快速去除微小颗粒，洁净空气量 17 立方米/小时
- 过滤有毒气体和总挥发性有机化合物，洁净空气量 13 立方米/小时

简约

- 空气质量指示灯
- 轻松安装
- 过滤网更换指示灯
- 自动打开/关闭

产品亮点

细微颗粒物过滤



飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的细微颗粒物，洁净空气量 (CADR) 达 17 立方米/小时（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 3 微米的病毒或细菌。

有毒气体清除



飞利浦 SelectFilter 内嵌选择性添加剂，可通过强劲吸附和氧化过程中中和并消除空气中的有毒气体化学物质（其中包括汽车尾气、工业污染、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质，例如，挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛），洁净空气量达 13 立方米/小时（60 分钟；对于 1 立方米大小的空间）。

高效净化空气



经过测试，在 3 立方米大小的空间内，即相当于普通轿车的车内空间大小，飞利浦 GoPure 车载空气净化器可在 10 分钟内快速去除车内 50% 的细微颗粒物。

空气质量指示灯



集成空气微粒污染传感器，指示当前空气质量：极好（蓝色），一般（黄色）和较差（红色）

过滤网更换指示灯



过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起

便捷操作

在汽车启动时自动打开，有 3 档风速可调节过滤性能

轻松安装



包括 4 米 12 伏电源线和安装附件，可安全安装在头枕、座椅下和后后备箱。

规格

产品描述

气流: 15 m³/h

空气颗粒污染物传感器

空气质量指示 (AQI)

自动开/关

过滤网更换指示灯

香薰功能: 否

频率: 50 赫兹

速度设置: 3 档速度

功率: 3 瓦

电压: 12 伏

过滤网使用寿命: 350 小时

技术: 车载空气净化器

颜色: 深褐色金属

规格: GP Compact 200 Aimax

支持手机 APP 操控: 否

噪音强度 (高): 50/55 (自动), 55 (增强) 分贝 (A)

噪音强度 (低): 40 分贝 (A)

性能

高效净化空气: 10 分钟

增强模式

过滤细菌/病毒: 70 %

过滤细微颗粒物: CADR 为 17 立方米/小时

过滤有毒气体和总挥发性有机化合物: CADR 为 13 立方米/小时

替换

过滤网型号: GSF120X110X1

重量和尺寸

包装盒尺寸 (长x宽x高): 298 x 207 x 83 毫米

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 176 x 176 x 73 毫米

产品重量: 610 克

包装盒重量 (含产品): 1200 克

市场规格

使用效果: 健康的车内空气

产品亮点: 具有健康空气指示灯

包装盒中的配件

安装配件: 附加绑带

电源线长度: 4 米

物流信息

EAN (中国): 6923410798371

订购代码 (中国): 79837128

箱规: 1

参考 (订单输入): GPC20GPX1

