

Philips Ultinon Drive  
Accessory  
Kit di montaggio  
posteriore in alluminio

### Antiruggine

Include attrezzi in acciaio inox  
Qualità e affidabilità Philips

LUMUD1001MX1



## Posizionamento preciso e facile installazione

### Installazione semplice e affidabile

Le staffe di montaggio posteriori in alluminio offrono una soluzione leggera, altamente resistente alla corrosione e versatile per il montaggio di qualsiasi barra luminosa LED Philips\*. Le staffe sono fornite a coppie con hardware in acciaio inox A2 incluso.

#### Posizionamento ottimale

- Facile da installare

#### Qualità e affidabilità automobilistica Philips

- Materiale resistente per prestazioni durature

**PHILIPS**

Kit di montaggio posteriore in alluminio  
Antiruggine Include attrezzi in acciaio inox, Qualità e affidabilità Philips

# Specifiche

## Descrizione del prodotto

- Tecnologia: Kit di accessori per il montaggio posteriore
- Compatibile con: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Materiale: Alluminio, verniciato a polvere

## Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: UD1001MX1
- GOC: 01858834

## Dati confezione

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

## Informazioni prodotto confezionato

- Ordine minimo (per i professionisti): 12
- Dimensioni della confezione (L) (mm): 350
- Dimensioni della confezione (P) (mm): 60
- Dimensioni della confezione (A) (mm): 90

LUMUD1001MX1/10

# In evidenza

## Staffe per il montaggio posteriore

Le staffe per il montaggio posteriore UD1001M offrono una soluzione leggera e versatile per montare le barre LED ausiliari Philips\* su un veicolo. Le staffe di montaggio possono essere fissate ai fori pre-esistenti presenti sulla carrozzeria del veicolo e poi agganciate al binario presente sul retro della barra luminosa. In questo modo è possibile evitare ulteriori forature ed è possibile sollevare o abbassare le lampade di <2cm.

## Antiruggine

Il kit di montaggio posteriore UD1001M è realizzato in alluminio piegato da 6 mm rivestito in polvere nera per un'elevata resistenza alla ruggine. Le staffe sono fornite in coppia con attrezzi in acciaio inox A2.



Data di rilascio  
2024-04-18

Versione: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compatibili con: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L