

# PHILIPS

配備 Lumileds 汽車  
LED

Ultinon Pro9000

LED-HL [~H1]

亮度增加 200%

冷白燈光

Lumileds Altilon SMD LED

11258U90CW2



## 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈 反映原始汽車性能的 LED 燈

飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 200%\*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。\*相較於最低法律標準。



### 優異能見度與高級外觀造型

- 亮度增加 200%
- 修換市場中 Lumileds 的獨家 OEM LED
- 達色溫 5,800 Kelvin 的冷白燈光

### 同級最佳截止線

- 準確照亮行駛需要之處

### 絕佳設計，完美適用

- 體積小巧，效能強大
- 12V 和 24V 相容性提供更廣泛的使用性

### 持久效能

- 使用壽命提升長達 5,000 小時

### 絕佳車用等級

- 滿足現今駕駛所需的耐用性

## 焦點

### 亮度增加 200%

全新飛利浦 Ultinon Pro9000 車頭燈泡提供駕駛時所需的絕佳能見度。與鹵素燈泡的最低法規標準相比，道路照明亮度增加 200%，且照明效果始終如一。最佳光譜讓道路標誌更清晰可見。能見距離提高，反應速度增快！

### 獨家 Lumileds Top Contact

飛利浦 Ultinon Pro9000 以獨家頂級 Lumileds TopContact LED 晶片，常保領先群倫的效能。這些獨特的 OEM LED 能提供最佳的照明一致性，產生較少的熱能，且具備理想照明色彩，以提供更清晰的能見度。全球主要汽車製造商選擇 Lumileds 汽車 LED 晶片和飛利浦車頭燈泡的原因之一，就是因為其配備了最優異的元件和技術，為您帶來無與倫比的性能及長效燈泡使用壽命。

### 高達 5,800 K 冷白燈光

享受實用性與效能之間的平衡。飛利浦 Ultinon Pro9000 具備達 5,800 K 的色溫，經原廠設備製造商實證，可在夜間駕駛時提供最佳眼部舒適度。如此可降低疲勞感，並減輕眼睛疲勞，讓您在黑暗中駕駛時更安全、愉悅。

### 準確照亮需要之處

飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片位置完美，在行駛時光線可準確照亮駕駛需要之處，且不會對來車的駕駛造成眩光。我們的燈泡也採用飛

利浦 SafeBeam，不僅能產生最佳可用光束，還搭配無眩光模式。使用飛利浦 Ultinon Pro9000，提升行車安全。

### 佔用面積小

飛利浦 Ultinon Pro9000 以小巧但兼具效率的設計，提供強大的科技效能。飛利浦 Ultinon Pro9000 的設計重視效能與使用便利性，安裝輕鬆無負擔。

### 12V-24V 提供更廣泛的使用性

飛利浦 Ultinon Pro9000 與 12V 和 24V 電力系統相容，適用於大多數車型。

### 使用壽命長達 5,000 小時

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。LED 燈光強度更高且壽命更長，而飛利浦 Ultinon Pro9000 頭燈的設計更是持久耐用。加上 AirBoost 和 AirCool 熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

### 現今駕駛所需的耐用性

飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵防水等級認證，也符合電磁干擾的汽車業界標準。採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，提供時下駕駛所需的耐用性。其日常效能讓您在行車時更有信心，提供更明亮一致的照明。

## 規格

### 包裝資料

包裝類型: X2

EAN1: 8719018007148

EAN3: 8719018007155

### 產品說明

技術: LED

應用: 遠光燈

範圍: Ultinon Pro9000

符合 ECE: 否

型號: LED H1 11258 U90CW X2

機座: P14.5s

類型: LED-HL [-H1]

技術功能: AirBoost、SafeBeam 技術

### 電力特性

瓦數: 20 W

電壓 (V): 13.2 V

### 行銷規格

期望效果: 亮度增加

產品特色: 車用等級 LED

### 照明特性

色溫: 5800K

流明 (lm): 1500

### 訂購資訊

訂購條目: 11258U90CW2

訂購代碼: 714831

### 外包裝資訊

高度: 19.1 cm

長度: 32.5 cm

每件淨重: 2520 g

寬度: 22 cm

每件總重: 2.8 kg

### 包裝產品資訊

每件總重: 380 g

高度: 18.9 cm

長度: 15.2 cm

每件淨重: 70 g

寬度: 7 cm

MOQ (專業人士適用): 6 入裝

包裝數量: 2 pcs

### 使用壽命

使用壽命: 5000 小時

