



Philips Ultinon Pro9000  
配備獨家汽車 LED

燈具類型：H1  
亮度增加 200%  
5,800 K 冷白光  
Lumileds Altilon SMD LED

11258U90CW2

## 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

### 反映原始汽車性能的 LED 燈

飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 200%\*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。\* 相較於最低法律標準。

#### 絕佳車用等級

- 滿足現今駕駛所需的耐用性

#### 持久效能

- 使用壽命提升長達 5,000 小時

#### 同級最佳截止線

- 準確照亮行駛需要之處

#### 優異能見度與高級外觀造型

- 修換市場中 Lumileds 的獨家 OEM LED
- 達色溫 5,800 Kelvin 的冷白燈光
- 亮度增加 200%

#### 絕佳設計，完美適用

- 12V 和 24V 相容性提供更廣泛的使用性
- 體積小巧，效能強大

# PHILIPS

配備獨家汽車 LED

燈具類型：H1 亮度增加 200%，5,800 K 冷白光，Lumileds Altilon SMD LED

# 規格

## 行銷規格

- 期望效果：亮度增加
- 產品特色：車用等級 LED

## 產品說明

- 應用：遠光燈
- 機座：P14.5s
- 型號：LED H1 11258 U90CW X2
- 符合 ECE：否
- 範圍：Ultinon Pro9000
- 技術功能：AirBoost、SafeBeam 技術
- 技術：LED
- 類型：LED-HL [-H1]

## 使用壽命

- 使用壽命：5000 小時

## 照明特性

- 色溫：5800K
- 流明 (lm)：1500

## 電力特性

- 瓦數：20 W
- 電壓 (V)：13.2 V

## 訂購資訊

- 訂購條目：11258U90CW X2
- 訂購代碼：714831

## 包裝資料

- 包裝類型：X2
- EAN1: 8719018007148
- EAN3: 8719018007155

## 包裝產品資訊

- 每件總重：380 g
- 長度：15.2 cm
- 寬度：7 cm
- 高度：18.9 cm
- 每件淨重：70 g
- 包裝數量：2 入
- MOQ (專業人士適用)：6 入裝

## 外包裝資訊

- 長度：32.5 cm
- 寬度：22 cm
- 高度：19.1 cm
- 每件淨重：2520 g
- 每件總重：2.8 kg

11258U90CW X2

# 焦點

## 亮度增加 200%

全新飛利浦 Ultinon Pro9000 車頭燈泡提供駕駛時所需的絕佳能見度。與鹵素燈泡的最低法規標準相比，道路照明亮度增加 200%，且照明效果始終如一。最佳光譜讓道路標誌更清晰可見。能見距離提高，反應速度增快！

## 獨家 Lumileds Top Contact

飛利浦 Ultinon Pro9000 以獨家頂級 Lumileds TopContact LED 晶片，常保領先群倫的效能。這些獨特的 OEM LED 能提供最佳的照明一致性，產生較少的熱能，且具備理想照明色彩，以提供更清晰的能見度。全球主要汽車製造商選擇 Lumileds 汽車 LED 晶片和飛利浦車頭燈泡的原因之一，就是因為其配備了最優異的元件和技術，為您帶來無與倫比的性能及長效燈泡使用壽命。

## 高達 5,800 K 冷白燈光

享受實用性與效能之間的平衡。飛利浦 Ultinon Pro9000 具備達 5,800 K 的色溫，經原廠設備製造商實證，可在夜間駕駛時提供最佳眼部舒適度。如此可降低疲勞感，並減輕眼睛疲勞，讓您在黑暗中駕駛時更安全、愉悅。

## 準確照亮需要之處

飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片位置完美，在行駛時光線可準確照亮駕駛需要之處，且不會對來車的駕駛造成眩光。我們的燈泡也採用飛利浦 SafeBeam，不僅能產生最佳可用光束，還搭配無眩光模式。使用飛利浦 Ultinon Pro9000，提升行車安全。

## 佔用面積小

飛利浦 Ultinon Pro9000 以小巧但兼具效率的設計，提供強大的科技效能。飛利浦 Ultinon Pro9000 的設計重視效能與使用便利性，安裝輕鬆無負擔。

## 12V-24V 提供更廣泛的使用性

飛利浦 Ultinon Pro9000 與 12V 和 24V 電力系統相容，適用於大多數車型。

## 使用壽命長達 5,000 小時

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。LED 燈光強度更高且壽命更長，而飛利浦 Ultinon Pro9000 頭燈的設計更是持久耐用。加上 AirBoost 和 AirCool 熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

## 現今駕駛所需的耐用性

飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵防水等級認證，也符合電磁干擾的汽車業界標準。採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，提供時下駕駛所需的耐用性。其日常效能讓您在行車時更有信心，提供更明亮一致的照明。



發行日期 2024-08-30

版本：9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 相較於鹵素燈泡的最低法規標準。

\* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責