

# PHILIPS

## PEN20S

### Professional

200 lm в „Усилване“/100 lm в „Еко“

Употреба без ръце

100 lm спот фенерче в горната част

Батерия с дълъг живот до 4 часа



LPL67X1



## Висококачествена LUXEON® LED акумулаторна компактна лампа

Компактна лампа, предоставяща ярка, естествена светлина

Philips PEN20S е компактно фенерче, идеално за бързи задачи по инспекция. Нейните 4 висококачествени светодиода предоставят ясна, естествена бяла светлина от 6000 K, произвеждащи до 200 lm, както и спот осветление от 100 lm. Презаредете чрез USB и използвайте без ръце.

#### Естествено бяла LED светлина с двоен режим

- Работете спокойно и без умора
- Изберете 100 lm в режим „Еко“ или интензивни 200 lm в „Boost“
- Виджте по-ясно това, върху което работите

#### Издръжлива лампа за инспекция

- Устойчива светлина, създадена да издържа на тежките условия в сервизи

#### Акумулаторна батерия с дълъг живот

- Непрекъсната експлоатация до 4 часа

#### Удобна въртяща се работна светлина за използване без ръце

- Работете по-добре със свободни ръце

# Спецификации

## Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL67X1

Код за поръчка: 05261231

## Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 1200 mAh

Мощност: 1,8 W

Време за използване на батерията (boost): До 2 часа

Напрежение: 3,2 V

Време за работа на батерия (еко): До 4 часа

Тип батерия: Батерия LFP

Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна

Тип на щепсела: Без щепсел, микро USB

Време за зареждане на батерията: по-малко от 2 часа

Източник на електрозахранване: Батерия тип AAA, LiFePO4 батерия 3,2 V 1200 mAh

## Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000 K

Светлоотдаване (показалец): 100 lm

Експлоатационен срок на светодиодите: 10000 часа

Светлоотдаване (еко): 100 lm

Ъгъл на лъча (показалец): 60°

Ъгъл на лъча:

80°

Светлоотдаване: 150 – 300 лумена, 200 лумена

## Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 816 г

Височина: 10,3 см

Дължина: 20,5 см

Ширина: 12,3 см

## Данни за опаковката

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

## Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 92 г

Тегло с кабел: 104 г

Размер: Стандартен, Компактен

Дължина на кабела: 50 см Микро USB

Диаметър: няма данни

Тегло без батериите: няма данни

Тегло без кабел: 92 г

Височина: 18,7 см

Дължина:

5,3 см

Ширина: 2,8 см

## Описание на продукта

Клас на противударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Магнит

Материали и покритие: ABS

Устойчива на: масло, мазнина, сервизни разтворители

Технология: LED

УВ детектор за утечки: Не

Брой светодиоди: 4+1

Работна температура: от 0°C до 40°C

Осветление с възможност за насочване: 80°

накланяща се глава на лампата

Обхват: PEN, Професионални

Кука: Въртяща се на 80° шипка с магнит

Възможност за свободни ръце:

Кука, магнити

Лента за главата: Не

## Маркетингови характеристики

Акцент за продукт: Акумулаторна работна лампа

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-добре

# Акценти

## 6000 K естествена бяла LED светлина

Philips PEN20S създава 6000 K естествена бяла светлина, която подобрява визуалния комфорт и намалява напрежението на очите за работа без умора.

## Ярка светлина с двоен режим

Основният лъч на Philips PEN20S е с две нива на изходна мощност. За всекидневна употреба и удължен живот на батерията режимът „Еко“ Ви предоставя изходна мощност от ярки 100 лумена. В режима „Boost“ получавате интензивни 200 лумена, но с по-къс живот на батерията. Тази гъвкавост Ви позволява да избирате правилната светлина за настоящата ви работа.

## Универсален, постоянен лъч

Philips PEN20S се доставя с универсален 80° ъгъл на лъча, идеален за осветяване на площта пред Вас. Също така разполага и с вградено спот фенерче от 100 лумена за бързи задачи по инспекция. Заедно те предлагат перфектен изглед на това, върху което работите.

## Създадена за дълъг живот

Когато сте заети с работа, е лесно да изпуснете и повредите оборудването си. Затова е важно инструментите, които използвате, да са създадени за дълъг живот. Philips PEN20S е водоустойчива и прахоустойчива (клас IP54). Също така е оценена по IK07 да издържа на удари и изпускания от височина до 1,5 метра.

## Живот на батерията до 4 часа

Philips PEN20S е оборудвана с усъвършенствана акумулаторна батерия. В режим „Еко“ ще получите ярък лъч от 100 лумена за до 4 часа непрекъсната експлоатация (същото важи и за спот фенерчето от 100 лумена). В режим „Boost“ ще получите ярък лъч от 200 лумена за около 2 часа непрекъсната експлоатация. Пълно зареждане на батерията отнема само 2 часа чрез стандартен микро USB конектор.

USB кабел е предоставен в комплекта, а устройството е съвместимо с повечето USB зарядни устройства на пазара.

## Лесна за употреба лампа за инспекция

Със своята въртяща се на 80° шипка Philips PEN20S може лесно да се закачи там, където работите. Или ако инспектирате двигател, използвайте магнита на PEN20S, за да позиционирате светлината, където Ви е необходимо, и ръцете Ви да останат свободни, за да вършите работата си.

