

PHILIPS

Lampă subțire
reîncărcabilă RCH19

LED Professional
Work Light

Lampă cu LED de înaltă calitate

Mod dual: 250 lm și 120 lm

6 h de utilizare în modul Eco

Design subțire, versatil



LPL46X1



Vezi mai bine, lucrezi mai bine

Lampă de lucru ultrasubțire și reîncărcabilă

Lampa de inspecție reîncărcabilă cu LED Philips RCH19 îți oferă lumina naturală puternică de care ai nevoie pentru orice lucrare de întreținere. LED-urile de înaltă calitate au două moduri de intensitate, de 250 și de 120 de lumeni, pentru până la 7 ore de utilizare continuă.

Lumină LED albă, naturală și puternică

- Vezi fiecare detaliu cu un unghi larg al fasciculului, de 90°
- LED-urile de înaltă calitate oferă lumină puternică, de până la 250 de lumeni
- Risipește întunericul cu lumină naturală puternică

Design ultrasubțire și versatil

- Design ultrasubțire pentru iluminarea spațiilor înguste
- Magnet și cârlig versatil pentru utilizare cu mâinile libere

Până la 7 ore de utilizare continuă

- Lucrează flexibil cu până la 7 ore de utilizare fără fir

Rezistentă la șocuri și la substanțe chimice

- Rezistentă la substanțe chimice și solvenți de atelier
- Carcasă robustă pentru rezistență ridicată la impact – IK07

Repere

Magnet și cârlig pentru utilizare cu mâinile libere

Cu cârligul cu mai multe unghiuri, reglabil și retractabil, poți agăța această lampă oriunde ai nevoie. Iar grație magnetului puternic de pe partea posterioară, o poți atașa ușor pe orice suprafață metalică, având ambele mâini libere pentru lucru.

Baterie reîncărcabilă de calitate

Ai nevoie să te miști prin atelier în timp ce lucrezi? Nicio problemă. Lampa RCH19 este echipată cu o baterie litiu-ion de înaltă calitate, care asigură 4 ore de lumină puternică continuă. Iar dacă ai nevoie să lucrezi mai mult, comută pe modul Eco și vei obține 7 ore de utilizare continuă.

Rezistentă la substanțe chimice

Extrem de rezistentă la majoritatea substanțelor chimice și la solvenții folosiți în atelier, Philips RCH19 este concepută să reziste în cele mai dificile medii de lucru.

Carcasă robustă – IK07

Respectând standardul internațional de rezistență la impact IK07, lampa Philips RCH19 este concepută să reziste la cele mai dure condiții de lucru. Mânerul comod reduce posibilitatea de a scăpa lampa, iar carcasa robustă o protejează dacă totuși va cădea. Pentru că știm că până și cei mai grijulii mecanici își mai scapă, accidental, uneltele.

Design ultra-subțire

Philips RCH19 a fost proiectată cu o lumină rotativă la 180°, pentru a putea amplasa lampa în spații extrem de înguste. Acum, când lucrezi la un motor sau utilaj, nu vei mai avea zone fără vizibilitate.

Unghi larg de fascicul, de 90°

Philips RCH19 asigură un unghi larg al fasciculului, de 90°, care luminează întreaga zonă de lucru. Cu această lumină albă strălucitoare, poți vedea ușor fiecare detaliu mic de care ai nevoie pentru a termina treaba.

LED-uri puternice, de înaltă calitate

Echipată cu LED-uri de înaltă calitate, lampa Philips RCH19 oferă două moduri utile de intensitate. Modul de amplificare asigură o putere luminoasă ridicată, de 250 de lumeni, ajutându-te să distingi chiar și cele mai mici detalii. Iar dacă folosești lampa o perioadă lungă de timp, poți selecta modul eco pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei. La o putere redusă de 120 de lumeni vei beneficia totuși de o lumină intensă de înaltă calitate timp de până la 7 ore.

Lumina puternică risipește întunericul

Echipată cu LED-uri de înaltă calitate, lampa reîncărcabilă Philips RCH19 furnizează o lumină albă intensă, risipind întunericul în timp ce lucrezi. În timp ce fasciculul larg și intens îți permite să vezi clar, lumina naturală de 6000 K nu îți solicită ochii, prevenind astfel oboseala.

Specificații

Informații privind comanda

Nr. comandă: LPL46X1

Cod de comandă: 39823631

Caracteristici electrice

Capacitate baterie: 2100 mAh

Sursă de alimentare: Baterie, Baterie Li-ion
18650

Putere: 3 W

Durata de funcționare a bateriei (amplificare):
Până la 4 ore

Tensiune: 3,65 V

Durata de funcționare a bateriei (eco): Până
la 7 ore

Tip baterie: Baterie Li-ion

Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă

Tip de priză: Cablu

Timp de încărcare a bateriei: Până la 3 ore

Caracteristicile fotometrice

Intensitate lumină (Amplificare): 400 lucși la
0,5 m

Flux luminos: 250 lumen

Lumină generată (Eco): 120 lumen

Unghiul fasciculului: 90 grad

Intensitate luminoasă (eco): 200 lucși la 0,5
m

Durata de viață a LED-urilor: Până la 10000
de ore

Flux luminos: GLISOR

Temperatură culoare: 6000 K

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 2077 g

Înălțime: 18,2 cm

Lungime: 20 cm

Lățime: 18 cm

Informații ambalaj

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Informații despre produsul ambalat

Lungime cablu: 100 m

Înălțime: 5,2 cm

Lungime: 18,5 cm

Cantitate per pachet/MOQ: 1

Greutate cu baterii: 266 g

Greutate cu cablu: 266 g

Greutate fără cablu: 215,5 g

Dimensiuni: Compact, Standard

Lățime: 8

Descrierea produsului

Cârlig: Cârlig retractabil la 360 de grade

Evaluarea protecției la impact (IK): IK07

Coefficient de protecție împotriva penetrării
(IP): IP54

Magnet

Materiale și finisaje: Cauciuc rezistent și
polycarbonat

Număr LED-uri: 6

Rezistent la: grăsimi, ulei, solvenți de atelier

Tehnologie: LED

Gamă: RCH

Detector de scurgeri UV: Nu

Opțiuni mâini libere: Cârlig

Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40
°C

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: Lampă de lucru
reîncărcabilă

Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează
mai bine

