



Philips Xperion 6000 Line

Amplificare 300 lm/mod Eco 150
lm

Reflector de 120 lm
Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 8 h)
Durabilă, cu fascicul larg de lumină



X60LINEX1

Concepută special pentru tine

Performanță avansată de iluminare pe termen lung

Proiectată cu un fascicul larg de 110°, 150 lm în modul Eco și 300 lm în modul Amplificare, lampa Philips Xperion 6000 Line este ideală pentru iluminarea suprafețelor mai mari. Dispune un fascicul de lanternă de 120 lm pentru direcționarea luminii acolo unde este necesară.

Garanție extinsă

- Extinde online garanția până la 3 ani

Face față cu ușurință condițiilor dificile

- Rezistentă la impacturi, apă și solvenți (IP65/IK07)

Design inteligent și ergonomic

- Cârlig rotativ inteligent cu magnet și corp ergonomic
- Lumină de precizie cu unghi larg al fasciculului

Vezi acolo unde alții nu pot

- Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare
- Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

PHILIPS

Line

Amplificare 300 lm/mod Eco 150 lm Reflector de 120 lm, Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 8 h), Durabilă, cu fascicul larg de lumină

Repere

X60LINEX1/10

Mai multe moduri de iluminare



Philips Xperion 6000 Line cu tehnologie LED produce o lumină albă naturală intensă, sporind la maximum confortul vizual și reducând oboseala ochilor, pentru a putea lucra lejer. Fasciculul principal al lămpii Philips Xperion 6000 Line are două niveluri de ieșire: 150 lm în modul Eco cu o durată de viață extinsă a bateriei și 300 lm în modul Amplificare. Această flexibilitate îți permite să alegi nivelul de luminozitate adecvat pentru lucrarea pe care o desfășori.

Moduri de iluminare pentru nevoi multiple



Philips Xperion 6000 Line este concepută pentru a fi gata de acțiune. O singură încărcare oferă suficientă energie pentru o zi întreagă de lucru: până la 8 ore în modul Eco, 4,5 ore în

modul Amplificare și 9 ore cu fasciculul de lanternă. Alimentată de o baterie Li-ion puternică, Xperion 6000 Line poate fi încărcată complet prin USB-C în 3,5 ore, asigurând o utilizare maximă a luminii LED strălucitoare.

Luminează-ți zona de lucru



Philips Xperion 6000 Line este echipată cu un modul de iluminare cu un unghi al fasciculului de 110°, care asigură o iluminare mai extinsă a zonei de lucru.

Permite lucrul cu mâinile libere



Conceput special pentru tine, mânerul cu formă ergonomică și înveliș anti-alunecare îți permite să ții în siguranță această lampă de lucru. Dacă ai nevoie de ambele mâini libere pentru lucru, poziționează lampa în siguranță datorită cârligului retractabil ce se poate roti la

360° și magnetului puternic. Butonul de pornire se află pe partea din spate a lămpii, pentru a preveni efectul de orbire cauzat de lumina puternică atunci când pornești lampa.

Proiectată să reziste



Concepută pentru a face față condițiilor dure de lucru, cu clasa de rezistență la șocuri IK07, clasa IP65 de rezistență la apă și o suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenții din atelier, Philips Xperion 6000 Line este o unealtă durabilă, deoarece chiar și cele mai ferme mâini au nevoie de un sprijin suplimentar.

Până la 3 ani garanție



Beneficiază de garanția standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar!

Line

Amplificare 300 lm/mod Eco 150 lm Reflector de 120 lm, Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 8 h), Durabilă, cu fascicul larg de lumină

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Durabilă, cu fascicul larg de lumină
- Avantaje preconizate: Concepută special pentru tine

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig rotativ, magnet puternic
- Cârlig: Rotire la 360°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Magnet: 1 magnet
- Materiale și finisaje: ABS robust
- Temperatură de funcționare: Între -10 °C și 40 °C
- Gamă: Xperion 6000
- Tehnologie: LED SMD
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP65
- Rezistent la: Vaselină, ulei, solvenți de atelier

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 110 grad
- Temperatură de culoare: 6000 K
- Unghiul fasciculului (indicator): 40 grad
- Flux luminos (indicator): 120 lumeni
- Flux luminos (eco): 150 lumeni
- Flux luminos (amplificare): 300 de lumeni

Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Capacitate baterie: 2200 mAh

- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 4,5 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 8 ore
- Tip baterie: Baterie cu litiu
- Tip de priză: Mufă pentru UE (nu este inclusă pentru UK)
- Tip de cablu de alimentare: USB de tip C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3,5 ore
- Putere: 3W
- Durata de funcționare a bateriei (Indicator): Până la 9 ore

Informații privind comanda

- Nr. comandă: X60LINEX1
- Cod de comandă: 01473331

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018014733
- EAN3: 8719018014740

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 5 cm
- Înălțime: 31 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 382 g
- Lungime cablu: Cablu USB de 100 cm, adaptor de 5 V, 1 A

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 33 cm
- Lățime: 23.5 cm
- Înălțime: 12.5 cm



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* 1 Se va solicita pe pagina web Philips pentru garanție extinsă