

# PHILIPS

## Line

### Xperion 6000

300 lm Boost/150 lm Eco

120 lm Spotlicht

Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco:  
8 Std.)

Langlebig mit breitem  
Lichtstrahl



X60LINEX1



## Für Sie entwickelt

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über einen 110° weiten Abstrahlwinkel mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus und eignet sich ideal für die Ausleuchtung größerer Bereiche. Sie ist außerdem mit einem 120 lm Spotlicht ausgestattet, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.

#### Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Ausgängen
- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi

#### Intelligentes, ergonomisches Design

- Präzisionsleuchte mit großem Abstrahlwinkel
- Intelligenter drehbarer Haken mit Magnet und ergonomischem Gehäuse

#### Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel (IP65/IK07)

#### Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

# Besonderheiten

## Mehrere Lichtmodi



Die Philips Xperion 6000 Line erzeugt helles, natürliches weißes LED-Licht für maximalen visuellen Komfort, sodass die Augen weniger belastet werden und Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen ermöglicht wird. Der Hauptstrahl der Philips Xperion 6000 Line bietet zwei Leistungsstufen: 150 lm im Eco-Modus mit längerer Akkulaufzeit und 300 lm im Boost-Modus. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die richtige Helligkeit für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.

## Lichtmodi für verschiedene Anforderungen



Die Philips Xperion 6000 Line ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag: Bis zu 8 Stunden im Eco-Modus, 4,5 Stunden im Boost-Modus und 9 Stunden als Spotlicht. Die Philips Xperion 6000 Line

verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.

## Beleuchten Sie Ihre Arbeit



Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über ein 110-Grad-Lichtmodul für eine breitere Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs.

## Ermöglicht freihändiges Arbeiten



Der ergonomisch geformte Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung ermöglicht Ihnen ein sicheres Halten der Arbeitsleuchte. Wenn Sie zum Arbeiten beide Hände benötigen, können Sie die Leuchte mit den um 360 Grad drehbaren, einziehbaren Haken und dem starken Magneten sicher positionieren. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der

Rückseite, um sicherzustellen, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt in Ihre Augen blendet.

## Für Widerstandsfähigkeit entwickelt



Die Philips Xperion 6000 Line wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit und eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, weil selbst die ruhigsten Hände zusätzliche Unterstützung benötigen.

## Bis zu 3 Jahre Garantie



Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung<sup>1</sup>

# Daten

## Elektrische Eigenschaften

**Akkukapazität:** 2.200 mAh  
**Akkuladezeit:** Bis zu 3,5 Stunden  
**Akkulaufzeit (Boost):** Bis zu 4,5 Stunden  
**Akkulaufzeit (Eco):** bis zu 8 Stunden  
**Akkulaufzeit (Pointer):** Bis zu 9 Stunden  
**Akkutyp:** Lithium-Akku  
**Ladekabel-Typ:** USB-C  
**Steckertyp:** EU-Stecker (nicht im Lieferumfang für Großbritannien enthalten)  
**Spannung:** 3,7 V  
**Wattleistung:** 3 W  
**Stromquelle:** Akku

## Lichteigenschaften

**Abstrahlwinkel:** 110 Grad  
**Abstrahlwinkel (Pointer):** 40 Grad  
**Farbtemperatur:** 6.000 K  
**Lichtleistung (Boost):** 300 Lumen  
**Lichtleistung (Eco):** 150 Lumen  
**Lichtleistung (Pointer):** 120 Lumen

## Marketing-Spezifikationen

**Zu erwartende Vorteile:** Für Sie entwickelt  
**Produktmerkmale:** Langlebig mit breitem Lichtstrahl

## Bestellinformationen

**Bestellnummer:** X60LINEX1  
**Bestellcode:** 01473331

## Umverpackungsinformationen

**Höhe:** 12,5 cm  
**Länge:** 33 cm  
**Breite:** 23,5 cm

## Verpackungsdaten

**EAN1:** 8719018014733  
**EAN3:** 8719018014740

## Produktinformationen

**Kabellänge:** 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V, 1 A, Adapter  
**Höhe:** 31 cm

**Länge:** 5 cm

**Packungsmenge/MOQ:** 6  
**Gewicht mit Batterien:** 382 g

## Produktbeschreibung

**Freihandfunktion:** Drehbarer Haken, starker Magnet  
**Haken:** 360-Grad-Rotation  
**Stoßfestigkeit (IK):** IK07  
**Schutzart (IP):** IP65  
**Magnet:** 1 Magnet  
**Materialien und Verarbeitung:** Robustes ABS  
**Betriebstemperatur:** -10 °C bis 40 °C  
**Widerstandsfähig gegen:** Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten  
**Technologie:** SMD-LED  
**UV-Leckerkennung:** Nein  
**Produktreihe:** Xperion 6000

