

# PHILIPS

## EcoPro20

### EcoPro

Lampa kieszonkowa z funkcją ładowania

220 lumenów / 2 W

3,5 godz. pracy na akumulatorze



RC320B1



## Wysokiej jakości oświetlenie pomagające w wykonywaniu zadań Wygodna lampa kieszonkowa do codziennych zastosowań

Philips EcoPro20 to niewielka lampa robocza z funkcją ładowania, którą można z łatwością przenieść w kieszeni. Umożliwia ona użytkowanie bez użycia rąk, dzięki czemu idealnie nadaje się do drobnych prac kontrolnych oraz ogólnych codziennych zastosowań. Oświetla obszar roboczy, pomagając w wydajniejszym wykonywaniu zadań.

### Jasne światło do pracy

- Jasne, delikatne światło (220 lumenów / 2 W) odpowiednie do codziennego użytku

### Wszechstronna lampa kieszonkowa

- Obrotowy haczyk 360° pozwalający na wygodne użytkowanie bez użycia rąk
- Obrotowa podstawa (180°) pozwala skierować światło tam, gdzie jest ono potrzebne
- Niewielka, poręczna lampa kieszonkowa — idealna do codziennego użytku
- Silny magnes na obrotowej podstawie pozwala na korzystanie z lampy bez użycia rąk

### Poręczna lampa do codziennych zastosowań

- Możesz ładować inne urządzenia za pomocą przydatnego portu USB
- Po naładowaniu akumulatora urządzenie może pracować przez 3,5 godziny
- Solidna obudowa zapewnia odporność na wstrząsy

# Zalety

## Jasne, komfortowe światło

Niezależnie od tego, czy majsterkujesz w garażu czy próbujesz naprawić jakieś urządzenie, niewielka lampa schowana w kieszeni zawsze może się przydać. Philips EcoPro20 świeci jasnym, komfortowym światłem (6500 K) o mocy 220 lumenów (2 W). Oświetla to, nad czym w danym momencie pracujesz, pozwalając dostrzec wszystkie detale i wykonać zadanie w krótszym czasie.

## Przydatny port USB umożliwiający ładowanie

Lampa Philips EcoPro20 może być również wykorzystywana jako power bank do ładowania innych urządzeń, takich jak telefon. Wystarczy podłączyć dane urządzenie do portu USB w podstawie lampy, aby rozpocząć ładowanie.

## 3,5 godziny pracy na akumulatorze

Po pełnym naładowaniu lampa Philips EcoPro20 może emitować jasne, białe światło nawet przez 3,5 godziny (w przypadku ciągłego użytkowania). Przy okazjonalnym

użytkowaniu lampa może pracować przez kilka dni, zanim akumulator będzie wymagał kolejnego naładowania.

## Niewielka, poręczna lampa kieszonkowa

Niewielka i lekka lampa Philips EcoPro20 z łatwością zmieści się w kieszeni. Niezależnie od tego, gdzie i nad czym pracujesz, ta poręczna lampa ułatwi Ci wykonanie zadania.

## Skieruj światło tam, gdzie jest ono potrzebne

Podczas pracy potrzebujesz światła padającego pod innym kątem? To żaden problem. Lampa Philips EcoPro20 jest wyposażona w obrotową podstawę (180°), dzięki której możesz w łatwy sposób skierować światło dokładnie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

## Haczyk 360° pozwalający na użytkowanie bez użycia rąk

Gdy potrzebujesz obu rąk do pracy, po prostu zamocuj lampę EcoPro20 w pobliżu, korzystając z wbudowanego, wysuwanego haczyka obrotowego 360°.

## Silny magnes umożliwiający korzystanie bez użycia rąk

Jeśli chcesz korzystać z lampy bez konieczności trzymania jej w dłoni, możesz również użyć silnego magnesu wbudowanego w obrotową podstawę. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wykonywania pracy w pobliżu metalowych powierzchni, na przykład podczas naprawy silnika lub konserwacji maszyn. Wystarczy przyklepić magnes do metalu, a następnie użyć obrotowej podstawy, aby skierować światło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

## Odporność na wstrząsy

Nawet najbardziej ostrożnej osobie zdarzy się czasami coś upuścić. Dlatego lampa Philips EcoPro20 ma solidną obudowę, co oznacza, że przetrwa sporadyczne upadki na podłogę.

# Dane techniczne

## Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: RC320B1

Kod zamówienia: 05055745

## Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh

Moc: 2 W

Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 3,5 godz.

Napięcie: 3,7 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-jonowy

Typ przewodu ładowarki: Funkcja ładowania

Rodzaj wtyczki: Micro-USB

Czas ładowania akumulatora: około 3 godzin

Źródło zasilania: Akumulator litowo-jonowy 103450

## Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6500 K

Intensywność oświetlenia (tryb wzmocniony): 420 luksów na 0,5 m

Trwałość źródła światła LED: Maks. 30 000 h

Kąt rozsyłu: 90°

Moc strumienia świetlnego: 220 lumenów

## Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 3,103 g

Wysokość: 27 cm

Długość: 33 cm

Szerokość: 20,5 cm

## Dane opakowania

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

## Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 5,2 cm

Długość: 24,8 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 1

Waga z bateriami: 385 g

Szerokość: 18,8 cm

Wymiary: Standard

Długość przewodu: 100 cm

## Opis produktu

Haczyk: Wysuwany haczyk 360

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP20

Magnes

Materiały i wykończenie: ABS z gumową powłoką

Regulowany kierunek światła: Obrotowa podstawa (180°)

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: RCH, EcoPro

Wykrywacz nieszczelności UV: Nie

Temperatura eksploatacji: od 0°C do 40°C

Liczba diod LED: 4

## Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lampa robocza z funkcją ładowania

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność, Wydajniejsza praca

