

PHILIPS

Kompaktowa lampa
RCH5 z akumulatorem

LED Inspection lamps

Wysoka jakość światła LED

110 lm (tr. wzmocn.) / 55 lm (tr. eko.)

Nowa, regulowana konstrukcja
(180°)

Płaski kształt i kieszonkowe
wymiary

LPL32X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Kompaktowa lampa robocza LED z funkcją ładowania

Stworzona przez firmę Philips niezwykle płaska lampa warsztatowa LED z funkcją ładowania stanowi doskonale narzędzie umożliwiające szybką kontrolę. Regulowane, wysokiej jakości źródło światła LED (180°) eliminuje wszystkie cienie. Obrotowy haczyk (360°) i silny magnes pozwalają pracować bez konieczności trzymania lampy.

Niezwykłe jasne światło

- Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła
- Tryb ekologiczny i tryb wzmocniony: 55/110 lm
- 3 źródła światła LED SMD o wysokiej jakości
- Szeroki kąt wiązki światła: do 120°

Uniwersalna konstrukcja

- Głowica odchylana w zakresie 180° zapewnia maksymalną elastyczność
- Regulowany, wysuwany haczyk (360°)
- Poręczny zaczep na pasek zapewnia maksymalną swobodę
- Silny magnes na elastycznej podstawie
- Kieszonkowe rozmiary — wysokość 120 mm
- Niezwykłe płaska lampa LED 13 mm

Niezawodna technologia akumulatora

- Trwały akumulator litowo-jonowy
- Pełne ładowanie w zaledwie 2,5 godziny

Zalety

Głowica odchylana w zakresie 180°



Lampa warsztatowa LED RCH5 jest wyposażona w ruchomą głowicę, którą można odchylić nawet o 180°, co pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły.

Obrotowy haczyk (360°)



Regulowany, wysuwany haczyk umożliwia zawieszenie tej profesjonalnej lampy roboczej, dzięki czemu masz wolne ręce i możesz wygodnie wykonywać swoje zadania.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy robocze firmy Philips wyposażone w wydajne źródła światła LED zapewniają intensywne, białe światło o jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla mrok. Białe światło o temperaturze 6500 K, stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i widoczności, zapewnia komfortowe oświetlenie, które ogranicza zmęczenie podczas pracy.

Dwa tryby światła: 55/110 lm



Białe źródła światła LED zapewniają strumień świetlny o mocy 110 lumenów w trybie wzmacnionym oraz 55 lumenów w trybie ekologicznym. Taka jasność pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły pomimo panujących dokoła ciemności.

Trwały akumulator litowo-jonowy



Lampa LED RCH5 firmy Philips z funkcją ładowania jest wyposażona w wydajny akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci, który zapewnia do 300 cykli ładowania.

Szybkie ładowanie



Kompaktowa lampa LED firmy Philips została stworzona z myślą o jak największej dostępności. Wyposażoną w wydajny akumulator litowo-jonowy lampę warsztatową LED RCH5 można w pełni naładować w niecałe 2,5 godziny, co pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet światła LED.

Poręczny zaczep na pasek

Dzięki umieszczonemu z tyłu zaczepowi na pasek lampę LED RCH5 firmy Philips można mieć zawsze pod ręką.

Duża autonomia



Tryb wzmacniony — 2,5 godz.; tryb normalny — 5 godz.

Wysoka jakość światła LED

Lampa warsztatowa LED RCH5 firmy Philips wykorzystuje technologię LED SMD, która zapewnia niskie zużycie energii, jasne światło oraz trwałość źródła światła.

Silny magnes



Korzystając z nowego, silnego magnesu, można przyczepić urządzenie do metalowych powierzchni i używać go, nie angażując rąk.

Niezwyczajnie płaska

Dzięki niezwykle płaskiej konstrukcji o grubości 13 mm lampa warsztatowa LED RCH5 doskonale mieści się w kieszeni i można ją wygodnie chwycić.

Kieszonkowe rozmiary

Kieszonkowe rozmiary bezprzewodowej lampy warsztatowej LED gwarantują jej wyjątkową ergonomię.

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: LPL32X1

Kod zamówienia: 39386631

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1000 mAh

Czas ładowania baterii: 2,5 godz.

Czas działania baterii: Do 5 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowa

Typ przewodu ładowarki: USB

Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Możliwość powtórnego ładowania

Napięcie: 100–240 V

Moc: 1,5 W

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 120 stopnie

Temperatura barwowa: 6500 K

Trwałość źródła światła LED: 50000 godz.

Moc strumienia świetlnego: 110 lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

55 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1370 g

Wysokość: 18,5 cm

Długość: 16 cm

Szerokość: 14 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 5,9 cm

Długość: 2,5 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6

Waga z bateriami: 164 g

Szerokość: 12 cm

Wymiary: Małe wymiary

Opis produktu

Hook: Wysuwany haczyk 360°

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP20

Magnes

Materiały i wykończenie: Charakterystyka elektryczna

Liczba źródeł światła LED: 3

Temperatura eksploatacji: Od -10 do 50 °C

Regulowany kierunek światła: Obracana podstawa (180°)

Technologia: LED

Seria: RCH

