

PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

X-tremeUltinon LED

LED-HL [~H7]

6 000 K

O 200 % jasnější světlo

Vyspělý automobilový systém



12985BW2



Jasnější. Bělejší. Výkonnější.

Žářivě bílá žárovka LED do světlometů pro větší dohled

Žárovka LED Philips X-tremeUltinon [~H7] je vybavena prvotřídní technologií LUXEON LED s 6 000 kelviny. Patentovaná technologie SafeBeam vyzařuje o 200 % jasnější světlo přesně tam, kam potřebujete. Odolnost zaručí pokročilý design AirCool.

Jasnější bělejší žárovky LED do světlometů pro automobily

- Získejte o 200 % jasnější světlo pro dokonalou viditelnost

Vylepšete svůj styl

- Teplota barev 6000 Kelvina zajišťuje jasné bílé světlo
- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Vynikající rozptýlení světla

- Účinné jasné světlo nasměrované přesně tam, kde ho potřebujete
- Navrženo pro projektorové světlomety. Extra síla reflektoru.

Žárovky LED do světlometů s delší životností

- Odolné světlomety, které vydrží stejně dlouho, jako vaše auto.
- Inovativní systém správy tepla zajišťující delší životnost

Výjimečná kvalita Philips

- Automobilové osvětlení Philips té nejvyšší kvality
- Snadná montáž a kompatibilita s mnoha modely automobilů.

Přednosti

Živé zářivé světlo



Řízení ve tmě je náročné, takže se musíte spolehnout na své světlomety. Výhled dopředu a periferní výhled je důležitý pro lepší schopnost řízení a bezpečnější jízdu. Díky intenzivnímu paprsku zlepšuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon viditelnost o 200 %. Jakmile jednou vyzkoušíte její účinnost podobnou dennímu světlu, nebudete chtít nic jiného. Čím více toho vidíte, tím lépe můžete řídit, rychleji reagovat a tím bezpečněji se chováte. Tak nenechte tmu zvítězit, vyberte si Philips a jezděte v noci s větší důvěrou a kontrolou.

Zářivé jasné bílé světlo

Díky teplotě barev až 6000 Kelvina produkuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon založená na základě technologie LUXEON jasné bílé paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe upozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, si můžete díky jasnějšímu světlu užít pohodlnější a zábavnější noční jízdu.

Stylové vylepšení bílých světel

Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl LED žárovek Philips.

Jasně světlo kdekoli potřebujete



Nejde jednoduše říci, že nejlepší světlomety jsou ty, které produkují nejvíc světla. Vytvořit jasnější automobilové LED žárovky je ta snazší část. Jde o to, jak světlo navíc využijete. Neřízené jasné světlo není pro řízení ideální a může nebezpečně oslňovat. LED žárovky Philips jsou vybaveny technologií SafeBeam a soustředí světlo tam, kde ho potřebujete. Rovnoměrný a přesný paprsek je navržen podle pravidel bezpečnosti silničního provozu pro halogenové světlomety. Přesnější kontrola světla nabízí větší viditelnost a díky tomu budete lepším a bezpečnějším nočním řidičem.

Pro projektorové světlomety



LED světla Philips X-tremeUltinon jsou navržena přímo pro komplexní projektorové světlomety. Zároveň poskytují extra sílu při použití v reflektorech, takže jsou vhodná pro širokou škálu modelů aut, bez ohledu na druh svítidla.

Vychutnejte si dlouhou životnost světla



Chcete jasné a stylové světlomety, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světlometů. Čím

účinnější světlo, tím kratší životnost. Při vyšší intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle, přičemž výrobky Philips X-tremeUltinon se vyznačují vynikající odolností. Díky funkcím, jako je systém správy tepla prostřednictvím technologií AirFlux a AirCool, je jejich životnost až 12 let. Protože během této doby je většina automobilů nahrazena nebo vylepšena, měly by vám vaše stykové světlomety vydržet po celou dobu životnosti vašeho vozu.

Žárovky do světlometů s delší životností

LED žárovky do světlometů vytváří teplo, které je potřeba spravovat. Technologie Philips AirFlux a AirCool tvoří chytrý systém chlazení, který odvádí teplo z důležitých součástí světel. LED žárovky Philips mají zvýšený odpor a díky tomu vydrží déle než ostatní srovnatelné produkty, které jsou v současné době na trhu. Ale odolná světla nejsou pouze o výhodách a finanční hodnotě, jsou také o bezpečnosti. Nechcete, aby se vám světla rozbila, když je používáte. S LED žárovkami Philips můžete být zcela v klidu.

Automobilová kvalita

Technologicky vyspělé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé už 100 let. Kvalitní automobilové produkty Philips jsou navrhovány a vyvíjeny podle přísných procesů kontroly kvality (včetně norem ISO). Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Většina výrobců automobilů volí žárovky Philips, protože když kupujete Philips, kupujete kvalitu. Získáváte účinné jasné světlo a přesný paprsek. Získáváte moderní styl. A získáváte vyspělý systém LED svícení pro bezpečnější, plynulejší a zábavnější jízdu.

Připravte, pozor, namontováno!

Žárovky jsou navrhovány tak, aby je bylo možné snadno montovat do kompatibilních automobilů. Řidiči, kteří mají zkušenost s údržbou, je dokáží do kompatibilních světlometů snadno namontovat. Nicméně doporučujeme nechat nové LED žárovky Philips namontovat od specializovaných mechaniků – ti se postarají, aby bylo vše v pořádku.

Specifikace

Údaje na obalu

Typ balení: X2

EAN1: 8727900397451

EAN3: 8727900397468

Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Řada: X-tremeUltinon LED

Typ: H7

Homologace ECE: NE

Základna: PX26d

Označení typu LED: LED-HL [-H7]

Technické údaje: AirCool, SafeBeam

Elektrické vlastnosti

Příkon: 25 W

Napětí: 12 V

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Vyspělý automobilový systém

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: jasnější, pevnější, bělejší

Charakteristika světla

Teplota barev: Až 6500 K

Lumény: 1760

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12985BWx2

Objednací kód: 39745128

Informace na vnějším balení

Výška: 20 cm

Délka: 38,1 cm

Šířka: 16 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 3,2 kg

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 426 g

Výška: 6 cm

Délka: 18 cm

Čistá hmotnost na kus: 107 g

Šířka: 15 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 12

Životnost

Životnost: Až 12 let

