



Philips MasterDuty
BlueVision
Bombilla de faros
delanteros de camiones

Tipo de lámpara: H3

Pack de: 1
24 V, 70 W



13336MDBVB1

Efecto xenón máximo

Resistencia máxima a la vibración

Para los conductores que buscan lo último en diseño y rendimiento, MasterDuty BlueVision tiene un efecto adicional de luz de xenón azul que se mezcla con la durabilidad y resistencia a las vibraciones de MasterDuty de Philips

Durabilidad sin perder el estilo

- Máximo efecto de xenón para su camión

La mejor opción para su trabajo

- Conduce más tiempo
- Resistencia máxima a la vibración
- El sólido soporte y base sirven de protección contra golpes
- Filamento ultrarresistente de dos bobinas

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Estas luces para camiones usan cristal de cuarzo de calidad
- Soluciones de seguridad y estilo disponibles para todas tus necesidades.

PHILIPS

Destacados

Efecto xenón máximo

Los conductores profesionales también pueden disfrutar del estilo. Es por esto que Philips creó la línea MasterDuty BlueVision para 24 V. Combina una mayor durabilidad con la pasión por el xenón. Se garantiza la durabilidad con una serie de criterios, como el filamento de alto rendimiento, lo que hace que la luz dure más tiempo sin quemarse. El estilo se debe a la tecnología de revestimiento de la bombilla, que proyecta una luz blanca en el carril y un efecto visual azul en los faros. Los camiones para trabajo también pueden ser elegantes y modernos con las luces MasterDuty BlueVision.

Dura hasta 500 horas

El tiempo de trabajo con el camión detenido, o una infracción por una lámpara quemada significan una pérdida económica importante, en especial para los profesionales del transporte. MasterDuty ofrece la mejor resistencia a las vibraciones posible, con hasta 500 horas de duración.

Resistencia máxima a la vibración

Los camiones están expuestos a condiciones muy graves debido al estado de la carretera, como irregularidades, surcos y hoyos. MasterDuty ofrece la mejor resistencia a las vibraciones para continuar un viaje seguro y agradable.

Soporte sólido contra golpes

Los refuerzos en la estructura de las luces permiten que MasterDuty resista los impactos que los camiones reciben durante la conducción. MasterDuty tiene una estructura sólida, por lo que puede resistir sin fallar las vibraciones generadas por los hoyos y surcos en las carreteras.

Filamento sólido de 2 bobinas

La gran diferencia en la máxima resistencia a las vibraciones de las luces de la gama MasterDuty puede evidenciarse en la forma en que los filamentos

están contruidos. Las luces MasterDuty tienen filamentos de doble bobina, lo que les da una gran solidez y aumenta la resistencia a las vibraciones en comparación con las luces convencionales.

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosiones. Por esto, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Ya que cuenta con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

Soluciones para todas las necesidades

Los conductores profesionales necesitan diferentes tipos de iluminación según la hora del día, las condiciones del camino y sus preferencias personales. Es por esto que Philips ofrece una amplia gama de productos de iluminación para camiones. Todos pueden disfrutar la mejor iluminación en su camino.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Seguridad y estilo
- Características destacadas del producto: Efecto xenón máximo

Descripción del producto

- Aplicación: Luz antiniebla, Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Base: PK22s
- Designación: 13336MDBVB1
- Homologación ECE: SÍ
- Rango: MasterDuty BlueVision
- Tecnología: Luz halógena
- Tipo: H3

Características eléctricas

- Vataje: 70 W
- Voltaje: 24 V

Información de pedidos

- Entrada de pedido: 13336MDBVB1
- Código de pedido: 77488030

Datos del empaque

- Tipo de empaque: B1
- EAN1: 8711500774880
- EAN3: 8711500774910

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 10.7 g
- Longitud: 2.5 cm
- Ancho: 2.5 cm
- Alto: 8.5 cm
- Peso neto por pieza: 7 g
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 10

Información de embalaje exterior

- Longitud: 26.6 cm
- Ancho: 13.7 cm
- Alto: 18.5 cm
- Peso neto por pieza: 700 g
- Peso bruto por pieza: 1.87 kg

