

# PHILIPS

## PJH10

### Professional

1000 lúmenes/10 W

Resistente ao choque e à água

Bateria: 3 h (intens. reduzida:  
12 h)

Indicador da carga da bateria



LPL64X1



## Luz diurna na sua oficina

### Projektor de luz portátil e recarregável

Equipado com LED de alta qualidade, o projetor de luz Philips PJH10 oferece um feixe de luz intenso de 1000 lúmenes. A regulação inteligente da intensidade da luz permite-lhe reduzir o fluxo luminoso até aos 100 lúmenes. Resistente aos impactos e à água, esta lâmpada foi desenvolvida para durar.

#### **Bateria recarregável com indicador de vida útil da bateria**

- Indicador de duração restante da bateria
- Bateria recarregável que dura até 12 horas por carga

#### **Luz branca brilhante inteligente e potente**

- Luz branca potente (1000 lúmenes/10 W) ilumina uma área grande
- Regulação da intensidade inteligente para ajustar a luz entre 1000 e 100 lúmenes

#### **Lâmpada duradoura e robusta para utilização diária**

- Sinta-se confiante com uma lâmpada que é quase inquebrável
- Resistência à água em salpicos e por imersão

#### **Versátil e com uma utilização mãos-livres simples**

- Mais pequeno e mais leve do que produtos equivalentes
- Acessório de fixação magnética para iluminação que mantém as mãos livres
- Pega rotativa que permite posicionar a luz para uma utilização mãos-livres

# Destques

## Luz potente enquanto trabalha

Quer precise de iluminar um local de trabalho, substituir temporariamente um aplique ou iluminar atividades ao ar livre, o projetor PJH10 da Philips é perfeito para iluminar grandes áreas escuras. A potente luz consistentemente brilhante de 1000 lúmenes (10 W) cria um feixe muito amplo. O fluxo luminoso é significativamente superior a modelos equivalentes no mercado, ajudando-o a ver melhor. Se necessitar de menos luz e mais duração da carga da bateria, pode reduzir facilmente a intensidade da luz até um fluxo de 100 lúmenes. A luz natural de 6000 Kelvin também é mais suave para os seus olhos, prevenindo o cansaço enquanto trabalha.

## Regulação da intensidade inteligente para ajustar a luz

Diferentes tarefas requerem quantidades diferentes de luz. Com uma funcionalidade de regulação da intensidade da luz inteligente, o projetor Philips PJH10 permite-lhe ajustar facilmente o fluxo luminoso desde 1000 lúmenes até apenas 100 lúmenes. Por isso, se a luz ambiente mudar, se o brilho for ofuscante ou se pretender poupar a energia da bateria, pode regular a intensidade da luz de forma rápida e fácil de acordo com as necessidades do trabalho em curso. Por que motivo é inteligente? Porque memoriza a sua última regulação. Assim se tiver um trabalho semelhante para executar, começará com a quantidade certa de luz.

## Quase impossível de quebrar

O Philips PJH10 é um projetor totalmente em borracha que proporciona uma utilização confortável e segura. Mas sabemos que,

mesmo assim, é fácil deixar cair as suas ferramentas. Com uma classificação de resistência ao choque IK09 (que é 5x melhor do que a classificação IK07 obtida por produtos equivalentes), pode manusear o seu projetor com confiança. Nos testes de resistência a impactos, o projetor sofreu quedas sobre os 6 lados a uma altura de 1,5 metros (aprox. à altura do ombro), num total de 25 vezes. Enquanto o robusto PJH10 sobrevive facilmente a queda destas, a maioria dos projetores convencionais tem fortes probabilidades de quebrar.

## Alta resistência à água

Visto que pode utilizar os projetores PJH10 da Philips para várias atividades no interior ou no exterior, foram concebidos para sobreviver em condições difíceis. Com uma classificação IP68 para resistência à água, o dispositivo continuará a funcionar se for salpicado ou mesmo imerso em água durante um longo período de tempo. A maioria dos projetores equivalentes têm apenas uma classificação IP54, que só protege contra jatos de água de baixa pressão, como chuva.

## Pega rotativa versátil

Por vezes, pode necessitar de ter ambas as mãos livres para se concentrar na sua tarefa. A pega rotativa a 180° na parte posterior do projetor Philips PJH10 proporciona-lhe liberdade para o posicionar conforme necessário. Pode também utilizar a pega como um gancho para pendurar a lâmpada ou como um suporte para se manter em posição vertical. Esta versatilidade permite direcionar a luz exatamente para onde precisa.

## Fixação magnética para mãos livres

O projetor PJH10 da Philips inclui dois ímanes integrados na pega rotativa. Pode fixar facilmente o seu projetor a qualquer superfície metálica, tornando-o perfeito para a utilização numa garagem ou noutra local de trabalho. Também possui um orifício M8 na pega, para ser possível fixá-lo num tripé.

## Compacto e leve

Com apenas 399 g e dimensões de 145x100 mm, o PJH10 é mais leve e mais compacto do que produtos de iluminação equivalentes no mercado. Isto significa que, para além de ser mais fácil de utilizar enquanto trabalha, este ocupa menos espaço quando não está a trabalhar.

## Até 12 horas de duração da bateria

Depois de estar totalmente carregado, o projetor Philips PJH10 fornece luz branca brilhante (1000 lúmenes/10 W) para até 3 horas de utilização contínua. Se precisar que a carga da bateria dure mais tempo, basta mudar para o modo Eco (100 lúmenes) e pode desfrutar de até 12 horas de luz contínua. Isto é muito mais tempo do que modelos semelhantes disponíveis atualmente.

## Indicador da carga da bateria

Não se preocupe com a possível desativação da lâmpada quando mais necessita. Os projetores PJH10 da Philips possuem um indicador da carga da bateria na parte posterior, que lhe permite ver quanto tempo resta antes de ser necessário carregá-la novamente.

# Especificações

## Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL64X1  
Código de encomenda: 5167731

## Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 4400 mAh  
Fonte de alimentação: Carregador micro USB  
Potência: 10 W  
Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 3 horas  
Voltagem: 3,7 V  
Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 12 horas  
Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio  
Tipo de cabo de carregamento: Recarregável  
Tipo de ficha: Micro USB  
Tempo de carregamento da bateria: cerca de 4,5 horas  
Fonte de alimentação: Íões de lítio 18650 x2

## Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 6000 K  
Fluxo luminoso (apontador): N/A  
Intensidade da luz (máximo): 1500 lux a 0,5 m  
Intensidade da luz (eco): 150 lux a 0,5 m  
Duração do LED: 10 000 horas  
Ângulo de feixe: 90°  
Fluxo luminoso (eco): 100 lumens  
Fluxo luminoso: 1000 lúmenes,

1000/100 lúmenes  
Ângulo de feixe (apontador): N/A  
Intensidade da luz (apontador): N/A

## Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 3330 g  
Altura [cm]: 17,5 cm  
Comprimento [cm]: 30,5 cm  
Largura [cm]: 17 cm

## Dados da embalagem

EAN1: 8719018051677  
EAN3: 8719018051684

## Informação do produto embalado

Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6  
Peso com baterias/pilhas: 520 g  
Tamanho: Compacto, Padrão  
Comprimento do cabo: 120 cm  
Altura [cm]: 14 cm  
Comprimento [cm]: 15 cm  
Largura [cm]: 5 cm  
Diâmetro: N/A  
Peso sem pilhas: N/A  
Peso sem cabo: N/A  
Peso com cabo: N/A

## Descrição do produto

Gancho: N/A  
Classificação de proteção contra impactos (IK): IK09  
Classificação do Índice de Proteção (IP): IP68  
Íman  
Materiais e acabamento: ABS com borracha  
Luz orientável: Pega oscilante a 180°  
Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina  
Tecnologia: LED  
Fita para a cabeça: N/A  
Opções mãos-livres: Íman forte, Terceiro pé, incluindo um clipe  
Alcance: PJH  
Número de LED: 1  
Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C  
Luz direcionável: N/A  
Detector de fugas UV: Não  
Alcance: Profissional

## Especificações de marketing

Destaque do produto: Gambiarra recarregável  
Vantagens esperadas: Veja melhor, Trabalhe melhor

