



Philips Xenon Vision
Xenonlampa till
bilstrålkastare

Typ av lampa: D1R
85 V, 35 W
Antal lampor: 1



85409VIC1

Känn dig trygg, kör säkert

Perfekt för byte

Philips Xenon Vision ersätter en förbrukad lampa och matchar även färgen på lampan som inte har bytts ut tack vare den nya tekniken för byte av en enstaka lampa. Därmed är den både en perfekt utbyteslampa och ett kostnadseffektivt val!

Det bästa valet när du ska byta xenonlampa

- Byt ut en i taget
- Xenon Vision matchar xenonlampan som inte har bytts ut

Xenonkvalitet och särskilt tålig billampa

- Philips har utvecklat Xenon HID-tekniken
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga
- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt

Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Prisbelönt billampstillverkare

PHILIPS

Funktioner

Biltillverkarens val



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.

ECE-certifiering

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Prisbelönade billampor



Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperten.

Kostnadseffektivt val

Tack vare tekniken för byte av enstaka lampor kan du med Xenon Vision byta ut en lampa i taget och samtidigt se till att den nya lampan matchar färgen på lampan som inte har bytts ut. Xenon Vision är det mest kostnadseffektiva valet när du ska byta ut en lampa.

Originalxenonteknik



Xenon HID-lampor (High Intensity Discharge) ger dubbelt så mycket ljus för en säkrare körning – oavsett förhållande. Det kraftfulla vita ljus som Xenon HID-lamporna avger kan till och med jämföras med dagsljus. Studier har visat att xenonbilbelysning gör att förare kan koncentrera sig på körningen samt urskilja hinder och vägskyltar snabbare än med annan bilbelysning.

Byte av enstaka lampor

Philips Xenon Vision ersätter en förbrukad lampa och matchar även färgen på lampan som inte har bytts ut. Tack vare tekniken för byte av enstaka lampor kan du med Xenon Vision byta ut en lampa i taget och samtidigt se till att den nya lampan matchar färgen på lampan som inte har bytts ut. Därmed är Xenon Vision det perfekta valet när du ska byta ut enstaka lampor.

UV-tålig



Philips särskilda teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och garanterar deras livslängd.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårdglas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglasat producera ett kraftigare ljus.

Fukttålig

Endast en lysande lampa i kvartsglas kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Mer ljus
- Produktbeskrivning: Perfekt för byte

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus
- Sockel: PK32d-3
- Beteckning: D1R Vision
- ECE-certifierad
- Sortiment: Xenon Vision
- Teknik: Xenon
- Typ: D1R

Livslängd

- Livslängd: Upp till 2 500 h

Ljusegenskaper

- Lumen: 2 950 ± 300 lm
- Färgtemperatur: Upp till 4 300 K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 35 W
- Spänning: 85 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 85409VIC1
- Beställningskod: 36475033

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: C1
- EAN1: 8727900364750
- EAN3: 8727900364767

Produktinformation i förpackning

- Bredd: 5,4 cm
- Höjd: 9,3 cm
- Nettovikt per del: 64,89 g
- Bruttovikt per del: 97 g
- Längd: 5,4 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2

Förpackningsinformation

- Längd: 11,1 cm
- Bredd: 9,6 cm
- Höjd: 5,7 cm
- Bruttovikt per del: 0,194 kg



Publiceringsdatum
2024-08-20

Version: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com