



**Philips Ultinon Drive 5100  
9 inch rond LED-rijlicht**

Gekeurd voor op de weg ECE  
R149 - 40

8000 lm, lichtbundel 410 m  
Tweekleurig stadslicht  
Elk terrein, alle  
weersomstandigheden

**LUMUD5001RX1**

## Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

## Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 5001R LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren tot 410 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

### **Ontworpen voor zware omstandigheden**

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels
- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP68- en IP69K-waterbestendig om de elementen te weerstaan

### **Extra verlichting voor op de weg**

- Krachtige LED-rijlichten die goedgekeurd zijn voor op de weg

### **Stadslicht in twee kleuren waardoor u opvalt**

- Kies de kleur van het stadslicht

### **De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt**

- Intense verlichting die ver en breed schijnt, voor superieur zicht

# PHILIPS

## 9 inch rond LED-rijlicht

Gekeurd voor op de weg ECE R149 - 40 8000 lm, lichtbundel 410 m, Tweekleurig stadslicht, Elk terrein, alle weersomstandigheden

# Specificaties

### Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 45
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 51000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 215 mm / 9 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- Accessoires (optioneel): LUMUD1003W, LUMUD1004W
- corrosiebestendige beugels: U-vormige montagebeugel
- ECE R148
- Parkeerstadslicht: Ja, wit of oranje
- Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

### Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 1 lux-m: 390
- Effectieve lichtopbrengst: 8000 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 17000 lumen.

### Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5001RX1
- GOC: 01850233

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018502
- EAN3: 8719018018519

### Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2
- Afmetingen doos-L (mm): 362
- Afmetingen doos-B (mm): 105
- Afmetingen doos-H (mm): 90
- Aantal producten in de doos: 1 lamp

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 380 cm
- Breedte: 200 cm
- Hoogte: 230 cm

LUMUD5001RX1/10

# Kenmerken

### Zichtbaarheid tot 410 meter

De Philips Ultinon Drive 5101L LED-rijverlichting zorgt voor een heldere lichtbundel die de weg vóór u tot wel 410 meter verlicht\*. De effectieve lichtstroom van 5900 lumen genereert een intense verlichting die ver en breed schijnt. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin lijkt op daglicht, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders geconcentreerd blijven.

### Helderwitte of -oranje LED

Blijf nooit onopgemerkt op zijwegen of op parkeerplaatsen met de extra LED-stadslichten van onze Philips Ultinon Drive 5001R. Laat uw stijl en persoonlijkheid zien met een zelfgekozen lichtkleur, intens oranje of koel wit.

### Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5001R LED-rijverlichting is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Het ontwerp zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadiging of krassen.

### Corrosiebestendige beugels

De Philips Ultinon Drive UD5001R LED-rijverlichting biedt ultieme bescherming tegen corrosie dankzij de geanodiseerde voorbehandelde en voor de automobielindustrie geschikte behuizing met poedercoating. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. De verlichting is bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra LED-lamp van Philips is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en zal jarenlang meegaan.

### Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 5001R LED-rijverlichting voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-rijlichten van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

### Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5001R LED-rijverlichting van Philips bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat de verlichting altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En het kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.



Publicatiedatum  
2024-04-18

Versie: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.