

# PHILIPS

сигнализираща крушка  
за автомобил

Ultinon LED

LED-S25 [~P21W]

Брой лампи: 2

12 V, интензивно червено

Стоп, задна светлина за мъгла

11498ULRX2



## Ярки сигнали. Стилно шофиране.

### Надеждно светодиодно качество

За стилно шофиране се възползвайте от светлините за сигнализиране с наситени цветове. Светлините на стоповете Philips Ultinon LED [~P21W] са ярки, наситено червени и изглеждат добре, за да можете да сигнализирате безопасно и със стил.

#### Надстройте вашия стил

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

#### По-ярки светодиодни екстериорни светлини

- Незабавно включващите се светлини спомагат за по-безопасно рязко спиране
- Ярки сигнали за подобрена видимост

#### Добро разпръскване на светлината

- Добро разпръскване на светлината за подобрена видимост

#### Надеждно качество от Philips

- Автомобилно осветление Philips от най-високия клас
- Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели

## Акценти

### Стилни цветове за сигнализация

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.

### Бъдете забелязани с ярки сигнали

Сигнализирането на желаната посока на автомобила ви е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници на пътя трябва да знаят какво правите. Ярките сигнализиращи светлини гарантират, че ще бъдете забелязани, с цел по-висока безопасност. Без значение дали сте включили на заден ход, позиционирате се или спирате, сигнализиращите светлини Philips Ultinon LED предоставят необходимата за вас ефективност и дават на другите шофьори допълнително време, за да реагират на вашите движения.

### Незабавно включващи се спирачни светлини

Рефлекторните лампи се нуждаят от време, за да светнат и достигнат своята пълна ефективност. За разлика от тях светодиодните светлини се включват „незабавно“. Разликата се измерва в части от секундата. При рязкото спиране частите от секундата са от значение. Например при 100 км/ч само четири десети от секундата разлика във времето за реакция би се равнявало на допълнителни 11 метра за време на реакция – това е около 2,5 дължини на автомобили за допълнително време за

мислене. Със светодиодните стоп светлини Philips шофьорът отзад ще узнае незабавно, щом решите да спрете.

### Добро разпръскване на светлината

Гамата външни светодиодни фарове Philips е проектирана за по-интелигентно разпределяне на светлината с цел гарантиране, че външните сигнални фарове се насочват там, където са ви нужни (без значение дали става въпрос за заден ход, спиране или сигнализиране). С широкия ъгъл и доброто разпределяне на светлината можете не само да виждате повече от пътя, но и другите шофьори може да виждат по-добре вас.

### Качество от автомобилния клас

Усъвършенстваното в технологичен аспект осветление от Philips е известно в автомобилната индустрия е и е част от нея вече 100 години. Продуктите с качество от автомобилния клас Philips са проектирани и разработени следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до последователно високи стандарти на производство. Главните производители на автомобили избират лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате елегантен стил.

### Монтаж за нула време!

Проектирани за лесен монтаж в съвместими автомобили, шофьорите с опит в обслужването ще могат да надстроят съвместимите фарове с лекота. Въпреки това препоръчваме специалист механик да монтира вашите нови светодиодни фарове Philips XtremeUltinon – това би гарантирало незабавното им използване. Въпреки че тези фарове са съвместими с широка гама модели автомобили, не се поддържат всички видове автомобили.

## Спецификации

### Данни за опаковката

**EAN1:** 8719018050113

**EAN3:** 8719018050120

**Тип опаковка:** X2

### Описание на продукта

**Технология:** LED

**Обхват:** Светодиод Ultinon

**Тип:** [~P21W]

**Хомология ECE:** HE

**База:** BA15s

**Приложение:** Стоп, задна светлина за мъгла

**Маркировка ECE:** –

**Обозначение на тип светодиод:**

LED-S25 [~P21W]

**Технически характеристики:** Незабавно включване

### Електрически характеристики

**Мощност:** 2,7 W

**Напрежение:** 12 V

### Маркетингови характеристики

**Очаквани ползи:** Стил

**Акцент за продукта:** Ярки сигнали Стилно шофиране

### Характеристики на светлината

**Цветна температура:** Червено

**Лумена:** 80

### Информация за поръчка

**Въвеждане на поръчка:** 11498ULRX2

**Код за поръчка:** 5011330

### Информация за външната опаковка

**Височина:** 8,5 см

**Дължина:** 19,5 см

**Ширина:** 15,1 см

**Брутно тегло на бройка:** 0,6 кг

### Информация за опакован продукт

**Височина:** 9,2 см

**Дължина:** 6,8 см

**Ширина:** 2,8 см

**МОQ (за професионалисти):** 20

**Количество стоки в опаковка:** 2

### Експлоатационен срок

**Живот:** До 8 години

